

N-02B

取扱説明書 '10.1



ドコモ W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式



N-02Bをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

て、まことにありがとうございます。

-- N-02Bの操作説明について

かたナビー(木 FOMA 端末に搭載)め「即扱説

N-02Bの操作は、本書のほかに、「使いかたナビ」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明しています。

- ■「取扱説明書」(本書):画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明します。
- ■「使いかたナビ」(本FOMA端末に搭載):よく使われる機能の概要や操作について説明します。

N-02B の待受画面で 🖭 🕨 🖶 LifeKit 🕨 使いかたナビ

■「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル):すべての機能の詳しい案内や操作について説明します。

パソコンから:ドコモのホームページでダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、 将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品について

■ 本体付属品



N-02B (保証書、リアカバー N42含む)



N-02B取扱説明書(本書)



電池パック(N22)



N-02B用CD-ROM

■ 本FOMA端末に対応したオプション品について→P.86

本書のご使用にあたって

- ・本書では「N-02B」を「FOMA端末」と表記させていただいております。
- ・本書の手順や画面は、主に本体色「FLASH SILVER」のお買い上げ時の設定で記載しています。また、本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で、背景を白、文字を黒にして記載しています。
- ・本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

目次

| FOMA端末について | はじめに P.1 |
|--|---------------|
| 事前の準備18画面の説明22文字入力28音/画面設定30ロック/セキュリティ35 | 基本の操作 P.18 |
| 電話 | つながる P.40 |
| i モード/フルブラウザ54 i チャネル57 地図/ GPS58 | しらべる P.54 |
| カメラ | たのしむ P.60 |
| おサイフケータイ | より便利に P.72 |
| サポート | その他 P.79 |

FOMA端末について

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ごア承ください。
- ・ 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ・ お客様はSSL / TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL / TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL / TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに 対応しております。
- ・このFOMA端末のFOMA通信は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。The FOMA communication for the FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- ・ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

N-02Bでできること

▮▮▮ 使いかたナビ

P.21

使いたい機能の操作方法を FOMA 端末で確認できる便利な機能です。お手元に取 扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

MENU/ ▶ 믚 LifeKit ▶ 使いかたナビ

■ ■ □ □ ック機能

P.35

安心してFOMA端末をお使いいただけるよう、さまざまなロック 機能を搭載しています。



■■国際ローミング

P.46

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・ メールアドレスが海外でもそのまま使えます (GSM・3Gエリアに対応)。



■ ■ オートGPS

オートGPS機能により、お客様の居場所付近の 天気情報やお店などの周辺情報、観光情報など をお知らせする便利なサービスをご利用いただ けます。



■■■カメラ

P.60

スタイルチェンジでカメラを一発起動、有効画素数約1,220万画 素のCMOS (外側カメラ) で、12M サイズ (3,000×4,000ドット) の大画像もクイックショットで次々と撮影できます。他にも自動 シーン判定、ついてくフォーカス、スピードムービー、パノラマ などカンタンキレイに写真が撮れる機能が搭載されています。



■ I コンシェル


P.73

待受画面 トのキャラクター (マチキャラ) が 役立つ情報(インフォメーション)を教えて くれたり、サイトからスケジュール(iスケ ジュール)をダウンロードすることにより便 利にご利用いただけるサービスです。





「ひつじのしつじくん®」 **©NTT DOCOMO**

各部の名称と機能



<イヤホンのご利用について> 別売の外部接続端子対応のイヤホン を接続してください。なお、外部接 続端子に非対応のイヤホンをご利用 になる場合には、別売の変換アダプ タを接続してご利用ください。





N-02Bのスタイルについて

本FOMA端末は、閉じた状態、開いた状態(コミュニケーションスタイル)、ディスプレイを回転させ外向きにして閉じた状態(タッチスタイル)で利用できます。





閉じた状態 コミュニケーションスタイル

タッチスタイル

・本書では、操作の説明を主にFOMA端末を開いた状態(コミュニケーションスタイル)で行っています。タッチ操作ができる場合でも、ボタン操作を優先して記載しています。

タッチスタイルに切り替える



ディスプレイを途中でロッ クされるところまで開く



ディスプレイを右回り に180度回転させる



ディスプレイを閉じる



タッチスタイルのときは、『を押すと画面ロックが設定されて閉じた状態と同じ状態になり、誤動作を防ぐことができます。

ディスプレイ回転時のご注意



- 無理にディスプレイを回転させたり、 無理な力を加えると、FOMA端末が 壊れることがあります。
- ・左方向に回転させたり、180度以上 回転させることはできません。
- ディスプレイを回転させるときは、 指を挟まないようにご注意ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。また、お読みになった後は大 切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、 誤った使用をした場合に生じる危害や 損害の程度を説明しています。

| ⚠危険 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
|-------------|--|
| | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う可能性が想定される」 内容です。 |
| <u>^</u> 注意 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物 |

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく 内容を説明しています。

れる」内容です。



禁止(してはいけないこと) を示します。

的損害のみの発生が想定さ



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけない ことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけな いことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから 抜いていただくことを示す記 号です。

- ■「安全上のご注意」は、下記の項目に 分けて説明しています。
- 1. FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMA カードの取り扱いについて(共通)・・・・・・フ
- 2. FOMA端末の取り扱いについて・・・・・・ 9
- 3. 電池パックの取り扱いについて・・・・・・ 11
- 4. アダプタの取り扱いについて ・・・・・・・ 125. FOMAカードの取り扱いについて・・・・・ 13
- 6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて・・13
 - 1. FOMA端末、電池パック、 アダプタ、FOMAカードの 取り扱いについて(共通)

⚠ 危険



火のそば、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内などの高温の場所で 使用、保管、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、 発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下 の原因となります。また、ケースの一 部が熱くなり、やけどの原因となるこ とがあります。



分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

分解禁止

火災、けが、感電などの事故または故 障の原因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、 発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池パック およびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他 の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故 障させる原因となります。

▲ 警告



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に、電池パック、FOMA 端末やアダプタ、FOMAカードを 入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させたり、FOMA端末、アダプタの発 熱、発煙、発火や回路部品を破壊させ る原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性 異物(金属片、鉛筆の芯など)が 触れないようにしてください。ま た、内部に入れないようにしてく ださい。

ショートによる火災や故障の原因とな ります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前に携帯電話の電源をお切 りください。また充電もしないで ください。ガスに引火する恐れが あります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイをご利用になる際は必ず事前 に電源を切った状態で使用してくださ い(ICカードロックを設定されている 場合にはロックを解除した上で電源を お切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作業 を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から 取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 または電池パックの漏液の原因となり ます。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの内容を教えてくださ い。また、使用中においても、指 示どおりに使用しているかをご注 意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 指示 となったりします。



指示

FOMA端末をアダプタに接続した 状態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながら i アプリやテレビ電話、 ワンセグの視聴などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・アダプタの 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れると お客様の体質や体調によっては肌に赤 みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、 低温やけどの原因となる恐れがありま

2. FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与える場 合があります。



ライトの発光部を人の目に近づけ て点灯発光させないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの 事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による 影響が予想される場所にFOMA端 末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している 場合は、胸ポケットや内ポケット への装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口やmicroSDカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となり ます。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各 医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行 為をした場合、法令により罰せられる ことがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

事故の原因となります。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出した ら、アンテナを収納し、すぐに電 源を切って安全な場所に移動して ください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波 による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラ のレンズを破損した際には、割れ たガラスや露出したFOMA端末の 内部にご注意ください。

ディスプレイ部には保護フィルムを使用 し、ガラスが飛散りにくい構造となって おりますが、誤って割れた破損部や露出 部に触れますと、けがの原因となります。

▲ 注意



ディスプレイの表面に、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保を目的(強化ガラスの飛散防止)とする保護フィルムがあります。この保護フィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。保護フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



アンテナ、ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



人の多い場所では、使用しないでください。 アンテナが他の人に当たり、けがなど の事故の原因となります。



アンテナが破損したまま使用しないでください。

肌に触れるとやけどや、けがなどの事 故の原因となります。



モーショントラッキングご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、 FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、近ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や水類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで式い。大明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生して いるときなどは、スピーカに耳を 近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



自動車内で使用した場合、車種に よっては、まれに車載電子機器に 影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じ ることがあります。異状が生じた 場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。 下記の箇所に金属を使用しています。

| 使用箇所 | 素材 | 表面処理 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| マルチファンクショ ンボタン | アルミ合金 | アルマイト |
| ニューロポインター ボタン | | |
| 充電端子(卓上ホル ダ用接触端子) | りん青銅 | 金メッキ |
| 液晶側フロントケース | ナイロン+ ガラスフィ ラー | すず蒸着+ UVコーティ ング |
| ヒンジ部フロントカ バー | ABS樹脂 | |
| 液晶側リアプレート (細い帯状のプレート) | ポリカーボ ネート/アク リル複合材 | |
| ワンセグアンテナの 金属部分 | SUS | _ |



FOMA端末を開閉する際(スタイルを切り替える際)は、指や手のひら、ストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十分 明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。

3. 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

| 表示 | 電池の種類 |
|----------|-----------|
| Li-ion00 | リチウムイオン電池 |

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に 入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗った後、直ちに医 師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷など外部から の衝撃により電池パックに異常が 見られた場合は、直ちに使用をや めてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 や機器の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかな いようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要 となった電池パックは、端子にテープな どを貼り、絶縁してからドコモショップ



濡れた電池パックを充電しないで ください。

など窓口にお持ちいただくか、回収を行っ

ている市町村の指示に従ってください。

産正 電池パックを発熱、発火、破裂させる 原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

4. アダプタの取り扱いについて

▲警告



アダプタのコードや電源コードが 傷んだら使用しないでください。

・感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風 呂場などの湿気の多い場所では使 用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には使 用しないでください。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、 アダプタには触れないでください。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、アダプタおよび卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、アダプタおよび卓上ホルダを布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、 火災、故障の原因となります。



アダプタのコードや電源コードの 上に重いものをのせたりしないで ください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

・ 感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の 原因となります。海外で使用する場合 は、海外で利用可能なACアダプタを 使用してください。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ:

> DC12V・24V (マイナスアース 車専用)

海外で利用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンヤントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、 故障の原因となります。

指定ヒューズに関しては、個別の取扱 説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

示 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタのコードや電源コードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグでい。

^{弦く} 感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

感雷、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコ ンセントやシガーライタソケット から抜いて行ってください。

感電の原因となります。

5. FOMAカードの取り扱いについて

▲ 注意



FOMAカード(IC部分)を取り外 す際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に進する。

▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA 端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、FOMA端末の 電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、装着部からFOMA端末 は22cm以上離して携行および使 用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上の注意

共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いによけかご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が 切れたり充電不十分の原因となったりします ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてくださ い。また、清掃する際には端子の破損に十分 ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力が かからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりするとディ スプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、 故障の原因となります。また、外部接続機器 を外部接続端子に差した状態の場合、コネク 夕破損、故障の原因となります。

- FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA 端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の
 範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、影響を与え る場合がありますので、なるべく離れた場所 でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を 閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

通常は外部接続端子キャップ、microSDカードスロットのキャップをはめた状態でで使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

● リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因と なったりします。

ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。

故障の原因となります。

- FOMA端末のディスプレイ部分の背面に、ラベルやシールを貼らないでください。 FOMA端末を開閉する際にラベルやシールが引っかかり、故障、破損の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、 挟んだりしないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気
- データが消えてしまうことがあります。

 FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可 能性があります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったとき は電池パックの交換時期です。指定の新しい 電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の 場所で行ってください。
- ◆ 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合があります が問題ありません。
- ●電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での 保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

長期保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本または3本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ◆ 次のような場所では、充電しないでください。◆ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電 端子を変形させないでください。
 故障の原因となります。
- 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指や アダプタのコードなどを挟まないようご注意 ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。

FOMA カードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となります ので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ◆ お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管し てくださるようお願いします。
 - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になったFOMAカード はドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。

● FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたり しないでください。

故障の原因となります。

● FOMAカードを曲げたり、重いものをのせた りしないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
 故障の原因となります。

Bluetooth®機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、 オーディオ、ダイヤルアップ通信、オブジェクトプッシュ、シリアルポートを利用できます。 また、オーディオではオーディオ/ビデオリ モートコントロールも利用できる場合があります。(対応している Bluetooth 機器のみ)
- 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

2.4 FH 1

1

2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。

: 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。

: 2400MHz ~ 2483.5MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識 別装置の帯域を回避不可である ことを意味します。

■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間 に電波干渉が発生した場合には、速やか に使用場所を変えるか、「電源を切る」な ど電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、取 扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

無線LANについて

- ■電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

① ② ③ ④

2.4 DS/OF 4

① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線 設備を表します。

② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示します。

③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示します。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m 以下であることを示します。

⑤ ■■■■: 2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動 体識別装置の帯域を回避可能 であることを意味します。

- 利用可能なチャンネルは国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- WLANを海外で利用する場合、ご利用の 国によっては使用場所などが制限されている場合があります。その場合は、その国の 使用可能周波数、法規制などの条件を確認 の上、ご利用ください。

■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構 内無線局に対して有害な電波干渉の事例 が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかご利用を中断していただ いた上で、取扱説明書裏面の「総合お問 い合わせた」までお問い合わせいただき、 混信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など)についてご相談 ください。
- 3. そのほか、この機器から移動体識別用の 特定小電力無線局あるいはアマチュア無 線局に対して電波干渉の事例が発生した 場合など何かお困りのことが起きたとき は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わ せ先」までお問い合わせください。

FeliCa リーダー/ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末の名が多外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。 やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

● Bluetooth機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

● ICカード認証機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のICカード認証機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

事前の準備


FOMA カード・電池パックの取り付けかた

FOMAカードや電池パックの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。 また、FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。


- ・FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
- ・本FOMA端末では、FOMAカード(青色)はご使用できません。FOMAカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えください。

● リアカバーを取り外す

①の方向へ押しつけながら② の方向へスライドさせます。



③の方向へ差し込みます。



3 電池パックを取り付ける

[A] と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末の「▲」マークが合うように④の方向に取り付けて、⑤の方向へはめ込みます。

4 リアカバーを取り付ける

リアカバーを約2mm開けた 状態でFOMA端末の溝に合わ せ、⑥の方向へ押しつけなが ら⑦の方向へ「カチッ」と音 がするまでスライドさせて押 し込みます。



充電にかかる時間や連続して通話できる時間は、「主な仕様」(→P.94) をご覧ください。


/// 卓上ホルダを使って充電する

- ACアダプタ(別売)のコネクタを 卓上ホルダ(別売)側面の端子に 水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセント に差し込む
- ③ 卓上ホルダを押さえながら、図のように①の方向にFOMA端末を差し込んでから、カチっと音がするまで②の方向にしっかりと取り付ける
 - ・充電を開始すると、充電ランプ が点灯します。
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを 押さえながらFOMA端末を取り付けた時と逆の手順で取り外す

矢印の表記面を上にする AC100V コンセント 「ロー・フラグ 「アダプタ 01/02

/// ACアダプタのみで充電する

- 外部接続端子の端子キャップを開け、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセント に差し込む
- ③ 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクタをFOMA端末から水平に引き抜き、ACアダプタのプラグはコンセントから抜く





待受画面

■初期設定画面が表示された場合

お買い上げ後初めて電源を入れた後は、初期設定画面が表示されます。

■電源を切るには

■ を2秒以上押します。

初期設定を行う<初期設定>

お買い上げ後初めて電源を入れたときは、初期設定として「時刻補正」「端末暗証番号の変更」「ボタン確認音」などの設定画面が表示されます。





- ・初期設定ではこのほかに、時差補正、文字サイズ、位置提供、ニューロポイン ター設定(簡易設定のみ)を設定できます。
- ・すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。

マイプロフィール画面でお客様のFOMAカードに登録されている電話番号 (自局番号)を確認できます。

- 1 MENU D
- ■メールアドレスを確認する場合
- MENU/ ▶ □ ▶ ⊙



・マイプロフィール画面には、お買い上げ時は電話番号のみ登録されています。 メールアドレスは直接入力するか、iモードから次の手順で自動的に取得できます。 マイプロフィール画面で ch [編集] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⟨メールアドレス⟩ ▶ 自動取得 ▶ iモードに接続され、メールアドレスが ⟨メールアドレス⟩ 欄に自動的に入力される ▶ ch [完了] の順に操作します。

「使いかたナビ」で機能や操作を確認する

知りたい機能があるときは、「使いかたナビ」で操作方法を確認できます。 お手元に取扱説明書がないときにすぐに調べられます。

- 1 **➡ LifeKit** ▶ 使いかたナビ
- 2 キーワードを入力または探す方法を選択



画面の説明

ディスプレイ・アイコンの見かた

ディスプレイやイルミネーション・ウィンドウに表示されるマーク(♣、•、
♥など)をアイコンといいます。アイコンはFOMA端末の状態や受信状況などを示しています。

■ FOMA端末の状態を示すアイコン

画面上部にはFOMA端末の状態を示すアイコンが表示されます。

電池残量(目安)

- ■:十分残っています。
- ■:充電してください。

電波受信レベル

· FOMA



· WLAN



■外/ ※※

- : FOMA / WLANの 電波が届かないと ころ
- 🭍: i モード中
- 図:未読メールあり
- ≤:音声通話中
- 占:ダイヤルロック中
- ②: i コンシェルの新着 インフォメーション あり
- ➡:マルチタスク起動中
- Bluetooth電源オン (点灯)
- sil : microSDカード取り付け時





- :バイブレータ設定中
- F % %
 - :着信音消去
- 🔮 :マナーモード設定中
- △:アラーム設定中
- :留守番電話の伝言メッセージあり
- □ :テレビ電話伝言メモ の件数
- ⑤:ECO モード設定中
- USBケーブル接続時で、通信モード中

ここでは主なアイコンを説明し ています。

その他のアイコンの名称は、

- ♪ 説定/NWサービス ディスプレイ
- 表示アイコン説明
- で確認できます。



■ お知らせアイコンとデスクトップアイコン

画面中央には受信状況を知らせるお知らせアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを貼り付けて、アイコンから機能を呼び出したりすることもできます。





・お知らせアイコンやデスクトップアイコンは、待受画面 ▶ ● でアイコンを 選択してそれぞれの機能を呼び出すことができます。

イルミネーション・ウィンドウ(背面ディスプレイ)の見かた

イルミネーション・ウィンドウには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージや画像、アニメーションで表示されます。

/// 不在着信/新着メールを確認する

■不在着信の確認

□ [マナー] を押すと、「着信日/着信時間/名前(電話番号) | などが表示されます。



■新着メールの確認

○ [マナー] を押すと、「送信元/受信日時/題名」などが表示されます。「イルミネーション・ウィンドウ」のメール表示を「ON」に設定する必要があります。



NEW ♪ 🔍 設定/NWサービス ▶ ディスプレイ ▶ イルミネーション・ウィンドウ

FOMA端末の各種機能はメインメニューから選択できます。

メインメニューは「スタンダード」の表示で記載しています。



/副 「オリジナル]:オリジ ナルメニューを表示します。 メール :メール機能を表示します。 i モード : i モードを表示します。

i アプリ : i アプリメニューを表示します。

設定/NWサービス

: FOMA端末の設定メニューを表示します。

データ BOX : データ BOX のフォルダを表示します。

: 便利な機能を表示します。 LifeKit i コンシェル: i コンシェルに接続します。

電話帳 :電話帳を表示します。

ユーザデータ: 発着信履歴や直デンなどのデータを

表示します。

MUSIC :ミュージックプレーヤー、Music&Video

チャネルのメニューを表示します。

ワンヤグ :ワンセグのメニューを表示します。 おサイフケータイ

: ICカードやトルカなどの設定メニュー

を表示します。

^グメインメニューのデザインを変更する

メインメニューのデザイン(背景やアイコンなどの表示スタイル)は変更できます。 「White」~「スタンダード」、「シンプルメニュー」、「オリジナルテーマ」、「きせか えツール | から選択します。








▶ \(ch [テーマ]
▶ デザインを選択

メニュー操作について

FOMA端末の各種機能は、待受画面で を押して表示されるメインメニューから選択できます。






・メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニュー を終了して、元の画面に戻ります。

/// 機能 が表示されているときは

WEW ボタンを押すと登録や編集、削除など、その画面で操作できる機能が表示されます。



/// ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する



■ 主な表示例とボタンの割り当て

- ●には [機能] [閉] [MENU] などが表示されます。
- ②には [選択] [確定] [再生] [発信] などが表示されます。
- ❸には[設定][編集][完了][デモ][送信][新規] などが表示されます。
- ④には [戻る] [microSD] などが表示されます。
- ⑤には[切替][削除]などが表示されます。

■ 画面を移動、スクロールする場合(⑥)

画面の縦表示/横表示の切り替えについて

ワンセグ視聴中やフルブラウザ表示中などに、FOMA端末を90度傾けて横向きにすると、自動で画面表示も横向きに切り替わります。

カメラ撮影中や Music & Video チャネルの番組再生中でも傾けると縦/横が切り替わります。

ニューロポインターの使いかた

ニューロポインターをスライドしてポインターを移動させると、アイコンや項目をすばやく選択することができます。また、一覧画面や機能メニューなど、表示している画面が複数のページにまたがる場合は、ニューロポインターを使って前後のページを切り替えることができます。

・待受画面またはディスプレイの最下段にNが表示されているときにニューロポインターをスライドすると、ポインター(♪)が表示されます。

/// ニューロポインタをOFFにする



▶ ポインター表示 ▶ OFF の順に操作します。

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになっています。指で直接画面に触れてさまざまな操作ができます。

タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が 尖ったもの (爪/ボールペン/ピンなど) を押し付けないでください。

次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。

また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作

■ 項目選択や実行する場合

アイコン、タッチボタン、反転表示された項目などを 指で直接タッチして選択します。




■ 画面をスクロールする場合

項目やアイコンにタッチしながら上下や左右に指を スライドさせます。音量調節もできます。




■ 前後の項目がある場合

ディスプレイを指で表示したい方向へすばやくスライドしながら指を離すと前後の内容を表示できます。



■ 画像表示画面などの場合

画面に親指と人差し指をおき、2本の指をスライドさせて指を広げたり、狭めたりすると指の間隔に合わせ拡大/縮小表示させることができます。



ウマ入力

文字入力のしかた

電話帳登録やメール、スケジュールの作成時などに文字を入力します。

①入力モードの切り替え 文字を入力する画面で ⊠√「文字」を押すと、 文字種切替画面が表示 されます。



② 文字の入力

各ダイヤルボタンを繰り返 し押して、割り当てられて いる文字を入力します。

〈例〉 2 を押すと・・・

漢字ひらがな入力の場合

 $\lceil h \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow c \mid$ カナ入力の場合

「カ→キ→ク→ケ→コ→2」

英字入力の場合

 $\lceil a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rfloor$

数字入力の場合

Γ2 I

③ 文字の変換

文字を入力したら、漢 字やカナに変更します。

() : 予測候補の表示 \bigcirc :候補から選択

ご変換範囲を変更 \ch : 英数カナへ変換

:確定



■ その他のボタン操作

CLR: 文字の削除

※ ご改行の入力や小文字/大文字の切り替え、濁点/半濁点の入力をします。

✓ :同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。

【→ (1秒以上):文字の貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻し

ます。

「記録を連続して入力したり、顔文字やURLを入力します。


一覧表示中は、 または ┃ を押してタブ表示を切り替えることができます。

「あ」、「い」のように、同 じボタンに割り当てられ ている文字を連続して入 カするときは、 (でカー ソルを移動させます。



文字を入力してみましょう

<例:「秋のキャンプ」と入力する>



▶ (○) で予測候補にカーソルを移動し、

(◇) で予測候補を選択 ▶ (●) [確定]

デコメ®絵文字を入力する

デコメ®絵文字とは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。 メール本文入力画面で/image [絵記]を押し ch [デコメ]を押すと、カテゴリ別のデ コメ®絵文字入力画面が表示されます。 ፟〇 で囲み枠を移動し <○ 「選択〕を押すとデ コメ®絵文字が入力されます。



「カテゴリ分類〕 顔文字・『絵文字 表情・気持ち

装飾

ハート・キラキラ

天気・季節 移動・生活

食べ物

キャラクター

文字

[その他のボタン操作]

□ [←切替]:前のカテゴリを表示

/ ∰ 「切替→] : 次のカテゴリを表示

〈ch〉「カテゴリ]:カテゴリ一覧を表示

CLR:デコメ®絵文字入力の終了

音/画面設定

着信音を変更する

/// FOMA電話の着信音を変更する

- 1 MNV ▶ **へ** 設定 / NW サービス ▶ 着信 ▶ 着信音選択
 - FOMA 電話 **着信音**
- 2 メロディ ▶ 着信音を選択

着信音の音量を調節する

/// FOMA電話の着信音量を調節する

- 1 Menv ト 記定/NWサービス ト 着信 ト 着信音量 ト FOMA 電話
- 2) ◇ で音量を調節して、● [確定]

メロディやiモーション、 着うた®、着うたフル®など 着信音に設定できるものも あります。 iモーションを設定すると、 映像も再生されます。

※「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。



バイブレータを設定する

$/\!\!/\!\!/$ FOMA 電話がかかってきたときにバイブレータを振動させる

- 1) 🖭 🔪 設定 / NW サービス 🕨 着信 🕨 バイブレータ
 - **FOMA電話**
- 振動パターンを選択

マナーモードを設定する

ボタン操作1つで、着信音やアラーム音などの音がスピーカから流れないように設定できます。

■ 設定、解除する

1 待受画面で # (1秒以上)



ボタンを押したときの音を消すくボタン確認音>



2 OFF

画面の表示を変更する<画面表示設定>

待受画面や電話着信時などに表示される画像を変更します。

/// 待受画面を変更する

- 2 待受画面 > 画像を選択
- 画面に表示される文字の大きさや形を変更する場合

プライバシーアングルを設定すると、周囲から画面が見えにくくなります。 待受画面から設定、解除できます。プライバシーアングルを設定中は、待受 画面に ↑↑が表示されます。

■ 設定、解除する

1 待受画面で 8 (1秒以上)

待受画面にマチキャラを表示する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、i コンシェルのインフォメーション、不在着信/新着メール/未読メールなどのお知らせをします。

- 2 フォルダを選択 ▶ マチキャラを選択 ▶ ch [設定]



・ 待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。

メインメニューのデザインを変更する<メニュー画面設定>

メインメニューのデザインを変更します。

- 2 変更する項目を選択

画面とボタンの照明を設定する <照明設定>

画面やボタンの照明動作を設定したり、明るさの調節をしたりします。

- 1 MM/ > 3 設定/NWサービス | ディスプレイ | 照明設定
- 2 項目を選択

電池の消費をおさえる<ECOモード>

ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。

■ 設定、解除する

1 待受画面で 5 (1秒以上)

きせかえツールについて <きせかえツール設定>

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインを一括設定します。

- 1 MMV ▶ < 設定 / NW サービス ▶ きせかえツール設定 ▶ i モード
- ② 項目を反転 ▶ Ch [一括設定] ▶ YES



・きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニュー の種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。 また機能に割り当てられているメニュー番号が適用されないものがあります。

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR / F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

////FOMA電話の着信イルミネーションを変更する

- 1) 🖭 🕨 🔪 設定 / NW サービス 🕨 着信 ▶ 着信イルミネーション
 - 着信イルミネーション FOMA 電話
- 2 色を選択
- 3 CLR ▶ パターン設定 ▶ パターンを選択



・指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を 設定することもできます。

電話帳詳細画面で [機能] 個別着信音/画像 ▶ 設定したい項目を選択 ▶ イルミネーション設定 の順に操作します。

不在着信や新着メールをランプで確認する

ディスプレイに不在着信または新着メール(i モードメール、エリアメール、SMS)のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないかを設定します。

- - ▼ 不在お知らせ
- 2 ON または OFF

ロック/セキュリティ^レ

各種暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に暗証番号の必要なものがあります。

■端末暗証番号 お買い上げ時:0000

データの全削除や設定変更などに必要な暗証番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。

MENV > **へ** 設定/NWサービス Dック/セキュリティ

⇒ 端末暗証番号変更 ⇒ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ 新しい4~8桁の端末暗証番号を入力 > YES の順に操作します。

■ネットワーク暗証番号 ご契約時に任意の番号を設定

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。 お客様ご自身で番号を変更できます。

i モードから、/(重) ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定(確認・変更・利用) | ▶ 「ネットワーク暗証番号変更 | で変更できます。

■ i モードパスワード ご契約時:0000

i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際に必要です。

お客様ご自身で番号を変更できます。

i モードから、✓i モードから、「i モードパスワード変更」で変更できます。

■PIN1コード・PIN2コード ご契約時:0000

FOMAカードに設定する暗証番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。

PIN1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードを FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに入力する $4 \sim 8$ 桁の番号です。 PIN2 コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する $4 \sim 8$ 桁の番号です。

№ 2 設定/NWサービス □ ロック/セキュリティ

▶ PIN設定 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ PIN1コード変更または

PIN2コード変更 ▶ 現在のPINコードを入力 ▶ 新しいPINコードを入力 の順に操作します。

■PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

・PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロック されます。その場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が 他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負 いかねます。
- ・各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる 書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口 までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問 い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

本FOMA端末では、以下のようなロックをかけてお客様の大切な情報を守ります。

| ロックの種類 | 機能 | 設定方法 | | |
|--------------|---|---|--|--|
| ダイヤルロック | ほかの人が使用できない ように端末をロックしま す。電源を切っても解除 されません。 | 設定する ● ② 設定/NWサービス ● ロック/セキュリティ ● ロック ● 端末暗証番号を入力 ● ダイヤルロック 解除する ダイヤルロック設定中画面で端末暗証番号を入力 ● ⑥ ・暗証番号の入力に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。 | | |
| おまかせロック | FOMA端末を紛失した際など に、ドコモにお電話でご連絡 いただくだけで、電話帳など の個人データやおサイフケー タイのICカード機能にロッ クをかけることができます。 | おまかせロックの設定/解除 つ 0120-524-360 受付時間24時間 ※バンコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。 ・ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード <foma>編)』をご覧ください。</foma> | | |
| オリジナルロック | メールや電話帳などの個 人情報を利用する機能に ロックをかけて、ほかの 人にそれらの情報を見ら れたり、不正に書き換え られたりすることを防ぎ ます。 | 記定する □ック/セキュリティ □ック □ック □端末暗 証番号を入力 □ック □ック □端末暗 証番号を入力 □ック □ック □ック □端末暗 証番号を入力 □ック/セキュリティ □ック □ック □ック □ック □ック □ック □ック □ッ | | |
| ICカード ロック | ほかの人にICカード機能 (おサイフケータイやトル カ取得など)を無断で使わ れることを防ぐために、IC カード機能をロックします。 | ☆ 設定する 待受画面で ③ (1秒以上) ・解除する 待受画面で ③ (1秒以上) ▶ 端末暗証番号を入力 | | |
| キー操作ロック | FOMA端末を閉じたときや、電源を切ったとき、FOMA端末を何も操作しない状態が一定期間経ったときに、ボタン操作できないように自動的にロックをかけます。 | 設定する □ シ 設定 / NWサービス □ リク / セキュリティ | | |

/// 電話帳に登録していない相手からの電話を受けない<登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するか許可するかを設定します。

1 MENV ▶ 執 設定/NWサービス ▶ ロック/セキュリティ

登録外着信拒否

2 端末暗証番号を入力 ▶ 拒否 または 許可



・相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。 「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設定」もあわせて設定することをおすすめします。

/// 発信者番号のわからない電話を受けない<非通知着信設定>

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信許可/拒否を、非通知理由ご とに設定します。

1 № Dック/セキュリティ

非通知着信設定

② 端末暗証番号を入力 ▶ 設定項目を選択 ▶ 拒否 または 許可



・設定には非通知理由ごとに以下の種類があります。

- 通知不可能 : 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由

しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発

信してきた場合。

- 公衆電話 : 公衆電話などから発信してきた場合。

- 非通知設定 : 発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信し

てきた場合。

- WLAN 発番号なし:電話番号を通知しないで発信してきたWLAN 音声電話の

場合。

各種機能の設定をリセットする<設定リセット>

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

- ・お買い上げ時の設定(またはお買い上げ時の状態)に戻らない機能もあります。
- ・設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュー一覧」(→P.87)をご覧ください。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。 間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすべて削除されます。

- 1 MM/ > 3 設定/NWサービス > その他設定 > 設定リセット
- ② 端末暗証番号を入力 ▶ YES

お買い上げ時の状態に戻す<端末初期化>

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態 に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、iアプリ、ウィジェットアプリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真(静止画)や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報がすべて削除されます(保護されているデータも削除されます)。

- 1 ► NW サービス ► その他設定 ► 端末初期化
- ② 端末暗証番号を入力 ▶ YES ▶ YES



- ・お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、iD設定アプリ以外のおサイフケータイ対応iアプリは削除されることがあります。
- FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- 「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ・「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。

/// 遠隔操作でデータを初期化する

本機能の利用契約(ビジネス mopera あんしんマネージャー)をすることで、 管理者からのお申し出により、対象と なる FOMA 端末の各種データ(本体/ microSDカード/FOMAカード内の メモリ)を初期化することができます。

お問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト

docomo Business Online

パソコンから http://www.docomo.biz ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



電話/テレビ電話をかける

/// 電話番号を入力してFOMA音声電話をかける

- 1 市外局番から電話番号を入力して
 ✓ (音声電話) / ○ch (テレビ電話)
- 2 通話が終了したら ━



●テレビ電話中の操作

○ : カメラのズーム倍率調節○ (1秒以上): ミュート(消音)

/// リダイヤル/着信履歴からFOMA音声電話をかける

(リダイヤル)/ (着信履歴)で相手を選択して (音声電話)/(ch)(テレビ電話)

///相手に自分の電話番号を通知する < 発信者番号通知 >

電話をかけたときにお客様の電話番号(発信者番号)を相手の電話機(ディスプレイ)へ表示させるかどうかを設定します。

- - 発信者番号通知設定
- 2 通知する または 通知しない



・発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直しください。

電話帳からFOMA音声電話をかける

あらかじめ電話帳に相手の電話番号を登録しておきます。(→P.52)





MENV ▶ 🗓 電話帳 ▶ 🚱 で電話帳を選択して

(音声電話)/ ch (テレビ電話)



海外にいる相手にFOMA音声電話で国際電話をかける<WORLD CALL>

日本から国際電話をかけるときはWORLD CALLを利用します。

- ・WORLD CALL についてのご不明な点は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先を ご覧になりお問い合わせください。
- 010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 電話番号
 - ▶ (音声電話) / ch (テレビ電話)
- 通話が終了したら[---]



・地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルして ください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。



電話/テレビ電話を受ける

- 電話がかかってきたら✓
- 通話が終了したら「・・・



電話がかかってくると、着 信音が鳴り、着信イルミ ネーションが点滅します。



Videophone Calling [FOMA テレビ電話着信中]

090XXXXXXX

090XXXXXXXQE0

音声電話 着信画面 テレビ電話 着信画面

●テレビ電話中の操作

○ : カメラのズーム倍率調節 △ (1秒以上):送信する音声を

ミュート (消音)

相手の声の大きさを変更する < 受話音量 >





| NW サービス | D 通話 | 受話音量 | ○ () で調節





・通話中の場合は、↑ [マナー] / □ [☆] で調節できます。

/// 電話に出られないときに用件を録音 ∕ 録画する<伝言メモ>

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わってFOMA端末に録音/録画します。

- 1 MMV ▶ < 設定 / NW サービス ▶ 着信 ▶ 伝言メモ ▶ ON
 - ■話 または テレビ電話 ▶ 項目を選択
- 2 呼出時間(000 ~ 120 秒の 3 桁)を入力

■伝言メモを「ON」に設定中に電話がかかってくると

設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。

録音中に音声電話に出る場合は、 を押します。

録画中にテレビ電話に出る場合は、 ✓ (カメラ映像で出る)または ● [代替画像] (代替画像で出る)を押します。

■伝言メモを再生する

1 待受画面で ● 「쯺」(伝言メモあり) / 「쯺」(テレビ電話伝言メモあり) ▶ 項目を選択

///公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モード (ドライブモード)を設定すると、運転中もしくは通話を控える必要のある場所にいて電話に出られない旨のガイダンスが相手に流れ、通話を終了します。

1 待受画面で ※ (1秒以上)

■ 解除する

介書

介書

介書

イラー

インター

インター</

待受画面に易が表示されます。





- FOMA端末の電源を切らなければならない場合は公共モード(電源OFF)を設定すると、相手には電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
 - 設定する

※25251 ▶ を押します。

■ 解除する

各種ネットワークサービスを利用する

■ 利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- ・お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

| サービス名称 | お申し込み | 月額使用料 | |
|----------------|-------|-------|--|
| 留守番電話サービス | 要 | 有料 | |
| キャッチホン | 要 | 有料 | |
| 転送でんわサービス | 要 | 無料 | |
| 迷惑電話ストップサービス | 不要 | 無料 | |
| 発信者番号通知サービス | 不要 | 無料 | |
| 番号通知お願いサービス | 不要 | 無料 | |
| デュアルネットワークサービス | 要 | 有料 | |
| 英語ガイダンス | 不要 | 無料 | |
| マルチナンバー | 要 | 有料 | |
| 2in1 | 要 | 有料 | |
| 公共モード(ドライブモード) | 不要 | 無料 | |
| 公共モード(電源OFF) | 不要 | 無料 | |
| OFFICEED | 要 | 有料 | |
| メロディコール | 要有料 | | |

- 「OFFICEED」は申し込みが必要な有料サービスです。
 ご不明な点はドコモの法人向けホームページ (http://www.docomo.biz/html/product/officeed/)をご覧ください。
- 留守番電話サービスを設定する場合
- キャッチホンを設定する場合
- 転送でんわサービスを設定する場合
- 1 № NWサービス NWサービス 転送でんわ

▶ 項目を選択

| 利用できるサービス | 電話番号 | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 番号案内サービス(有料:案内料+通話料) | (771) | | |
| ※ 電話番号の案内を希望されないお客様に | (局番なし)104 | | |
| ついては案内しておりません。 | | | |
| 電報の発信(有料:電報料) | (局番なし)115 | | |
| 時報サービス(有料) | (局番なし) 117 | | |
| 天気予報(有料) | 知りたい地域の市外局番 + 177 | | |
| 警察への緊急通報 | (局番なし) 110 | | |
| 消防・救急への緊急通報 | (局番なし) 119 | | |
| 海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 | (局番なし) 118 | | |
| 災害用伝言ダイヤル(有料) | (局番なし) 171 | | |
| コレクトコール(有料:案内料 + 通話料) | (局番なし) 106 | | |

- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- ・ 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

海外で電話をかけるには国際ローミング(WORLD WING)を利用します。

■ 国際ローミング (WORLD WING) とは

海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。

- ・3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。
- ・お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定 されています。
- ・国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送になります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。
- ・海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - 「ご利用ガイドブック(国際サービス編)
 - 「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」
 - データBOXの「マイドキュメント」内の「iモード」フォルダにプリイン ストールされている「海外ご利用ガイド」
 - ドコモの「国際サービスホームページ」
- ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。
- ■海外で利用できるサービス

| 通信サービス | 3G | GSM | GPRS |
|-------------------------|----|-----|------|
| 音声電話*1 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ電話*1 | 0 | × | × |
| SMS | 0 | 0 | 0 |
| i モード*2 | 0 | × | 0 |
| iモードメール | 0 | × | 0 |
| i チャネル ^{*2 *3} | 0 | × | 0 |
| i コンシェル ^{*4} | 0 | × | 0 |
| パソコンと接続して行うパケット通信 | 0 | × | 0 |

○:利用できます。 ×:利用できません。

※1: 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバーから発信することができません。

※2: i モードの海外利用設定が必要となります。

※3: iチャネル設定が必要となります。iチャネルの受信ごとに(ペーシックチャネル含む)パケット通信料がかかります。

※4: i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションを受信するたびにパケット通信料がかかります。

- 通信事業者や地域によっては利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」または、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ・海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、日本国内とは異なります。

////海外で滞在国外 (日本を含む) の相手に電話をかける

- ① (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手の電話番号 ▶ <a>▶
- ② 通話が終了したら

■ 国際テレビ電話をかける場合

① (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手の電話番号 ▶ ¬ch [テレビ電話]

りおしらせ

- ・日本に国際電話をかける場合や海外にいるWORLD WING利用者にかける場合は、国/地域番号に「81」を入力してください。
- ・地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

///海外で滞在国内の相手に電話をかける

- 4 相手の電話番号を入力 ▶ 🖍
- ② 通話が終了したら

■ 海外でテレビ電話をかける場合

1 相手の電話番号 ▶ ch [テレビ電話]

////海外にいる 「WORLD WING」利用者に電話をかける

海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- ① (1秒以上) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手の電話番号 ▶
- 通話が終了したら

メール

iモードメール

iモードを契約するだけで、iモード端末間はもちろん、インターネットを 経由してe-mailのやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計2M バイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付するこ とができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色、 大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力 豊かなメールを送ることができます。

さらにメッセージや画像を插入した Flash 画像のデコメアニメ® にも対応し ております。

・iモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)』をご覧ください。

iモードメールを送信する<iモードメール作成・送信>

- ▶ 各項目を入力
- \ch [送信]



■ ファイルを添付する場合

新規メール画面で **/**■ [添付] ▶ ファイルを選択



- iモードメール添付できるファイルの種類は、次のようになります。
 - 静止画、画像
 - 動画、 i モーション
 - PDF データ

 - トルカ、トルカ(詳細)
 - マイプロフィールの登録データ スケジュールまたはTo Do リストの登録データ

 - Bookmark
 - ムービー*

- 電話帳のデータ

- microSDカード内のドキュメント

- SWF形式のFlash画像

- microSDカード内のSDその他ファイル
- ※:ムービーが添付された受信メールを転送するときにのみ、添付して送信するこ とができます。

- メロディ

・メール本文のバイト数や插入画像のファイルサイズに関係なく、最大10件、 2Mバイトまでのファイルを添付することができます(ファイルサイズによっ て、最大ファイル数は変動します)。

デコメール® / デコメアニメ®を作成して送信する<デコメール® / デコメアニメ®>

■ デコメール®

i モードメール本文の文字色やサイズを変える、動きをつけるなど各種の装飾(デコレーション)をつけることで表現力豊かなメールにしたものです。



■ デコメアニメ®

デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。



///デコメール®を作成して送信する

- 1 メール本文入力画面で ✓
- ② ⑦ でデコレーションメニューを選択してメールを作成 ▶ \(\bar{Ch} \) [送信]



A:文字色の変更

Ast: 文字サイズの変更

🔟: 挿入する画像の選択

:文字を点滅

など

/// デコメアニメ®を作成して送信する

- 1 図 ▶ 新規デコメアニメ作成 ▶ 宛先、題名を入力 ▶ 入力画面で デコメアニメ®テンプレートを選択して ch [確定]
- ② 文字入力欄を選択して本文を編集 ▶ Ch [完了] ▶ Ch [送信]



・あらかじめレイアウトや装飾が決まっているテンプレートを利用すると、簡単 にデコメール®/デコメアニメ®が作成できます。

図 ▶ テンプレート ▶ デコメール または デコメアニメ の順に操作します。

受信した i モードメールを見る <メール自動受信>

FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセンターから自動的にiモードメールが送られてきます。

iモードメールを受信すると待受画面に未読アイコン「≧」が表示されます。

- 2 i モードメールを選択





・メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定し、自動的に指定したフォルダにメールを振り分けることができます。

送信BOX / 受信BOXフォルダー覧画面で振り分け先のフォルダを反転 トロール (機能) トロール 自動振分け設定 トロール 自動振分けを設定の順に操作します。

 電源が入っていなかったときなど、FOMA端末が受信できなかった i モード メールやメッセージは、i モードセンターに保管されます。i モードセンター に問い合わせると、保管されている i モードメールやメッセージを受信することができます。

待受画面で ≥ (1秒以上)を押します。

i モードメールに返信する<iモードメール返信>

← 受信メール一覧画面または受信メール詳細画面で (機能)

▶ 返信 または 返信 / 転送 | i モードメール返信 | メールを作

成 ▶ \ch [送信]



・元の文章を引用して返信するには、 返信/転送 で 引用返信 を選択します。

緊急速報「エリアメール」を受信する

■エリアメールとは

気象庁から配信される緊急情報などを受信することができるサービスです。 FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。

- iモードを契約しなくても、エリアメールは受信できます。
- 下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリアメールの受信はできません。
 - 電源OFF時

- 「圖外 」 時

- 音声電話中

- テレビ電話中

- 国際ローミング中

- おまかせロック中
- セルフモード設定中
- 赤外線/i C / Bluetooth 通信中
- 通信モードをWLANシングルモードに設定中
- エリアメールを受信すると画面の上部に「MMLが表示されます。
- ■エリアメールを受信設定するには

☑ ▶ メール設定 ▶ 緊急速報「エリアメール」設定 ▶ 項目を選択の順に 操作します。

SMS を利用する < SMS 送信>

ドコモの携帯電話どうし、またはドコモ以外の海外通信事業者のお客様との 間で、携帯電話番号を宛先としたショートメッセージのやりとりができます。

・ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サー ビス編)」またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

SMSを送信する





☑ SMS作成

各項目を入力 ▶ ch [送信]







- SMSでは画像などのファイル添付はできません。
- ・SMS受信時の動作はiモードメールを受信したときと同じです。また、最大 保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。
- FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMS センターに問い合わせると、保管されているSMSを受信することができます。

電話帳

電話帳に登録する<電話帳登録>

FOMA端末では、さまざまな機能を設定できるFOMA端末の電話帳とほかのFOMA端末でも使うことのできるFOMAカードの電話帳の2種類の電話帳があります。用途に合わせて使い分けると便利です。

///新しい電話番号/メールアドレスなどを登録する

- 1 MMV ▶ U 電話帳 ▶ Ch [登録] ▶ 本体
- 各項目を入力して ch [完了]



/// 電話の着信履歴から電話番号などを登録する

- 1 電話の着信履歴画面で № [機能] ▶ 電話帳登録 ▶ 本体
 - 新規登録
- 各項目を入力して ch [完了]



• 「名前」を入力しないと電話帳の登録ができません。

電話帳を修正する <電話帳修正>

登録済みの電話帳に、電話番号やメールアドレス、登録内容の追加や修正ができます。

////FOMA端末に登録済みの電話帳を修正する

- 1 電話帳詳細画面で №№/ [機能] ▶ 電話帳編集
- 2 追加や変更したい項目を修正 ▶ Ch [完了]▶ YES



電話帳を削除する<電話帳削除>

使用しない電話帳を削除できます。

- 1 電話帳詳細画面で∭∭ [機能] ▶ 電話帳削除
- ② 項目を選択 ▶ YES

i モード/フルブラウザ

iモードのご利用にあたって

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- iモードの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- ・サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の 内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、 個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、 または改変して販売、再配布することはできません。
- ・別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR / F | などを表示、再生できません。
- FOMAカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。
- 「みんなNらんど」


i Menuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できるi アプリ、辞書、デコメール®テンプレートなどのデータファイルをダウンロードできます。





サイト接続用 ORコード

iモードサイトへ接続する



通信中は「 \ni 」が点滅し、i モードの サービスを受けているとき (i モード中) は $\begin{bmatrix} \bullet \\ \bullet \end{bmatrix}$ が点滅します。





パソコン向けのホームページを表示する<フルブラウザ>


パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。

- ・ 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の 多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。
- ・パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- 1ページあたりフルブラウザは最大1.5Mバイトまで表示できます。

フルブラウザを表示する<フルブラウザ表示>



/// 画面の見かた



①タブ

- 表示しているページのタイトルが表示(タイトルがない場合は、URLが表示)
- 同時に開いているページの数に合わせ、タブも表示
- ② スクロールバー表示しているページの現在位置
- ③ クイック検索
- ④ フルブラウザでインターネット接続中に表示

i モードブラウザからフルブラウザに切り替える

iモードブラウザで表示できなかったサイトやインターネットホームページをフルブラウザに切り替えて表示します。

- ・i モードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なりますので、切り替えの際には ご注意ください。
- i モードで表示したサイトやインターネットホームページ画面
 - ▶ MENU [機能] ▶ フルブラウザ切替 ▶ OK または OK (以後非表示)

コミュニケーションスタイルで操作する

押した方向にリンクを移動 しながらスクロールします。



次のページに進む ┦ [マナー] / □ [☆]:

画面単位で上方向または下方向 にスクロールします。

′ タッチスタイルで操作する

タッチスタイルに切り替えると、タッチボタンによる操作ができます。



- ① ウィンドウの操作や表示 モードの切り替えなど
- ② 前のページに戻る/ 次のページへ進む
- ③ タッチツールの表示/ 非表示

i モードブラウザ画面

よく見るサイトを登録する<Bookmark>/ページの内容を保存する<画面メモ>

Bookmarkを登録する

- i モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面
 - ▶ MENU/ [機能] ▶ Bookmark登録 ▶ YES ▶ フォルダを選択
- ■Bookmarkを表示するには
- MENU ト i モード Bookmark フォルダを選択 Bookmarkを選択

画面メモを保存する

- i モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面
 - MENU/ [機能] ▶ 画面メモ保存 ▶ YES または YES (イメージのみ)
 - ▶ 画面メモ または microSD
- ■画面メモを表示するには
- ▶ | モード ▶ 画面メモ ▶ 画面メモを選択

- Bookmarkはiモードとフルブラウザ合わせて最大200件*まで保存できます。
- ・画面メモはiモードとフルブラウザ合わせて最大3.500件まで保存できます。 ※:シークレットフォルダには別途最大20件登録できます。

iチャネル[└]

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。

「ベーシックチャネル」・・・ドコモが提供するチャネルです。配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。

「おこのみチャネル」・・・IP(情報サービス提供者)が提供するチャネルです。配信される情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。

- ※「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は 別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ※ 海外でご利用の場合は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかり、国内でのパケット通信料と異なります。
- ※ i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- iチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編》』をご覧ください。

待受画面のテロップ表示

iチャネルをご契約された場合、情報を受信したタイミングで待受画面に情報がテロップ表示されます。



iチャネルに接続する

1 待受画面で \[Ch]



i チャネル一覧画面

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

GPS

GPS機能とは、「グローバル・ポジショニング・システム(全地球測位シス テム) の略で、携帯端末で位置情報を把握できる技術のことです。

- ・FOMA端末の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因(電池切れを含む) によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純 粋経済損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- · FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、 位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・FOMA端末は、高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の 誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- ・GPSは米国国防総省により運営されていますので、米国の国防上の都合により、 GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあ ります。
- ・FOMA端末が圏外のときは、現在地確認を除き、GPS機能をご利用いただけません。

地図を見る<地図>

GPS対応iアプリを起動して地図を表示します。



→ LifeKit → 地図・GPS → 地図

自分のいる場所を確認する<現在地確認>

現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得します。取得した位置情 報を使って現在地を地図に表示したり、地図・GPSアプリを利用すること ができます。



■ LifeKit ■ 地図・GPS ■ 現在地確認



測位レベル

★★★:ほぼ正確な位置情報です(誤差がおおむね50m未満)。

★★☆:比較的正確な位置情報です(誤差がおおむね300m未満)。 ★☆☆: おおよその位置情報です(誤差がおおむね300m以上)。

測位レベルは周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。



・現在地確認をしたときのパケット通信料は無料です。ただし位置情報から地図 を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

オート GPS を利用すると、自分がいる場所に合わせて様々なサービスを受けることができます。

- ・オート GPS 機能のご利用にあたっては、GPS サービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- ・位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。

////ドコモが提供するオートGPSサービス情報を設定する

オート GPS機能により測位された位置情報を、定期的にドコモに自動送信するかどうかを設定します。位置情報をドコモに自動送信することで、i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。

- ・各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。
- ・その他のサービスで利用するには、各iアプリからオートGPSサービス情報を設定してください。
- - オートGPS設定
- 2 ドコモ提供サービス設定 ▶ 利用する



・電池残量が低下した場合、オート GPS 機能を自動的に停止し、電池の消費量を抑えることを優先するように設定できます。

- オートGPSが利用できない場合があります。
 - 時計未設定
- 海外ローミング中
- FOMAカード未挿入時
- iモード未契約時
- 接続先変更時

- WLANシングルモード時
- 各種ロックの設定中
 - ・GPS の現在地確認が制限されている状態(オリジナルロックでGPSをロック中)
 - ・iモードの通信が制限されている状態(おまかせロック中、セルフモード中)
 - ・オート GPS 機能を停止する操作ができない状態(キー操作ロック、ダイヤルロック)

カメラ

撮影画面の見かたと主な操作

/// コミュニケーションスタイルで撮影する



フォト (静止画) 撮影画面


- ① フォーカス枠
- ② オートフォーカス状態表示
- ③ 保存可能枚数/保存容量表示
- ④ 手ブレ補正設定
- ⑤ 撮影メニュー



ムービー (動画) 撮影画面

- ⑥ 顔選択モード
- ⑦ セルフタイマー
- ⑧ ズーム状態表示
- 9 記録品質設定
- 10 撮影状態表示

コミュニケーションスタイルでの主なボタン操作



- ① (*):シャッター
 - (る) / (○): オートフォーカスモード切替/フォー カスロックを実行
 - ⑥ / ◎: ズーム(広角) / ズーム(望遠)
- ② (うイト
- ③ 1 : カメラモード切替 2 : 画像サイズ選択
 - 3 : 記録品質設定またはファイルサイズ設定
 - 4 : 撮影モード選択 5 : 明るさ調節
 - 6:ホワイトバランス設定/ISO選択

/// タッチスタイルで撮影する

タッチスタイルでは、フォト画面/ムービー画面の機能をタッチするとパレットが表 示され、タッチ操作でさまざまな撮影条件を設定することができます。



タッチ操作画面

- ① 終了/戻る/確定
- ② 機能メニュー 機能名をタッチすると、それぞれの
- ③ その他 ここに表示されていない機能の機能 メニューパレットを表示します。

機能の設定パレットが表示されます。

/// 静止画を撮影する

- 2 [保存]

///動画を撮影する

- 2 撮影を終了するには [終了] ▶ [保存]

撮影した静止画/動画を見る

/// データBOXから静止画/動画を見る

- ■撮影中に画像を見るには
- 1 フォト撮影画面/ムービー撮影画面で /3 [№] ▶ ※ で画像を選択



・表示中の静止画は、次の操作で待受画面などに設定できます。 静止画確認画面で ▶ 「機能」 ▶ ピクチャ貼付 ▶ 設定する画面を選択 の順に操作します。

ワンセグ

■ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。 映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、 NHKにお問い合わせください。

- ※「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

i モード: http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

※ 海外ではワンセグは利用できません。

■電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。

次のような場所では、正しく動作しない場合があります。

- ・ 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など
- ※ FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

■ 電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音がなります。

- ・ 確認画面で約1分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。
- 初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

● (OK) を押したあとに表示される確認画面で「NO」を選択すると、以降同様の確認画面は表示されません。

ワンセグ視聴画面

ワンセグを見る/ビデオを録画・再生する

//// はじめてワンセグをご利用になるときは

はじめてワンセグをご利用になるときや地域を移動したときなどには、チャンネル設定を行います。

- 1 🖭 🅨 🖳 ワンセグ 🏓 チャンネル設定
 - 地域選択
- 2 地域や都道府県を選択 ▶ YES

//// ワンセグを見る

- 1) 🖭 🕨 🖳 ワンセグ 🕨 ワンセグ視聴
- *///*/ ワンセグの視聴や録画を予約する
- 1 № ▶ □ ワンセグ ▶ 視聴予約リスト または 録画予約リスト
 - ▶ №№ [機能] ▶ 新規登録
- 2 各項目を入力 ▶ Ch [完了]
- ■録画したビデオを再生するには
- 1 MV ▶ I データBOX ▶ ワンセグ ▶ ビデオ ▶ ビデオを選択

視聴画面の見かたと主な操作

/// 視聴画面



- ① 映像
- ② 字幕
- ③ 画面のモードや状態などを表示

///主なボタン操作

(ch): Gガイド番組表リモコン起動(δ) / (Θ): 音量調節/順送り選局

・番組情報表示、画面表示切替(縦画面表示のみ)

CLR:消音(ミュート)

□ ~ 9、#、*:ワンタッチ選局

視聴中に押すと静止画録画、視聴中に1秒以上押すとビデオ録画開始、ビデオ録画中に押すと録画停止

(録画したビデオはmicroSDカードに保存されます)

Music

Music&Videoチャネルについて

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、 夜間に最大1時間程序の番組が自動配信されるサービスです。

また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- Music&Videoチャネルのご利用にあたって
- ・ Music&Video チャネルはお申込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービス契約が必要です)。
- ・ Music&Video チャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- ・ Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対 応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルは ご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限り サービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- i モードの解約を行った場合、配信番組フォルダの番組データが削除される場合があります。
- ・国際ローミング中は番組設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、 事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信 を再開してください。

※:国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行う ためパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

> Music&Videoチャネルで 番組を聴きながらメールや iモードサイトの表示な どをすることができます (バックグラウンド再生)。 ただし、動画番組ではでき ません。



番組を設定する/再生する

利用したい番組を事前に設定し、夜間に番組データを自動的に取得します。 一度に設定できる番組の数は2つです。

/// 番組を設定する


- **1** MNV ▶ MUSIC ▶ Music&Videoチャネル ▶ 番組設定
- 🥖 画面の指示に従って番組を設定
- /// 番組を再生する
- 1 Music&Video チャネル
- 2 番組を選択

番組を設定するときは、 Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要な場合もあります。



ミュージックプレーヤー画面の見かたと主な操作

/// ミュージックプレーヤー画面



- ① 画像/動画
- ② トラック
- ③ タイトル④ アーティスト名
- ⑤ 再生経過時間(分:秒)/全体の長さ(分:秒)
- ⑥ リピート状態/音質(イコライザ)/ 音響効果(エフェクト)など
- ⑦ 音響効果適用
- ⑧ 音量 (レベル0~25)

///主なボタン操作

- / ■:一時停止/再生を再開
- (): 音量調節
- : 先頭から再生、先頭から3秒以内に押した場合は前の曲/チャプター/動画を再生
- :次の曲/チャプター/動画を再生
- ◎ (1秒以上) / ◎ (1秒以上): スキップ戻し/スキップ送り

ch:停止 ■:BGM再生

66

サイトから音楽データをダウンロードする

■ 音楽データの取り扱いについて

- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- ・著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。上記の場合、FOMA端末でWMA全削除を行ってから必要なWMAファイルをパソコンから転送してください。
- ・FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

////着うたフル®を取得する

- 1 / ਡ ▶ 着うたフル®が取得可能なサイトで着うたフル®を選択
 - ► 保存 ► YES
- 2 保存先フォルダを選択



5M バイトを超える着うたフル®やサイズが不明の着うたフル®は取得できません。

音楽データを再生する

お買い上げ時に登録されている i モーションのほかに、 i モードサイトやフルブラウザから取得した i モーション・ムービーや着うたフル®、Music&Videoチャネルの番組、音楽CDから取り込んだ音楽データを再生することができます。

- 1 MENU/ ▶ データBOX
- ② 再生したいコンテンツのフォルダを選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 楽曲を選択



- ・再生制限付きの楽曲もあります。再生回数、再生期間、再生期限のいずれかに 制限がある楽曲は、タイトルの先頭に「◎」が表示されます。再生できる期間が制限されている楽曲は、期間前や期間後には再生できません。
- ・長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている楽曲については、再生することができません。

i アプリ

i アプリとは、i モード対応携帯電話用のソフトです。 i モードサイトからさま ざまなソフトをダウンロード*すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させ たり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末 をより便利にご利用いただけます。

※: 別途パケット诵信料がかかります。

- ・海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- iアプリの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』 をご覧ください。

サイトからiアプリをダウンロードする

iモードのサイトから最大約 2Mバイトまでのソフトをダウンロードできま す。

- 1 / 🚛 ▶ iアプリがダウンロード可能なサイ トでソフトを選択 ▶ YES
- ■iアプリを起動するには
- 1 /■ (1秒以上) ▶ ソフトを選択



※ 画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。



- ・お買い上げ時には、次のiアプリを含め28のソフトがあらかじめ登録されて います。

 - Gガイド番組表リモコン モバイル Google マップ
 - いっしょにデコ

- i アバターメーカー など
- お買い上げ時に登録されているiアプリは削除できます。削除したiアプリは $[みんな N らんど | から再びダウンロードできます。 (<math>\rightarrow P.54$)

i ウィジェットとは電卓、時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ(ウィジェットアプリ)に、待受画面で ③ を押すだけでアクセスできる便利な機能です。i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。

- ウィジェットアプリをダウンロードする場合、i ウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、iウィジェット画面を表示するとパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- ・ i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

ウィジェットアプリをダウンロードする

i モードのサイトからウィジェットアプリをダウンロードできます。

- 1 / トゥィジェットアプリがダウンロード可能なサイトでソフトを選択 ト YES
- ウィジェットアプリを起動するには
- 1 ▶ ウィジェットアプリを選択



- ・お買い上げ時には、次のウィジェットアプリを含め12 のウィジェットアプリがあらかじめ登録されています。
 - i アプリバンキング
 - マクドナルド トクするアプリ
 - 地図アプリ
- 楽オク☆アプリ など



※ 画面はイメージです。 実際の画面とは異な ることがあります。

i アプリとウィジェットア プリは、合わせて 200 件ま で保存できます。



i モーション・ムービー

iモーションは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション対応サイトから FOMA 端末にダウンロードします。

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさまざまなムービーをダウンロード、再生できます。

- ※ ムービーのダウンロード、ストリーミング時には容量の大きいデータを受信する可能性があります。容量制限のないストリーミングタイプなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- ・パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

i モーション・ムービーをサイトからダウンロードする<i モーション・ムービー取得>

1 / i モーションがダウンロード可能なサイトからiモーションまたはムービーを選択(ムービーの場合は ► YES)



■ ダウンロードの種類

ダウンロードには、ストリーミングタイプと標準タイプ (ダウンロードタイプ) があります。

- ストリーミングタイプ:ダウンロードと同時に再生されます。
- 標準タイプ(ダウンロードタイプ): ダウンロードが完了するとダウンロード画面が表示され、データの再生、保存などの選択ができます。

i モーション・ムービーを再生する

- 1 ► データBOX i モーション/ムービー
- 2 フォルダを選択 ▶ 動画を選択



- ライセンス(WMDRM(Windows Media digital rights management)) について
- ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミングタイプの みです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのムービーは非対応です。
- ・ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。

おサイフケータイ

おサイフケータイ/トルカについて

■ おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができる機能です。さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認することができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。

- ※ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応 サイト*よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- ・ おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ・ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、 当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

■トルカ

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、i C通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

トルカの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」を ご覧ください。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末の マークを読み取り機にかざし、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。

電源が入っていないときや電池残量が少なくなってからも、マークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用いただくことができます。



i コンシェル

執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お 客様のさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話 帳など)をお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味趣向にあわせた情報 を適切なタイミングでお届けします。また、FOMA端末に保存されているスケ ジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間な どの役立つ情報を自動で追加します。

iコンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクター) がお知らせします。

- i コンシェルのご利用にあたって
- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービスのご契約をされていないお客様が、 i コン シェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービス にもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェ ルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかりま す。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット通 信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料 と異なります。
- ・ i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。
- i スケジュール/トルカ/電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がか かります。
- ・ i コンシェルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)』をご覧ください。

i コンシェルを表示する<iコンシェル起動>





MENU/ I コンシェル

■受信したポップアップメッセージから 表示する場合

インフォメーションを受信すると、画面 の 上部に 「**個** 」が表示されます。

待受画面 ▶ ポップアップメッセージを 選択



便利ツール

スケジュールを利用する<<< system > スケジュール>

スケジュールを登録しておくと、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラ・ ムメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。

► LifeKit > スケジュール > 日付を選択 > MENU/ 「機能」

新規登録 スケジュール

2 各項目を入力 ▶ \ch [完了]

アラームを利用する<アラーム>

アラームは10件まで登録できます。

MENU/ ▶ 日 LifeKit ▶ アラーム ▶ アラームを選択 ▶ \chi [編集]

各項目を入力 ▶ \ch [完了]

バーコードリーダーを利用する<バーコードリーダー>

外側カメラを利用しJANコード、ORコード、CODE128を読み取ります。

- 読み取りデータは5件まで登録できます。
- ・FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- ・バーコードを読み取るときは、外側カメラをバーコードから約10cm離してください。
- LifeKit ► バーコードリーダー
- バーコードを認識範囲に表示すると自動的に読み取る
- [機能] ▶ 登録 ▶ YES ▶ OK



 JAN ⊐ード 右のJANコードをFOMA端末で読み取ると 「4942857113068」と表示されます。

・OR コード

右のORコードをFOMA端末で読み取ると 「株式会社NTTドコモ」と表示されます。 CODE128

CODE128を読み取るには対応しているiアプリをダウンロードする必要があります。 右のCODE128をFOMA端末で読み取ると 「NTTDOCOMO」と表示されます。







データ管理

本FOMA端末では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年1月現在)。

- フォーマットは必ずN-02Bで行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットしたmicroSDカードは、使用できないことがあります。
- ・microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下 記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外につ いては、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - iモードから

/■ ▶「メニューリスト」 ▶「ケータイ電話メーカー」 ▶「みんなNらんど」

- QRコードから
 - 右のQRコードを読み取り、表示されたURLを選択
- パソコンから

http://www.n-keitai.com/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


- ・microSDカードは、FOMA端末の電源を切った状態で取り付け/取り外しを 行ってください。
- microSDカードにラベルやシールを貼らないでください。
- ・ microSDカードに保存されたデータは、バックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

microSDカードを取り付ける/取り外す

- **1** microSDカードスロットのキャップを開ける。
- ② microSDカードスロットに microSDカードーを差し込み、ロックされるまで押し込む microSDカードの金属端子面を下にしてゆっく りとまっすぐに差し込んでください。完全に奥まで押し込むとロックされます。
- ③ microSDカードスロットのキャップを閉じる microSDカードを取り付け後、電源を入れると、■が表示されます。



・取り外すには、microSDカードを押し込んで手を放します。microSDカードが少し出てきます。このとき、microSDカードが飛び出すこともありますのでご注意ください。microSDカードの溝の部分を持ち、まっすぐにゆっくりと抜きます。



//// microSDカードをフォーマットする

microSDカードのフォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

- - MENU/ [機能] microSDフォーマット

//// microSDカードのデータを表示する

- ■スケジュールを表示する場合
- 2 スケジュール ▶ ファイルを選択 ▶ データを選択

/// microSDカードヘデータをバックアップする

すでにmicroSDカード内にバックアップされたデータが存在する場合は、そのデータは上書きされますのでご注意ください。

- 1 MMV ▶ 品 LifeKit ▶ microSD ▶ バックアップ/復元
 - microSDへバックアップ
 - 2 端末暗証番号を入力 ▶ YES

//// FOMA端末のデータをmicroSDカードにコピーする

- ↑ 各データの一覧画面(電話帳一覧画面など)で № [機能]
 - microSDヘコピー
- 2 コピー方法を選択

Bluetooth 機器を登録する

使用したい Bluetooth 機器が未登録のときは、最初に登録します。 Bluetooth 機器は 10 件まで登録できます。 登録したい Bluetooth 機器は、あらかじめ登録待機状態にしておきます。

- 1 Bluetooth Bluetooth YES NOK
- **2** 登録するBluetooth機器を選択 ▶ YES ▶ パスキーを入力 ▶ 確定

Bluetooth 機器と接続する

登録したBluetoothを利用してワイヤレスで接続し、通話をしたり音楽を 聴いたりできます。

- 1 Bluetooth Bst線器リスト
- 2 接続する Bluetooth 機器を選択 🕨 サービスを選択
- ■ヘッドセットやハンズフリーで通話する場合
- ヘッドセット、または ハンズフリー を選択します。
- ■オーディオ機器で再生する場合
- オーディオ を選択します。
- ■ワイヤレスでBluetooth対応パソコンなどと接続する場合 ダイヤルアップを選択します。

Bluetooth 接続でデータを送受信する < Bluetooth 通信>


Bluetooth通信機能を搭載したほかのBluetooth機器との間で電話帳や受信メールなどのデータを送受信します。

- ・相手側の機器によっては送受信できないデータがあります。
- ■データを1件送信する場合
- 1 送信したいデータの画面で ^{■■} [機能] **Bluetooth** 送信
- 2 相手側の機器を受信状態にする ▶ Bluetooth機器を選択 ▶ YES
- ■データを1件受信する場合
- 1 Bluetooth Bluetooth 受信 受信
- 夕 相手のBluetooth機器からデータ送信 ▶ YES

6り便利に

赤外線通信機能を搭載したほかの 機器との間で電話帳や受信メール などのデータを転送します。

- ・相手側の機器を受信状態にしてください。
- ・相手側の機器によっては送受信でき ないデータがあります。
- ・本FOMA端末はIrMC™1.1規格に準 拠しています。



■ データを1件送信する場合

- 3 送信したいデータの画面で № [機能] ▶ 赤外線送信
- ② 赤外線ポートを相手の機器に向ける ▶ YES

■ データを1件受信する場合

- 1 ► LifeKit ► 赤外線受信 ► 受信
- ② 赤外線ポートを相手の機器に向けて受信 ▶ 受信が完了したら YES

i C通信でデータを送受信する<i C通信>

- i C通信とは、FOMA端末と他のFOMA端末を重ね合わせるだけで、電話帳などのデータを送受信できる機能です。
 - ・相手側の機器によっては送受信できないデータがあります。


■ データを1件送信する場合

送信したいデータの画面で (機能) ■ C送信

2 相手のFOMA端末の マークを重ね合わせる YES

■ データを1件受信する場合

相手のFOMA端末と **②**マークを重ね合わせる ▶ 相手のFOMA端末からデータ送信の操作を 行います。



サポート

故障かな?と思ったら

- ・まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合 にはソフトウェアを更新してください。(→P.83)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の 「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.18
- 電池切れになっていませんか。→ P.19

充電ができない(FOMA端末の充電ランプが点灯しない/点滅する)

- FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.18
- アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。→P.19
- アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか(ACアダプタをお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか)。→P.19
- 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた布、綿棒などで拭いてください。→P.19
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが消えたり点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。→P.19
- ●ご使用の状況により充電が途中で停止する場合があります。使用しているすべての機能を終了してから再度充電を行ってください。

操作中・充電中に熱くなる

● 操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグ視聴など を長時間行った場合などには、FOMA 端末や電池パック、アダプタが温かくなる ことがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
 - 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

何もしないのに電源が切れる、再起動する

●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。 汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

ボタンやタッチパネルの操作ができない

- 磁気を帯びた製品にFOMA端末を近づけると、ボタンやタッチの操作が正しくできなくなることがあります。磁気からFOMA端末を離してご使用ください。
- ダイヤルロック/おまかせロックを設定していませんか。→P.37
- キー操作ロック中ではありませんか。→P.37
- ●「タッチパネル有効設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.90

FOMAカードが認識されない

- FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。→P.18
- FOMAカード(青色)を挿入していませんか。→ P.18

ダイヤルボタンを押しても発信できない

- ●「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.37
- キー操作ロック中ではありませんか。→P.37
- 指定発信制限設定中ではありませんか。
- ダイヤルロックを設定していませんか。→P.37
- セルフモードを設定していませんか。→P.88

通話ができない

- 電源を入れ直すか、電池またはFOMAカードを入れ直してください。
- ●電波の性質により、『~™を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

おサイフケータイが使えない

- FOMA端末の 2マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。
- ●ICカードロック、ダイヤルロックやおまかせロックを設定していませんか。
- 電池パックを取り外すと、ICカード機能は利用できなくなります。

/// 保証について

- ・FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

/// アフターサービスについて

● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたナビ」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- ・保証期間内は
 - 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
 - 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶画面・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
 - ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・以下の場合は、修理できないことがあります。
 - 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合 (例:水濡れシールが反応している場合)
 - お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部 の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶 などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
 - ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。
- ・保証期間が過ぎたときは
 - ご要望により有料修理いたします。
- ・部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- ・改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は 改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA 端末の故障・修理やその他 お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけし ますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所:ニューロポインターボタン、スピーカ、受話□部、▼の左下付近

● FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- ・iモード故障診断のパケット通信料は無料となります。
- ・海外からのアクセスの場合は有料となります。

■「iモード故障診断サイト」への接続方法

「ま知らせ」 「サービス・機能」 「i モード」 「i モード」 「i モード故障診断」



サイト接続用ORコード

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、パケット通信を使って 更新する機能です。

- ※ ソフトウェア更新のパケット通信料は無料です。
 - 更新に関する情報は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
- ・ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただしダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

■ご利用にあたって

- ・ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗すること があります。
- ・ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ・ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用できません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ・ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ・ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の 故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

待受画面に表示された (更新お知らせアイコン) を選択してソフトウェアを更新します。

- 1 更新お知らせアイコンを選択 ▶ はい
- 2 端末暗証番号を入力



■「更新が必要です」と表示された場合

すぐにソフトウェアを更新する場合は、「今すぐ更新」を選択するとソフトウェアのダウンロードが開始されます。

あとで更新する場合は「予約」を選択し、希望日時を設定します。

■「更新は必要ありません」と表示された場合

そのまま FOMA 端末をご使用ください。

メニューからソフトウェアを更新する

メインメニューからソフトウェアを更新します。

- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 更新実行

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- ・スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことが出来ませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

まず始めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

- - スキャン機能 パターンデータ更新
- 2 YES YES

スキャン結果の表示について

■ スキャンされた問題要素の表示について

以下の問題を検出しました 問題要素名1 問題要素名2

問題要素名2問題要素名3問題要素名4問題要素名4問題要素名4

他巡戏件

戻る

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高い ものから順に5件まで表示されます。

問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は 省略されます。

■ スキャン結果の表示について

| 警告レベル0 | 警告レベル1 | 警告レベル2 | 警告レベル3 | 警告レベル4 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 正常に動作できない 場合があります | 正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか? | 正常に動作できない 場合があるため 終了します | 正常に動作できない 場合があります データを削除しますか? | 正常に動作できないため データを削除します |
| [OK]:動作を継 続 | [YES]:動作を 中止して終了 [NO]:動作を 継続 | | | [OK]: データを 削除して終了 |

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・イヤホンマイク01
- ・ステレオイヤホンマイク01
- ・イヤホン変換アダプタ01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001*1 / P002*1
- ・ステレオイヤホンセットP001*1
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイクP01 / P02*²
- ・ 平型ステレオイヤホンセット P01*2
- ・BluetoothヘッドセットF01*3
- ・Bluetooth ヘッドセット用ACアダプタF01
- ・ワイヤレスイヤホンセットP01 / 02
- ・骨伝導レシーバマイク 01 *2 / 02
- ・FOMA USB接続ケーブル※4
- ・FOMA AC アダプタ 01 / 02*5
- ・FOMA 乾電池アダプタ 01

- ・キャリングケースL01
- ・FOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02 *4
- ・FOMA 補助充電アダプタ 01
- ・車載ハンズフリーキット01*6
- ・FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01
- ・データ通信アダプタ N01
- ・FOMA 室内用補助アンテナ*7
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)*7
- ・車内ホルダ01*8
- ・FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 **5
- ・FOMA DC アダプタ 01 / 02
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- ・卓トホルダN24
- ・電池パック N22
- ・リアカバー N42
- ※1: N-02Bと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタP001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。
- ※2:N-02Bと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。
- ※3: Bluetooth ヘッドセット用 AC アダプタ F01 が必要です。
- ※4: USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5: ACアダプタでの充電方法について→P.19
- ※6: N-02Bを充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。
- ※7:日本国内で使用してください。
- ※8: N-02Bを車内ホルダに取り付ける際は、「車内ホルダ01取扱説明書」に記載されている使用方法②の表「4段目」に取り付けてください。その場合、コミュニケーションスタイルでの取り付けをおすすめします。

の項目は、「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

・ の項目には、お買い上げ時の設定(またはお買い上げ時の状態)に戻らない機能を含んでいる場合があります。

| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|-------------------|------------|---------------------------------------|
| メール | 受信BOX | 受信BOX |
| \[\tau_{\tau} \] | 交后的人 | 文品BOX メッセージR |
| | | メッセージF |
| | */= DOV | |
| | 送信BOX | 送信BOX |
| | 保存BOX | |
| | 送受信BOX | フォルダ01 ~ 10 |
| | 新規メール作成 | |
| | 新規デコメアニメ作成 | |
| | SMS作成 | |
| | iモード問い合わせ | |
| | SMS問い合わせ | |
| | メール選択受信 | |
| | テンプレート | デコメール |
| | テンプレート | デコメアニメ |
| | / 11 =0.00 | |
| | メール設定 | スクロール設定 |
| | | 文字サイズ設定 |
| | | メール一覧表示設定 |
| | | メッセージー覧表示設定 |
| | | メール本文表示設定 |
| | | 添付ファイル自動再生設定 |
| | | 冒頭文/署名設定 |
| | | BOXロック |
| | | 受信時動作設定 |
| | | iモード問い合わせ設定 |
| | | メール選択受信設定 |
| | | |
| | | 添付ファイル優先受信設定 |
| | | メッセージ自動表示設定 |
| | | アドレス・迷惑メール設定 |
| | | 編集時自動保存設定 |
| | | メール読み上げ設定 |
| | | 感情/キーワードお知らせ |
| | | SMS設定 |
| | | 緊急速報「エリアメール」設定 |
| | | メール設定確認 |
| | | メール設定リセット |
| i ŧ-ド | ã Menu·検索 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| - ' | Bookmark | Bookmark |
| | 画面メモ | Bookman |
| | ラスト URL | |
| | Internet | URL入力 |
| | internet | |
| | : | ホーム表示 |
| | i チャネル | チャネル一覧 |
| | | i チャネル設定 |
| | | i チャネル初期化 |
| | iモード設定 | i モードブラウザ設定 |
| | | フルブラウザ設定 |
| | | 共通設定 |
| | | iモード設定確認 |
| | • | |

| <u>大項目</u> i モード | 中項目 | 小項目 |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| iモード | i モード設定 | i モード設定リセット |
| | ワンタッチマルチウィンドウ | グループ1~20 |
| | フルブラウザホーム | |
| iアプリ | ソフト一覧(本体) | ICカード一覧へ |
| | | iモードで探す |
| | № アプリコール履歴 | |
| | ░ アプリ設定 | 自動起動設定 |
| | | ソフト情報表示設定 |
| | | i ウィジェットローミング設定 |
| | | i ウィジェット効果音設定 |
| | | オート GPS 優先設定 |
| | | 6アプリコール機能設定 |
| | | ●アプリ音量設定 |
| | | |
| | | |
| | | ☆省電力設定 |
| | | ズバイプレータ |
| | | 8アプリ設定確認 |
| | 富アプリ (microSD) | ソフト一覧(microSD) |
| | | 3 アプリ使用データ |
| | 8 アプリ実行情報 | 待受画面終了情報 |
| | | ウィジェットアプリ終了情報 |
| | | セキュリティエラー履歴 |
| | | 自動起動情報 |
| | | トレース情報 |
| | § アプリについて | , |
| 設定/NWサービス | | 画面表示設定 |
| | | 照明設定 |
| | | 画面デザイン |
| | | イルミネーション・ウィンドウ |
| | | フォント設定 |
| | | デスクトップ |
| | | Select language |
| | | オリジナルメニュー |
| | | メニュー画面設定 |
| | | ピクチャ表示設定 |
| | | 表示アイコン説明 |
| | | 表示アイコン設定 |
| | | プライバシーアングル |
| | | 充電中ディスプレイ |
| | | 表示画質モード設定 |
| | | クイックインフォ設定 |
| | | マチキャラ設定 |
| | - 11 12 S 22 11 - 10 - 15 | インフォメーション表示設定 |
| | きせかえツール設定 | i モード |
| | 0 6 / 6 4 | モードで探す |
| | ロック/セキュリティ | ロック |
| | | キー操作ロック |
| | | 顔認証設定 |
| | | シークレットエード |
| | | シークレットモード シークレット専用モード |
| | | 登録外着信拒否 |
| | | 全球外骨后担合 非通知着信設定 |
| | I . | 才思心包 10以足 |

| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|-----|--|---|
| | ロック/セキュリティ | 端末暗証番号変更 |
| | | ICカード認証設定 |
| | | PIN設定 |
| | | スキャン機能 |
| | 時間/料金 | 通話時間/料金 |
| | | 通話料金通知 |
| | | 積算リセット |
| | | 積算料金自動リセット |
| | 時計 | メイン時計設定 |
| | | サブ時計設定 |
| | | 待受時計表示 |
| | | アラーム通知設定 |
| | | 自動電源ON |
| | | 自動電源OFF |
| | 着信 | 着信音量 |
| | | 着信音選択 20 4 本 20 4 x 20 |
| | | ステレオ・3Dサウンド設定 |
| | | パイプレータ |
| | | 着信イルミネーション |
| | | マナーモード設定 電話帳画像着信設定 |
| | | 電前版画像有信或化 オープン時自動応答設定 |
| | | 着信アンサー設定 |
| | | メール/メッセージ鳴動 |
| | | 呼出時間表示設定 |
| | | 不在/新着確認設定 |
| | | 伝言メモ |
| | | 発着信番号表示設定 |
| | | メロディコール設定 |
| | | WLANキャッチホン設定 |
| | 通話 | 通信モード設定 |
| | | ハイパークリアボイス |
| | | 受話音量 |
| | | 自動音声メモ |
| | | ノイズキャンセラ |
| | | 通話品質アラーム |
| | | 再接続機能 |
| | | 通話中イルミネーション |
| | | 保留音設定 |
| | | クローズ動作設定 |
| | 発信 | ポーズダイヤル |
| | | サブアドレス設定 |
| | | プレフィックス設定 |
| | | イヤホンスイッチ発信設定 |
| | | ツータッチダイヤル設定 |
| | 二十八百三二 | WLAN番号通知設定 |
| | テレビ電話 | 送信画質設定 |
| | | 画像選択 音声自動再発信 |
| | | 遠隔監視設定 |
| | | 屋内面代設定 テレビ電話切替機能通知 |
| | | ハンズフリー切替 |
| | | パケット通信中着信設定 |
| | タッチスタイル設定 | メール自動返信 |
| | The state of the s | タッチスタイル自動起動設定 |
| | 外部接続 | USBモード設定 |
| | | |

| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| 設定/NWサービス | | イヤホン切替設定 |
| 32,27 | 71 0-32/190 | イヤホンマイク設定 |
| | | オート着信設定 |
| | 海外ネットワークサーチ | ネットワークサーチ設定 |
| | | 優先ネットワーク設定 |
| | | 3G / GSM 切替 |
| | | オペレータ名表示設定 |
| | 海外設定 | i モード・メール設定 |
| | | メール選択受信設定 |
| | | ローミング時着信規制 |
| | | ローミング着信通知 |
| | | 国際ダイヤルアシスト設定 |
| | | ローミングガイダンス設定 |
| | NDA/ H 127 | 在圏状態表示 |
| | NWサービス | 着もじ |
| | | 発信者番号通知 网络罗雷斯 |
| | | 留守番電話 キャッチホン |
| | | 転送でんわ |
| | | 製造 C/ルグ 2in1設定 |
| | | 迷惑電話ストップ |
| | | 番号通知お願いサービス |
| | | 通話中の着信動作選択 |
| | | 通話中着信設定 |
| | | 遠隔操作設定 |
| | | デュアルネットワーク |
| | | 英語ガイダンス |
| | | 追加サービス |
| | | ドコモへのお問合せ |
| | | マルチナンバー |
| | | OFFICEED |
| | 海外用サービス | 留守番電話(海外) |
| | | 転送でんわ(海外) |
| | | ローミングガイダンス(海外) |
| | | 遠隔操作設定(海外) |
| | | 番号通知お願い(海外) |
| | フェムトセル設定 | ローミング着信通知(海外) フェムトセル利用設定 |
| | フェムトビル設定 | フェムトセルサーチ |
| | ライフストレージ設定 | アクセス設定 |
| | | 自動バックアップ設定 |
| | WLAN設定 | かんたん接続(WPS) |
| | | ネットワーク検索 |
| | | 設定参照/変更 |
| | | 接続先設定 |
| | | マイIP電話番号一覧 |
| | | 接続切替設定 |
| | | インターホン機能 |
| | | WLAN設定リセット |
| | その他設定 | ボタン確認音 |
| | | 充電確認音 |
| | | 電池 |
| | | サイドボタン設定 |
| | | 文字入力機能 |
| | | ニューロポインター設定 |
| | 1 | タッチパネル有効設定 |

| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 設定/NWサービス | | 画面縦横自動切替 |
| | | chボタン設定 |
| | | クローズイルミネーション |
| | | オープンクローズ音 |
| | | 設定リセット |
| | | 端末初期化 |
| | | ソフトウェア更新 |
| | | クイック検索接続先設定 |
| データ BOX | マイピクチャ | モード |
|) X DOX | (10) | カメラ |
| | | 自動お預かり |
| | | デコメピクチャ |
| | | デコメ絵文字 |
| | | |
| | | おまかせデコメ |
| | | プリインストール |
| | | シークレット |
| | | ユーザ作成フォルダ 1 ~ 20 |
| | | 自作アニメ |
| | | フレーム/スタンプ |
| | | アップロード済み画像 |
| | | i モードで探す |
| | ミュージック | ミュージックプレーヤー |
| | | i モード |
| | | WMA |
| | Music&Videoチャネル | 配信番組 |
| | | 保存番組 |
| | | i モード |
| | | カメラ |
| | | プリインストール |
| | | シークレット |
| | | Voice recorder |
| | | ユーザ作成フォルダ 1 ~ 19 |
| | | プレイリスト |
| | | しおり |
| | | ムービー |
| | | i モードで探す |
| | メロディ | i モード |
| | | プリインストール |
| | | ユーザ作成フォルダ 1 ~ 20 |
| | | おしゃべり |
| | | プログラム |
| | | iモードで探す |
| | マイドキュメント | i モード |
| | | ユーザ作成フォルダ1~20 |
| | きせかえツール | i モード |
| | | ユーザ作成フォルダ1~20 |
| | | i モードで探す |
| | マチキャラ | i モード |
| | | ユーザ作成フォルダ1~20 |
| | | iモードで探す |
| | キャラ電 | ピーンズ (Beans) |
| | | サンデー(Sunday) |
| | ワンセグ | イメージ |
| | | ビデオ |
| | | しおり |
| | ドキュメントビューア | |
| | | |

| T-42.0 | 中语日 | 小茶口 | | |
|----------|----------------|-------------------------|--|--|
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | | |
| データ BOX | SDその他ファイル | | | |
| LifeKit | バーコードリーダー | T-7 = | | |
| | 赤外線受信 | 受信 | | |
| | | 全件受信 | | |
| | microSD | microSDデータ参照 | | |
| | | バックアップ/復元 | | |
| | カメラ | ムービーモード | | |
| | | フォトモード | | |
| | | メディアスビューア | | |
| | Enjoy Exercise | | | |
| | メディアスピューア | | | |
| | | | | |
| | ライフヒストリービューア | | | |
| | 地図・GPS | 地図 | | |
| | | イマドコサーチ | | |
| | | イマドコかんたんサーチ | | |
| | | i エリア-周辺情報- | | |
| | | 地図・GPSアプリ | | |
| | | 現在地確認 | | |
| | | 現在地通知 | | |
| | | | | |
| | | 位置履歴 | | |
| | | 地図·GPS設定 | | |
| | Bluetooth | 登録機器リスト | | |
| | | 新規機器登録 | | |
| | | Bluetoothオン⇔Bluetoothオフ | | |
| | | 接続待機 | | |
| | | ダイヤルアップ登録待機 | | |
| | | Bluetooth受信 | | |
| | | Bluetooth設定 | | |
| | ケータイデータお預かり | 電話帳等お預かり/更新 | | |
| | | | | |
| | サービス | 画像のお預かり | | |
| | | 設定のお預かり/更新 | | |
| | | データ確認/更新方法等 | | |
| | | 通信履歴表示 | | |
| | | 電話帳內画像送信設定 | | |
| | スケジュール | | | |
| | アラーム | | | |
| | To Do リスト | | | |
| | テキストメモ | | | |
| | 電卓 | | | |
| | | | | |
| | 音声メモの再生/消去 | | | |
| | テレビ電話メモの再生/消 | 法 | | |
| | 待受中音声メモ | | | |
| | おしゃべり機能 | | | |
| | ポイスレコーダー | | | |
| | FOMAカード(UIM)操作 | | | |
| | マイプロフィール | | | |
| | 電話帳画像転送 | | | |
| | | | | |
| | 使いかたナビ | 140 V ± 88 1 / 1 | | |
| | アクセスポイントモード | 接続開始 | | |
| | | アクセスポイントモード設定 | | |
| | | 設定確認 | | |
| | | ご利用上の注意 | | |
| iコンシェル | | | | |
| 電話帳 | 電話帳 | | | |
| ユーザデータ | 着信履歴 | 全着信 | | |
| <u> </u> | 但 口 夜 止 | 工名口 | | |

| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|----------|-----------------|--------------------|
| ユーザデータ | 着信履歴 | 不在着信 |
| | | 未確認件数(表示のみ) |
| | 発信履歴 | |
| | プログ・メールメンバー | プログ・メールメンバー 1 ~ 20 |
| | 直デン | 登録者1~5 |
| | 定型文 | フォルダ1~5 |
| | | セキュリティフォルダ |
| | ユーザ辞書 | |
| | ダウンロード辞書 | |
| MUSIC | ミュージックプレーヤー | 全曲 |
| | | プレイリスト |
| | | アーティスト |
| | | アルバム |
| | 14 : 0) (1) | ジャンル |
| | Music&Videoチャネル | 配信番組1 |
| | | 配信番組2 |
| | | 番組設定 |
| | | 番組リスト |
| D) . L L | | サービスのご案内 |
| ワンセグ | ワンセグ視聴 | |
| | 番組表 視聴予約リスト | |
| | | |
| | | |
| | テレビリンク | |
| | チャンネルリスト選択 | |
| | チャンネル設定 | 地域選択 |
| | プヤンホル政定 | 自動チャンネル設定 |
| | ユーザ設定 | 表示設定 |
| | | ワンセグ効果 |
| | | タイムシフト再生設定 |
| | | 照明設定 |
| | | クローズ音声継続設定 |
| | | 電池少量時録画設定 |
| | | データ放送設定 |
| | | ワンセグECOモード |
| | | チャンネル設定初期化 |
| | | 放送用保存領域消去 |
| | | TV設定リセット |
| | | TV設定確認 |
| おサイフケータイ | ICカード一覧 | ソフト一覧へ |
| | | i モードで探す |
| | DCMX | |
| | トルカ | トルカフォルダ |
| | | 利用済みトルカ |
| | ICカードロック設定 | ICカードロック |
| | | 電源OFF時ICロック設定 |
| | 設定 | トルカ設定 |
| | | 放送トルカ取得設定 |
| | | ICカード通知設定 |
| | ICオーナー確認 | |
| | ICオーナー変更 | ICオーナー初期化 |
| | iモードで探す | |
| | | |

| | <u>·</u> | | | |
|---------|----------------------------|--|---|--|
| 品名 | | N-02B | | |
| サイズ(| 閉じているとき) | | | |
| 質量 | | | 池パック装着時) | |
| 連続待受時間 | | FOMA シン グルモード | 移動 移動 | 時(「自動」設定時 ^{*1}):約560時間 時(「3G」設定時 ^{*1}):約410時間 時(「自動」設定時 ^{*1}):約360時間 |
| | | | | 時(「自動」設定時*1):約290時間 |
| | | WLAN シン グルモード | | レ : 約360時間 アイル:約170時間 |
| | | DUAL | 通常プロファイル | レ :約250時間 |
| | | モード | ホームUプロフ: | ァイル:約140時間 |
| 連続通話 | 時間 | FOMA音声 電話 | テレ [GSM] 音声 | 電話時 :約200分 ビ電話時:約100分 電話時 :約200分 |
| | | WLAN音声 | | |
| | | 電話 | | OFF時 :約360分 |
| | | | パワーセーブ(| ON(Legacy)時 :約680分 |
| | | | パワーセーブ(| ON (U-APSD) 時:約690分 |
| | | | | ァイル :約340分 |
| 充電時間 | | ACアダプタ | | |
| | | DCアダプタ | :約130分 | |
| 液晶部 | 方式 | ディスプレイ:LTPS_TFT262,144色 | | |
| | | イルミネーシ | ノョン・ウィンドワ | フ:有機 EL1 色 |
| | サイズ | ディスプレイ:約3.2inch | | |
| | | イルミネーション・ウィンドウ:約0.8inch | | |
| | 画素数 | 画素数ディスプレイ:409,920画素(480×854ドット) | | |
| 担偽主フ | 1年 米五 | イルミネーション・ウィンドウ:3,360 画素(96×35ドット) | | |
| 撮像素子 | サイズ | 内側カメラ:CMOS 外側カメラ:CMOS | | |
| | | 内側カメラ: 1/10.0inch外側カメラ: 1/2.5inch内側カメラ: 約33万画素外側カメラ: 約1,220万画素 | | |
| ± √ = ₩ | 有効画素数 記録画素数(最大時) | 内側カメラ・ | · 約33万世案 · 約31万画素 | 外側刀メフ・約1,220万世系 |
| カメラ部 | 記球凹系数(取入时) ズーム(デジタル) | | · 約31万幽祭 : 最大約1.9倍 | |
| 記録部 | 静止画記録枚数 | 191例 ハ ハ ノ ・ | - <u>取入約1.9년</u> ² (お買い上げ時) | グで 別ググラ・取入がりの信 |
| で変えられ | | 3,500枚 ^{※2} (| (削除可能なプリイ | (ンストールデータ削除時) |
| | 静止画連続撮影 | 4~20枚*3 | | |
| | 静止画ファイル形式 | JPEG | | |
| | 動画録画時間 | 本体保存時:約220秒*4 | | |
| | | microSDカード(64Mパイト)保存時:約109分 ^{※4} | | |
| | 動画ファイル形式 | MP4 | | |
| | ワンセグ録画時間 | microSDカード (2Gパイト) 保存時: 最大約640分 (合計) **5 | | |
| 音楽再生 | 連続再生時間 | i モーション | | 約1,680分 ^{※6} |
| | | 着うたフル® | | 約1,680分 ^{*6*7} |
| | | SD-Audio | | 約1,680分 ^{※6※7} |
| | | Windows M | edia Audio | 約1,680分 ^{*7} |
| | | (WMA) ファ | マイル | , , , |
| | | Music&Vide | oチャネル | 約1,560分(音声)*7 |
| | | | | 約280分(動画)**7 |

保存容量 着うた®・着うたフル® 約210Mバイト*8*9 WLAN^{※10} 方式 IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠

※1:ネットワークの接続切り替え設定は、「3G / GSM 切替」で行います。

※2:画像サイズ選択=QCIF(176×144)、記録品質設定=ファイン(ファイルサイズ=10Kバ イト)の場合です。 画像サイズによって異なります。

※3:

※4:以下の条件での1件あたりの録画時間です。

<本体>

画像サイズ選択 = QCIF (176 × 144)、記録品質設定 = 標準、ファイルサイズ設定 = 2MB以下、 記録種別設定=映像+音声

<microSDカード (64Mバイト) >

画像サイズ選択=QCIF(176×144)、記録品質設定=標準、ファイルサイズ設定=長時間、

記録種別設定=映像+音声

※5:放送局、番組によって最大録画時間は異なります。

※6:ファイル形式 = AAC形式

※7:バックグラウンド再生対応

※8:シークレットフォルダには別途最大約10Mバイトの保存容量があります。

※9:画像、iモーション、メロディ、PDF データ、画面メモ、ミュージック、Music&Video チャ きせかえツール、マチキャラ、インターネット動画、トルカと共有

※10:本製品のWLANはWi-Fi認証を取得しています。

電池パック

| 品名 | 電池パック N22 | 公称電圧 | DC 3.8V |
|------|-----------|------|---------|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | 公称容量 | 800mAh |

FOMA端末の主な保存・登録・保護件数

| 種別 | | 保存・登録可能件数 | 保護可能件数 |
|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| 電話帳 | | 最大1,000 ^{※1} | _ |
| ワンセグ テレビリンク | | 50 | _ |
| | 視聴予約 | 100 | _ |
| | 録画予約 | 100 | _ |
| スケジュール | スケジュール | 2,500 ^{*2} | _ |
| | 休日 | 100 | _ |
| メール | 受信メール | 最大2,500**3**4**5**6 | 最大2,500**3 |
| (SMSと i モードメール の合計) | 送信メール | 最大1,000 ^{※3※4※5} | 最大500 ^{※3} |
| | 保存メール | 最大20 ^{※3} | _ |
| iアプリ | | 最大200 ^{※3} (メール連動型 i アプリは5) | _ |
| 静止画 | | 最大3,500 ^{※3※7※8} | _ |
| 動画/iモーション | | 最大3,500 ^{※3※7※9} | - |
| きせかえツール | | 最大3,500 ^{※3※7} | _ |
| ミュージック | | 約70 ^{※3} | _ |

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2: i スケジュールを含みます。
- ※3:データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカートに保存できます。
- ※5:シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- ※6:「受信BOX | フォルダに保存されている「Welcome ▮ドコモ動画 画 |、「緊急速報「エリアメール | のご案内」「N-02Bのココがスゴイ<mark>∵</mark>」のメール件数を含みます。
- ※7: お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※8:シークレットフォルダには別途最大250件保存できます。 ※9:シークレットフォルダには別途最大10件保存できます。

/// 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種N-02Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機N-02BのSARの値は0.236 W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/ ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ NEC のホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/sar/ ※: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則 14条の 2)で規定されています。

/// Radio Frequency (RF) Signals

している状態では、通常SARはより小さい値となります。

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at

multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.28 W/kg, and when worn on the body, is 0.52 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm after search on FCC ID A98-BSA1946.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure quidelines.

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

/// FCC Regulations

This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try

to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

/// Declaration of Conformity

The product "N-02B" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2.

The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.235 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

/// 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権活に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の 肖像を本人の同意なしにインターネット上の ホームページに掲載するなどして不特定多数に 公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ りますのでお控えください。

/// 商標について

- 「FOMA | 「ホームリ | 「着もじ | 「iモード | 「iアプリー「iモーション丨「iコンシェ ル | 「 i ウィジェット | 「 i スケジュール | 「デコメール®」「デコメ®」「デコメアニメ®」 「キャラ電」「トルカ」「ケータイデータお預 かりサービス」「おまかせロック」「mopera」 「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」 [iチャネル] 「おサイフケータイ」 「DCMX」 「セキュリティスキャン」「iエリア」 「WORLD WING|「公共モード|「メッセー ジF」「マルチナンバー」「イマドコサーチ」 「イマドコかんたんサーチ」「iCお引っ こしサービス」「マチキャラ」「OFFICEED」 「2in1 | 「Music&Videoチャネル | 「メロディ コール | 「エリアメール」「きせかえツール」 「docomo PRIME series」 および「FOMA」 ロゴはNTTドコモの商標または登録商標で す。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・キャッチホンは日本電信電話株式会社の登 録商標です。
- 「Napster」および「ナップスター」は、 Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- ・ McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee,Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国に おける登録商標です。

- ・ Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- ・Powered by JBlend ™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およ びその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録の標です。
- ・ microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 🖺
- 「ニューロポインター」「ピクトマジック」 「感情お知らせメール」「みんなNらんど」 「ライフヒストリービューア」「クイックイン フォ」「バザールでござーる」「タッチスタイル」「コミュニケーションスタイル」「メディアスビューア」「フォト文字Touch」「イルミネーション・ウィンドウ」「Enjoy Exercise」「SP-VIEW」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- ・QuickTimeは、米国および他の国々で登録 された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- · Java およびすべてのJava 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
- T9®はNuance Communications, Inc., および米国その他の国におけるNuance 所有法人の商標または登録商標です。
- Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
 - MASCOT CAPSULE®は株式会社エイチアイの登録商標です。
- ・PhotoSolid®、MovieSolid®、 QuickPanorama™およびロゴマークは、株 式会社モルフォの日本ならびにその他の国 における登録商標または商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、 Infrared Data Association®の商標 です。
- Google, モバイル Google マップは、Google, Inc. の登録商標です。
- · 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。

- ・Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fiロゴおよび Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の登 録商標です。
- ・Wi-Fi CERTIFIED™、WMM™、WPA™、 WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™は Wi-Fi Alliance の商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および 商品名は、各社の商標または登録商標です。

/// その他

- ・本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画 (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費 者によって記録されたMPEG-4 Videoを 再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者 により提供されたMPEG-4 Videoを再生 する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

- · FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe® Flash® Lite® および Adobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright© 1993-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、および Flash Lite は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその 他の国における登録商標 または商標です。 Powered by ADOBE FLASH

・コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにがコンセスします。WMDRMソフトウェアがファンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソ

フトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保受けることはありません。保護を受けることはありません。保護ダウンロード・リスをダウンロードを要求さい。カランデンツへのアクセスに際し、WMDRMのとアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップクセスはできません。

本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、NetFront Sync Client を搭載して います。

Copyright© 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESSの商標または登録商標です。

- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- ・本製品は、文書閲覧機能 として株式会社ACCESS のNetFront Document Viewerを搭載しています。 ・本製品は、文書閲覧機能 として株式会社ACCESS のNetFront

ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

・本製品は、株式会社ACCESSのIrFrontを搭載しています。

©2008 ACCESS CO., LTD. ALL right reserved.

IrFront

ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

 ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.より ライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製 品化されています。

SRS、VIP+、および **②** 記号は SRS Labs, Inc.の商標です。

 TruMediaとDialog Clarity技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されて います。

TruMedia、Dialog Clarity、SRSと ② 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。

- ・本 製 品 に はGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属のCD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- ・「使いかたナビ」は、株式会社カナックの登録商標です。
- Copyright© Ericsson, IBM, Lotus, Matsushita Communication Industrial Co., Ltd., Motorola, Nokia, Openwave Systems, Inc., Palm Inc., Psion, Starfish Software, Symbian, Ltd. (2001-2009). All Rights Reserved.

DMクライアントにかかるソフトウェア全 体または一部を改変するには、特許権等を 含む知的財産権にかかる許諾を第三者より 受けることが必要です。著作権者は、すべ ての第三者の知的財産権の特定につき、い かなる方法を問わず責任を負わず、責任を 持ちません。本文およびこれに含まれる 情報は、「現状のまま」にて提供されるも のとし、一切の保証を有しません。また、 Ericsson, IBM, Lotus, 松下通信工業(現パナ ソニック モバイルコミュニケーションズ), Motorola, Nokia, Openwave, Palm Inc, Psion, Starfish Software, Symbian およびそ の他全てのSyncML協賛者(以下「ライセン サー」といいます。) は、商品性、特定目的 との適合性、第三者の権利の非侵害および取 引にかかる過程または慣習からなど生じる保 証も含め、明示または黙示を問わずいかなる 保証も拒否します。たとえ損害賠償の可能性 についてライセンサーが何らかの助言を受け ていたとしても、ライセンサーは、利益逸失、 営業機会損失、データ利用の損失、営業妨害 その他直接的な、間接的な、特別な、付随的 な、懲罰的な、または派生的なまたは本文お よびこれに含まれる情報に関連するいかなる 種類の損害に関し、一切責任を負いません。

 本製品は、データ放送BMLブラウザとして、 株式会社 ACCESS の NetFront DTV Profile Wireless Edition を搭載しています。
 本製品は、放送コンテンツ起動機能として、 株式会社 ACCESS の Media:/メディアコロン 仕様を採用しています。

Copyright© 1996-2009 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront 及びMedia:/メディアコロンは、株式会社 ACCESS の日本国またはその他の国における商標または登録商標です。

- ・フレーム補間機能には株式会社モルフォの FrameSolid™を採用しております。 FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。
- ・Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC の登録商標で、株式会社 NTT ドコモ はライセンスを受けて使用しています。その 他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・本製品はジェスチャーテックの技術を搭載 しております。


Copyright ©2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.

- · ©catalyst mobile
- · ©ATR-Trek Co.,Ltd.
- ©Index Next Inc.
- ・ © 駅探
- · ©MTI Ltd.
- ©Q ENTERTAINMENT Inc.
- · ©2004-2009 NBGI
- · ©2009 Konami Sports & Life

//// Windowsの表記について

- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略 して表記しています。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、 Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
 - Windows 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略 です。

Quick Manual



Adding to phonebook

- 1) MENU → "Phonebook" → \ch (Store)
 - To add data from Received calls On the standby screen $\rightarrow \bigcirc \rightarrow$ Select Received calls → MENU/ (FUNC) → "Add to phonebook"
 - To add data from Redial. On the standby screen $\rightarrow \bigcirc \rightarrow$ Select Redial → MENU/ (FUNC) → "Add to phonebook"
- ② Select the destination → Enter a name → Check the reading of the name \rightarrow (Set)
- ③ Select items and enter them

Group (01 - 19, No group)

Group> → Select a group

Phone number (up to 4)

number → Select an icon

Mail address (up to 3)

<Mail address> -> Enter mail address → Select an icon

Address

address

Location information

Coc. info> → Add location information

Birthday

Calculate Sirthday → Enter birthday → Set reminder

Memorandums

| < Memo > → Enter memo

Image

<Image> → Take a photo or select an image

Chara-den

Memory number (000 - 999)

N₀ → Enter memory No.

4 \ch (Finish)

Only name, reading, group, phone number and mail address can be added to an UIM.

Editing/Deleting phonebook data

Edit phonebook data


Open the Phonebook detail screen → (FUNC) → "Edit phonebook" → Edit the items if necessary → \(\bar{ch}\) (Finish) → "YES" (For the UIM, press \chi (Finish) and select "Overwrite" → "YES")

Delete phonebook data

Open the Phonebook list screen → (FUNC) → "Delete data" → "Delete this" → "YES"

Entering text

■ Text entry (edit) screen



Input mode

選···· Kanii/Hiragana ∭ ··· Katakana

Switch text entry modes

128 ··· Number

■··· Alphabet

(Chrct) (1 second or longer) The modes switch as follows: 5-touch → 2-touch → T9 input

■ Enter dakuten, han-dakuten

* (once or more)

■ Enter punctuation marks

(once or more)

Switch to kanji/hiragana, katakana, alphabet or number mode

Select input mode

Enter pictograms, symbols, face marks, URL

(PI · SB) → Press □ or / i to change tabs → Select pictograms, etc. (In case of pictograms or symbols, press CLR after entering)

Use

to move the cursor to the character to clear → CLR

■ Enter space

MENU (FUNC) → "Space"

(Only when the cursor is at the end of the text)

■ Insert a line feed

*

(Only when the cursor is at the end of the text)

■ Switch the upper case/lower case of entered text

*

Entering "携帯" on Text memo

■ Text entry (edit) screen

✓ * "LifeKit" → "Text memo" →
 ✓ (Edit) → 🖾 → Select input mode →
 Activate Kanji/Hiragana input mode →

 $t \rightarrow 2$ four times, $t \rightarrow 1$ twice, $t \rightarrow 4$ once, $t \rightarrow 1$ twice

■ Text conversion

/ (CHG) → () → () → Select "携帯" from the candidates

Camera

■ Photo mode

 $^{\text{MENU}}$ → "LifeKit" → "Camera" → "Photo mode" → $^{\odot}$ (Record) → $^{\odot}$ (Save)

■ Continuous mode

"Camera" → "Photo mode" → "ElifeKit" → "Camera" → "Photo mode" → "CHG camera-mode" → "Continuous mode" → "Auto" or "Manual" → (Cont./Record) → "ENV (FUNC) → Select saving method

■ Movie mode

 \longrightarrow "LifeKit" \longrightarrow "Camera" \longrightarrow "Movie mode" \longrightarrow \bigcirc (Record) \longrightarrow \bigcirc (Stop) \longrightarrow \bigcirc (Save)

1Seg

Register channel list

Figure 1: Segr → "Channel setting" → "Select area" → Select area → Select prefecture → "YES"

■ Switch the channel list

*"1Seg" → "Channel list" → Select a channel list

■ Watch 1Seg

→ "1Seg" → "Activate 1Seg"

Record 1Seg

Press (1) (1 second or longer): records 1Seg Press (2) while recording 1Seg: stop recording

Press while watching 1Seg: capture 1Seg

Viewing photo, Playing moving picture/melody

■ Display a photo

→ "Data box" → "My picture" → Select folder → Select photo

■ Play a moving picture

→ "Data box" → "i-motion/Movie" → Select folder → Select moving picture

■ Play melody

Data box" → "Melody" → Select folder → Select melody

Using the music player

Play music

→ "Data box" → "MUSIC" → Select folder → Select a track

Making/Receiving videophone calls

■ Make a videophone call

Enter a phone number → Ch (V.phone)
→ Press — after talking

■ Receive a videophone call

When the ring tone sounds and the incoming call lamp flashes, press or

(Subst.) → Press — after talking

Send your camera image to the caller(Subst.): Send your substitute image to the caller

During a call

ch: Switch handsfree (ON/OFF)

i-mode mail

Composing/Sending i-mode mail

New mail of the address self-subject subject who message Message

Open the New mail screen

Enter an address

" To <No address>" → Enter an address

■ Enter a subject

"Subject < No subject >" → Enter a subject

■ Enter the main text

"■ <No message>" → Enter the main text

Send mail

ch (Send)

Attaching files

Attach an image, i-motion, melody, PDF, document, ToruCa, or other data

Open the New mail screen → / (Att.) → Select an item → Select a folder → Select data

Receiving i-mode mail

"☐" flashes → Received results screen appears → Select ""

Other mail functions

Reply to mail

Open mail to reply to → Find (FUNC) → "Reply" or "Reply/Forward" → "Reply i-mode" or "Reply Deco-Anime" → "Finder main text → The (Send) → "OK"

Forward mail

Open mail to forward → (FUNC) → "Reply/Forward" → "Forward" → "To" → Enter a mail address → Ch (Send) → "OK"

/// Check new messages

(1 second or longer)

Network Services

/// Voice mail Service

Activate

Figure 3 Settings/NW Service" → "Network service" → "Voice mail" → "Activate" → "YES" → Enter the ring time (seconds)

Deactivate

→ "Settings/NW Service" → "Network service" → "Voice mail" → "Deactivate" → "YES"

■ Play messages

Flay (voice call)" or "Play (videophone)"

→ "YES" → Follow the voice instructions

/// Call waiting

Activate

"Settings/NW Service" → "Network service" → "Call waiting" → "Activate" → "YES"

■ Deactivate

→ "Settings/NW Service" → "Network service" → "Call waiting" → "Deactivate" → "YES"

■ Answer another incoming call

Press to switch to incoming call To switch the calls, press .

/// Call forwarding Service

Activate

"Settings/NW Service" → "Network service" → "Call forwarding" → "Activate" → Set a forwarding number and the ring time, then select "Activate" → "YES"

Deactivate

MENU → "Settings/NW Service" → "Network service" → "Call forwarding" → "Deactivate" → "YES"

Service available for the FOMA terminal

| Directory assistance (pay: service charge + call charge)*1 | (No area code) 104 |
|--|---|
| Telegram (pay: telegram charge) | (No area code) 115 |
| Time (pay) | (No area code) 117 |
| Weather (pay) | Area code for weather forecast you want + 177 |
| Police emergency*2 | (No area code) 110 |
| Fire brigade/Ambulance emergency*2 | (No area code) 119 |
| Maritime distress call | (No area code) 118 |
| Emergency Message Recording System (pay) | (No area code) 171 |
| Collect call (pay: service charge + call charge) | (No area code) 106 |

- *1 : Unlisted phone numbers cannot be given.
- *2 : Depending on the area you are calling from, you may not be connected with the nearest police or fire department. In this case, dial from a public or general subscriber phone.

Main icons



📋 : Battery level

📊 : FOMA signal strength

🔊 : WLAN signal strength

Appears when you are out of FOMA/WLAN service area

🭍 : i-mode in progress

🔄 : Unread mail

🚄 : During a voice call

🛂 : Dial lock

: i-concier information

: Bluetooth

🔊 : microSD card inserted

🏴 🧏 🧏 : Vibrator set

🖫 🖫 🖺 : Ring volume set to "Silent"

💖 : Manner mode set

: Public mode (Driving mode) set

🔔 : Alarm set

📱 : Voice Mail message

🖁 : Record VP message set

9: ECO mode "ON"

USB cable connected in communication mode

For Overseas Use

/// Making a call

Making a call to outside your destination country (including Japan)

Make a call to a country registered in "Int'l dial assistance"

Enter the phone number of the other party
→ MENU (FUNC) → "Int'l call" → Select a
country → ✓ or \ch (V.phone)

■ Make a call by dialing from the country code

On the standby screen, dial + (0 (1 second or longer)) → Country code* → Area code (City code) → The other party's phone number →

To r ch (V.phone)

* The country code for Japan is 81.

Making a local call in the country of stay
Dial the other party's phone number →

or

or

oh (V.phone)

Receiving a call

When you receive a voice/videophone call, press .

After returning to Japan

When you return to Japan and turn on the power, the network will be automatically searched and connected to the FOMA network (DOCOMO).

■ Re-search the connectable operator

→ "Overseas NW search" → "NW search setting" → "Network re-search"
When select "Manual", select an operator.

Inquiries

General Inquiries (docomo Information Center)

■ From DOCOMO mobile phones (In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

* Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones (In English) 00 0120-005-250 (toll free)

* Available from mobile phones and PHSs.

/// Repairs

■ From DOCOMO mobile phones (In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

- * Unavailable from land-line phones, etc.
- From land-line phones (In Japanese only)
 00 0120-800-000 (toll free)
 - * Available from mobile phones and PHSs.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the abovementioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.
 - ► NTT DOCOMO website http://www. nttdocomo.co.jp/english/
 - ▶ i-mode site iMenu⇒お客様サポート (user support) ⇒ドコモショップ(docomo Shop) * In Japanese only

// Loss or theft FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas

<docomo Information Center> (available 24 hours a day)

■ From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay

-81-3-5366-3114* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- * If you use N-02B, you should dial the number +81-3-5366-3114 (to enter "+", press and hold the "0" key for at least one second).

■ From land-line phones <Universal number>

International prefix number for the universal number

-800-0120-0151*

* You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.

<Lost & Stolen>

■ Omakase Lock

 Charges will incur for application for Omakase Lock.

Application is free if made at the same time as application for service suspension or during service suspension.

Set/Release Omakase Lock

00 0120-524-360

24 hours (in Japanese only)

* Omakase Lock can be set/released from the My docomo site on a PC, etc.

/// i

Failures encountered overseas

<Network Operation Center> (available 24 hours a day)

■ From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay

-81-3-6718-1414* (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- * If you use N-02B, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter "+", press and hold the "0" key for at least one second).
- From land-line phones <Universal number>

International prefix number for the universal number

-800-5931-8600*

* You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.

Memo



索引

| あ | 受話音量 42 |
|--------------------|------------------------|
| アイコンの見かた | 仕様94 |
| アフターサービス81 | 商標 99 |
| アラーム | 照明設定 33 |
| 暗証番号35 | 初期設定 20 |
| 安全上のご注意7 | スキャン機能85 |
| イルミネーション・ウィンドウ | スケジュール74 |
| エリアメール51 | 静止画61 |
| 遠隔初期化 | 赤外線通信78 |
| おサイフケータイ | セキュリティスキャン (スキャン機能) 85 |
| お知らせアイコン | 設定リセット39 |
| オプション品 | ソフトウェア更新83 |
| おまかせロック | |
| オリジナルロック | た |
| 3 7 7 7 7 6 9 7 37 | ダイヤルロック 37 |
| か | ダウンロード |
| 海外利用46 | i アプリ69 |
| 各部の名称 | i モーション71 |
| カメラ | ウィジェットアプリ70 |
| 画面の縦横切り替え26 | 音楽67 |
| 画面表示設定 | ムービー71 |
| 画面メモ | タッチスタイル6 |
| 関連機器 | タッチパネルの使いかた27 |
| キー操作ロック | 端末暗証番号35 |
| きせかえツール | 端末初期化 |
| 機能メニュー | 地図58 |
| キャッチホン | 知的財産権99 |
| 緊急速報「エリアメール」51 | 着うたフル [®] 67 |
| 公共モード(電源 OFF) | 着信イルミネーション34 |
| 公共モード (電源OFF) | 着信音30 |
| 国際電話 | 着信履歴発信40 |
| 西院电話 | 使いかたナビ21 |
| 以降がなくとぶったつ | ディスプレイの見かた22 |
| さ | デコメアニメ®49 |
| 再生 | デコメ®絵文字29 |
| i モーション71 | デコメール®49 |
| Music&Video チャネル65 | デスクトップアイコン23 |
| 音楽68 | テレビ電話 |
| 動画61 | 受ける42 |
| ビデオ63 | 海外利用46 |
| ムービー71 | かける40 |
| 再生制限 68 | 電源 |
| 自局番号表示 | 电線 20 伝言メモ |
| 日间留号表示 | 伝言メモ43 転送でんわサービス44 |
| (根域でお) | |
| 自動振り分け設定 (メール) | 電池残量 |
| 日 割 | 電池パック |
| | |

| 取り付け18 | メール48 |
|-----------------------|----------------------|
| 電波 | メールアドレスの自動取得21 |
| 電話 | メニュー一覧87 |
| WORLD CALL41 | メニュー画面設定32 |
| 受ける42 | 文字入力28 |
| 海外利用46 | 文字フォント31 |
| かける40 | |
| 電話帳 | や |
| 削除53 | 輸出管理規制98 |
| 修正53 | |
| 修正 | 5 |
| — | リダイヤル発信40 |
| 発信41 電話番号確認(自分)21 | 留守番電話サービス 44 |
| | 録画63 |
| 動画61 | ロック機能37 |
| 登録外着信拒否38 | |
| 取り扱い上の注意14 | りわ |
| トルカ 72 | ワンセグ62 |
| な | and Mile and |
| - C | 英数字 |
| ネットワーク暗証番号 | Bluetooth 77 |
| ネットワークサービス44 | 接続77 |
| は | 注意事項16 |
| バーコードリーダー74 | データ送受信77 |
| | 登録77 |
| バイブレータ30 | Bookmark 56 |
| 背面ディスプレイ23 | CODE12874 |
| パターンデータ更新85 | ECOモード33 |
| 発信者番号通知 40 | FeliCa72 |
| 番号通知お願いサービス 44 | FOMA カード |
| 比吸収率(SAR)96 | 取り扱い15 |
| 非通知着信設定38 | 取り付け18 |
| ファンクションボタン26 | 取り切り |
| フォト (カメラ)61 | オートGPS59 |
| 不在お知らせ(着信イルミネーション) 34 | |
| プライバシーアングル32 | 現在地確認58 |
| フルブラウザ54 | ICカードロック 37 |
| 返信50 | i C通信78 |
| | i アプリ 69 |
| ボタン確認音31 | j ウィジェット 70 |
| | i コンシェル73 |
| ま | i チャネル 57 |
| マイプロフィール21 | i モーション71 |
| マチキャラ32 | i モード54 |
| マナーモード31 | i モード故障診断サイト82 |
| ミュージックプレーヤー66 | i モードパスワード35 |
| みんなNらんど54 | i モードメール48 |
| ムービー | JANコード74 |
| ムービー (カメラ)61 | microSD カード75 |
| メインメニュー24 | Music&Videoチャネル 64 |
| デザイン変更24 | PINコード (PIN1 / PIN2) |
| テリ1 ノ发史24 | |

| PIN ロック解除コード | 36 |
|--------------|-----|
| QR ⊐ − F | 74 |
| Quick Manual | 102 |
| SAR (比吸収率) | 96 |
| SMS | 51 |
| WLAN | |
| 注意事項 | 16 |
| WORLD CALL | 41 |
| WORLD WING | 46 |
| | |

契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っ ております。

i Menu ⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き iモードから パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は 有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの 方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーも一緒に携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
- ・航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の電源を切ってください。
- こんな場合は公共モードに設定しましょう
- 運転中の場合
- 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信を行う際はブライバシーなどにご配 慮ください。



ドコモの環境への取組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、 紙の使用量を削減いたしました。

よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたナビ(本FOMA端末に搭載)やド コモのホームページでご確認いただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するためにお客さ まが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ドコモショップへお持ちください。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクル に出しましょう。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ত্ত্ব 0120-800-000

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。 ※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

i モードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

故障お問い合わせ先

(局番なしの) 113 (無料)

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-5366-3114*(無料) アクセス番号

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※N-02Bから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114で つながります。

(「+ |は「0 |ボタンを1 秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈コニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号

-800-0120-0151*

- * 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー 用国際電話識別番号については、ドコモの「国際サービス ホームページ」をご覧ください。

海外での故障に関して 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

៊ា 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414*(無料)

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※N-02Bから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります。

(「+ は「0 ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈コニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号

-800-5931-8600*

- * 滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクヤス番号/ユニバーサルナンバー 用国際電話識別番号については、ドコモの「国際サービス ホームページ |をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社 NTTドコモ 製造元 日本電気株式会社



環境保全のため、不要になった 電池はNTTドコモまたは代理店、 リサイクル協力店等にお持ちく



再生紙を使用しています



10.1(3版) MDT-000130-JAA0

N-02B パソコン接続マニュアル

| データ通信 | 1 |
|-------------------|----|
| ご使用になる前に | 4 |
| 手順を確認する | 5 |
| パソコンの設定をする | 9 |
| Bluetooth通信を準備する | 16 |
| ドコモ コネクションマネージャ | 18 |
| 設定した通信を実行する | 23 |
| ダイヤルアップネットワークの設定 | 24 |
| ダイヤルアップの設定を行う | 31 |
| WLAN機能対応パソコンに接続する | 42 |
| ATコマンド一覧 | 43 |

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、N-02Bでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、付属のCD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、データ転送(OBEXTM通信)、パケット通信と64Kデータ通信に分類されます。

データ転送(OBEXTM通信)

画像や電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



パケット通信

送受信されたデータ量に応じて課金され*1、FOMAハイスピードエリアでは受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信を行うことができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。

• ドコモのPDA 「sigmarion Ⅲ」でパケット通信をご利用のときは、通信速度が遅くなる場合があります。 ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。


FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスすることもできます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信対応アクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth通信、Wi-Fi接続を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

※ 1: データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

※2:技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。また、FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarion II」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなる場合があります。




64K データ通信

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などのFOMA 64K データ通信対応アクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth通信を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

※長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。



おしらせ

- 海外やFOMA サービスエリア外では、パケット通信は受信最大384kbps、送信最大64kbpsとなります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。
- Wi-Fi接続を利用してパケット通信を行う場合は、PPP接続で通信を行ってください(IP接続ではパケット通信できません)。
- 海外で64Kデータ通信はご利用になれません。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書)が必要です。ドコモのホームページからFirstPass PCソフトをダウンロードし、インストール、設定を行ってください。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件について

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です(日本国内で通信を行う場合です)。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) を利用できるパソコンであること。
- Bluetooth通信で接続する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+ EDRのDial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) に対応していること。
- Wi-Fi接続する場合は、パソコンが無線LAN標準規格IEEE 802.11bまたはIEEE 802.11gに対応していること。
- FOMAサービスエリア内であること。
- パケット通信の場合は接続先がFOMAのパケット通信に対応していること。
- 64Kデータ通信の場合は接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること。 ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

で使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

| パソコン本体 | PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)を使用する場合: USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0 準拠) Bluetooth通信を使用する場合: Bluetooth 標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR 準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) Wi-Fi接続を使用する場合: 無線LAN標準規格IEEE 802.11bまたはIEEE 802.11g 準拠・ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨 |
|--------------|--|
| OS*1 | Windows 2000 (日本語版) Windows XP (日本語版) Windows Vista (日本語版) |
| 必要メモリ*2 | ・Windows 2000:64Mパイト以上 ・Windows XP:128Mパイト以上 ・Windows Vista:512Mパイト以上 |
| ハードディスク容量**2 | • 5Mバイト以上の空き容量 ※ ドコモ コネクションマネージャは35Mバイト以上の空き容量 |

※1: OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。 ※2: パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以降です (Windows XP、Windows 2000の場合、推 奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降です)。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順 で操作してください。

Windows XPの場合は「スタート」→「マイコンピュータ」を開く

Windows 2000の場合はデスクトップの「マイコンピュータ」を開く

- ② CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
- ③ 「index.html をダブルクリックする
- CD-ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

おしらせ

- FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion Ⅲ」と接続してデータ通信を行うことができます。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2」(別売)または「FOMA USB接続ケーブル」(別売)※
- 付属のCD-ROM「N-02B用CD-ROM」
- ※:USB接続の場合

おしらせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2」または「FOMA USB接続ケーブル」を お買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

■「N-02B用CD-ROM」について

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)、ドコモ コネクションマネージャが入っています。
- FOMA通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEXTM通信)を行うとき に必要なソフトウェア(ドライバ)です。FOMA通信設定ファイルをインストールすることで、 Windows に各ドライバが組み込まれます。

ドコモ コネクションマネージャを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

設定完了までの流れ

■データ転送(OBEXTM通信)の場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA 通信設定ファイルを ダウンロード、インストールする**

「N-02B用CD-ROM」からインストールします。または、ドコモのホームページからダウンロードし、インストールします。



データ転送


※: ドコモケータイ datalink もインストールしてください。

■パケット通信/64Kデータ通信の場合

USB接続の場合 Bluetooth接続の場合 パソコンとFOMA端末をBluetooth通信 FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の でワイヤレス接続する(P.16) ダウンロード、インストール/パソコン との接続 FOMA通信設定ファイルを「N-02B用CD-ROM」か らインストールします。または、ドコモのホーム ページからダウンロードし、インストールします。 パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル O2 (別売) で接続します。→P.7、9 インストール後の確認をする(P.14) モデムを確認する (P.16) <ドコモ コネクションマネージャを使って くドコモ コネクションマネージャを 接続先の設定をする場合> 使わない場合> ドコモ コネクションマネージャの インストール ドコモ コネクションマネージャを使えるようにしま す。「ドコモ コネクションマネージャをインストール する」→P.20 設定する 設定する mopera U* ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設 定をします。→P.24 その他のプロバイダ 接続と切断 接続と切断 接続します。→P.23 · 接続します。→P.39 切断します。→P.23 切断します。→P.41

※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

Wi-Fi接続の場合(パケット通信のみ)




USBモード設定を「通信モード」にする

- パソコンに取り付ける前に設定してください。
- Bluetooth接続やWi-Fi接続を利用する場合は、設定を行う必要はありません。

取り付け方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2(別売)の取り付け方法について説明します。



- 🚹 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- POMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差し込む
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を接続するとFOMA端末に「 🐧 」が表示されます。

おしらせ

● FOMA端末に表示される「 划 」は、FOMA通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。

取り外し方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売) の取り外し方法について説明します。



- 1 パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を引き抜く
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜く
- **★ FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる**

おしらせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の取り付け・取り外しを連続して行うと、FOMA端末がパソコンに 正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。
- 通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 の取り外しは行わないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の外部接続コネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

パソコンの設定をする

ここでは、パソコンとの接続から、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールするまでの手順を説明します。

FOMA端末とパソコンを接続する

- 🚹 Windowsを起動して、「N-O2B用CD-ROM」をパソコンにセットする

この画面は、「N-02B用CD-ROM」をパソコンにセットすると自動的に表示されます。表示されない場合は、そのまま操作3へ進みます。FOMA通信表定ファイルのインストール中にこの画面が表示された場合も「▼」をクリックします。



- FOMA端末の電源を入れて、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)
 をFOMA端末に接続する
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02をパソコンのUSB端子に接続する 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されます。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- FOMA通信設定ファイルをインストールする前に、他のプログラムが実行中でないことを確認し、 実行中のプログラムがある場合には終了してください。※
- FOMA通信設定ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- FOMA通信設定ファイルはドコモのホームページからダウンロードすることもできます。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使用して接続するとき以外は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。
- FOMA通信設定ファイルのインストール手順は、OSによって異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明を参照してください。

Windows Vistaの場合はP.10を参照してください。

Windows XPの場合はP.12へ進みます。

Windows 2000の場合はP.13へ進みます。


※:ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているソフトも終了してください。

例: タスクバーに表示されているアイコンをクリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。

● Windows Vistaの場合

● FOMA端末にFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル O2 (別売)を 接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.9) の操作4でFOMA充電機能付USB接続ケーブル02をパソコンに接続すると、自動的に右の画面が表示されます。



- 2 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」を選択する ユーザアカウント制御画面が表示されます。
- 🚺 「続行」をクリックする
- 🕢 「オンラインで検索しません」を選択する
- **5**「ディスクはありません。 他の方法 を試します」を選択する




(新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する



> Windows Vista (32ビット) の場合 フォルダは、「<CD-ROM ドライブ名>:¥N-02B_USB_Driver_Vista32¥WinVista32」 を指定します。

> Windows Vista (64ビット) の場合 フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>:¥N-02B_USB_Driver_Vista64¥WinVista64」 を指定します。

> CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。



- [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックする
- ほかのドライバもインストールする
 引き続き、操作1~8を参考にして、残りの3つのドライバ(P.14)をすべてインストールします。
 操作8の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインストールは終了です。「インストールしたドライバを確認する」(P.14)に進みます。

● Windows XPの場合

● FOMA端末にFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル O2 (別売)を 接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.9) の操作4でFOMA充電機能付USB接続ケーブル02をパソコンに接続すると、自動的に右の画面が表示されます。



- 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックする



> フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>:¥N-02B_USB_Driver_Vista32¥Win2k_XP」を 指定します。

CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。この画面ではCD-ROM ドライブ名が「E」です。

トールは終了です。



- 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」
 をクリックする
- **6** ほかのドライバもインストールする 引き続き、操作1~5を参考にして、残りの3つのドライバ (P.14) をすべてインストールします。 操作5の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなれば、ドライバのインス

すべてのドライバのインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というメッセージが数秒間表示されます。「インストールしたドライバを確認する」(P.14)に進みます。

● Windows 2000の場合

● FOMA端末にFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル O2 (別売)を 接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.9) の操作4でFOMA充電機能付USB接続ケーブル02をパソコンに接続すると、自動的に右の画面が表示されます。



- 🕖 「次へ」をクリックする
- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🕖 「場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックする
- **検索するフォルダを指定し、「OK」をクリックする**フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>: ¥N-02B_USB_Driver_Vista32¥Win2k_XP」を指定します。
 CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- **6** ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする ここでは「N-02B」と表示されます。
- √ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」
 をクリックする

インストールしたドライバを確認する

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。 ここではWindows Vistaを例にして説明します。

🪹 「⑧」→「コントロールパネル」を選択

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

🕢 コントロールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く

Windows XPの場合

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

Windows 2000の場合

コントロールパネル内の「システム」を開く

🕜 「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする

Windows XP、Windows 2000の場合

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバー サルシリアルバスコントローラ」または「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下 にすべてのドライバ名が表示されていることを 確認します。



| デバイス名 | ドライバ名 |
|--|--|
| ポート (COMとLPT) | FOMA NO2B Command Port FOMA NO2B OBEX Port |
| モデム | FOMA NO2B |
| ユニバーサルシリアルバスコントローラまたは USB(Universal Serial Bus)コントローラ | • FOMA NO2B |

おしらせ

● 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストール (P.15) の手順に従ってFOMA通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

FOMA 通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合(ドライバをバージョンアップする場合など)は、以下の手順で行ってください。ここではWindows Vistaを例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA端末とパソコンを接続している状態では、アンインストールを実行できません。
- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイ クロソフト社にお問い合わせください。
- ◆ FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 を取り外す
- ② Windowsの「プログラムと機能」を起動する 「圖」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」をクリックする

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリックする

Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開く

「FOMA NO2B USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリックし、「続行」をクリックする

Windows XPの場合

「FOMA NO2B USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

Windows 2000の場合

「FOMA NO2B USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

- 4 「OK」をクリックしてアンインストールする アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。
- 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する 以上でアンインストールは終了です。 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

おしらせ

- Windowsの「プログラムと機能」に「FOMA NO2B USB」が表示されていない場合は、次のように操作をしてください。
 - ① 「N-02B用CD-ROM」をパソコンにセットする
 - ②「⑥」→「コンピュータ」を開く

Windows XPの場合は「スタート」→「マイコンピュータ」を開く

Windows 2000の場合はデスクトップの「マイコンピュータ」を開く

- ③ CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
- ④ CD-ROM内の「N-02B_USB_Driver_Vista32」→「WinVista32」フォルダを開く Windows Vista (64ビット) の場合は「N-02B_USB_Driver_Vista64」→「WinVista64」フォ

Windows XP、Windows 2000の場合は「N-02B_USB_Driver_Vista32」→「Win2k_XP」フォルダを開く

- ⑤ 「nO2b_un.exe」 **をダブルクリックする
- ※: お使いのパソコンの設定によっては「nO2b_un」と表示されることがあります。

Bluetooth通信を準備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続し、データ通信を行います。

パソコンをFOMA端末に登録し接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- 「LifeKit」 ► 「Bluetooth」 ► 「ダイヤルアップ登録待受」
 FOMA端末が接続待機状態となり、ディスプレイに「§ (青色)」が点灯します。
 約5分間接続がなかった場合は、自動的に接続待機は解除されます。
- パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録を行う
 FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行ってください。
 パソコンの操作方法については、で使用のパソコンの取扱説明書をで覧ください(で覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。
- **3 FOMA端末に機器登録するかどうかのメッセージが表示されたら「YES」**
- Bluetoothパスキーを入力▶⑥[確定] パソコンが機器登録され、パソコンとFOMA端末がワイヤレスで接続されます。接続が完了すると ディスプレイに「ฎ (青色)」が点滅します。

■登録済のパソコンと接続する場合

FOMA端末から「ダイヤルアップ登録待受」を選択後、パソコンから接続操作を行うと、FOMA端末に接続できます。

「LifeKit」の「Bluetooth」から「接続待機」を選択し、「ダイヤルアップ」を接続待機状態にしているときにパソコンから接続操作を行った場合も接続可能です。

モデムを確認する

通信の設定を行う前に、ご使用になるモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

コントロールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く

Windows XPの場合

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

Windows 2000の場合

コントロールパネル内の「システム」を開く

「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする

Windows XP、Windows 2000の場合

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

各デバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名またはCOMポート番号が表示されています。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- ____ 「LifeKit」 ▶ 「Bluetooth」 ▶ 「登録機器リスト」
- 接続中のBluetooth機器を選択▶「ダイヤルアップ」▶「YES」

ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



※: 初期設定では表示されません。詳しくは「ドコモ コネクションマネージャのヘルプ」をご覧ください。

本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。

おしらせ

● FOMA端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

従量データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について

「パケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSB接続ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「Biz・ホーダイ」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

定額データプランのご利用について

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランやインターネットサービスプロバイダのご契約が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

- ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、以下を確認してください。
 - ①FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) を用意する
 - ②サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
 - ③ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する

「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P.19

● Internet Explorerの設定について

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定をしてください。

- Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」を開く



☆ 「OK」をクリックする

● ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

- ドコモ コネクションマネージャには、以下のソフトと同様の機能が搭載されているため、以下の ソフトを同時にご利用いただく必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やア ンインストールを実施してください。
 - mopera Uかんたんスタート
 - U かんたん接続設定ソフト
 - FOMA PC設定ソフト
 - FOMAバイトカウンタ
- ドコモ コネクションマネージャでMzone (公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトをアンインストールしてください。以下のソフトを同時にインストールした場合、ドコモ コネクションマネージャでのMzone接続はご利用いただけません。
 - U公衆無線LANユーティリティソフト
 - ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
 - ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

おしらせ

● Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。インストール時に確認の画面が表示されたときは「Install」をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールしてください。MSXML6・Wireless LAN APIのインストールデア後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールがはじまります。

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

- ●「ドコモ コネクションマネージャ」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストールを開始する前に、現在使用中または常駐している他のプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、終了してからインストールを行ってください。
- CD-ROMをパソコンにセットする 右の画面が自動的に表示されます。



- 「インターネット接続」をクリックする
- 「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の項目の「③ドコモコネクションマネージャのインストール」の「インストール」をクリックし、「続行」をクリックする

FOMA通信設定ファイルのインストール完了時にドコモ コネクションマネージャをインストールする場合は「インストールする」をクリックします。→P.9 Windows XP、Windows 2000の場合は、「続行」の操作はありません。


⚠ 「次へ」をクリックする



5 注意事項を確認し、「次へ」をクリックする




6 使用許諾契約書の内容を確認の 上、契約内容に同意する場合は「使 用許諾契約の条項に同意します」 を選択し、「次へ」をクリックする



7 インストール先を確認し、「次へ」 をクリックする

変更がある場合は「変更」をクリックし、任意 のインストール先を指定して「次へ」をクリッ クしてください。



「インストール」をクリックする



(り) 「完了」をクリックする



ドコモ コネクションマネージャを起動する

✓ ドコモ コネクションマネージャを開く

Windows Vista、Windows XPの場合

 $[\odot]$ または「スタート」→「すべてのプログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の順に開く

Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「NTT DOCOMO」→「ドコモ コネクションマネージャ」→「ドコモ コネクションマネージャ」の順に開く

🕜 設定ウィザードに従い設定を行う

はじめて起動したときには、自動的に設定ウィ

ザードが表示されます。 以降はソフトの案内に従って操作・設定をする ことで、インターネットに接続する準備が整い ます。

 彰し くは「ドコモ コネクションマネージャ 操 作マニュアル」をご覧ください。



設定した通信を実行する

- **1 ドコモ コネクションマネージャを開く** 「ドコモ コネクションマネージャを起動する」→P.22
- 2 目的の通信の種類のタブをクリックし、「接続する」をクリックする 詳しくは「ドコモ コネクションマネージャ 操作マニュアル」をご覧ください。 接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.24)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.31) を確認してください。
- パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコンが表示されます。



- ▽ (通信中、データ送信中)
- △ (通信中、データ受信中)
- (通信中、データ送受信なし)
- 🖟 (発信中、または切断中)
- ◎ (着信中、または切断中)
- 64Kデータ通信中には、FOMA端末に「嘎」が表示されます。



おしらせ

● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でデータ通信をする場合、異なるFOMA端末を接続するときは、再度、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要となります。

切断のしかた

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。 通信をご利用にならない場合は、必ず以下の操作で通信を切断してください。

1 ドコモ コネクションマネージャから「切断する」をクリックする



OK」をクリックする

おしらせ

- OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると、自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。
- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

ダイヤルアップネットワークの設定

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。

● 64Kデータ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」は不要です。「ダイヤルアップの設定を行う」(P.31)に進んでください。

ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

COMポートを確認する

接続先(APN)の設定を行う場合、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA NO2B」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。ここではCOMポート番号の確認方法について説明します。ここで確認したCOMポートは接続先(APN)の設定(P.27)で使用します。

● 準備

ここではFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用した場合を例にして説明します。 Bluetooth通信で接続する場合はP.16を参照してください。

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02をパソコンに接続する
- Windows VistaでCOMポートを確認する場合
- ② コントロールパネル内の「ハードウェアとサウンド」→「電話とモデムの オプション」を開く
- ・「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする

↓ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO2B」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認してください。

確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.27)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



● Windows XPでCOMポートを確認する場合

「スタート」→「コントロールパネル」を開く



2 コントロールパネル内の「プリンタとその他のハードウェア」から、 「電話とモデムのオプション」を開く



() 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする

↓ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO2B」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth 機器メーカが提供している Bluetoothモデムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認してください。

確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.27)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



● Windows 2000でCOMポートを確認する場合

- 【 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く



- 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
 クリックする
- ④「モデム」タブをクリックして 「FOMA NO2B」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、 Bluetooth機器メーカが提供しているBluetooth モデムの「接続先」欄のCOMポート番号を確認 してください。

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の 設定(P.27)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)を設定する

お買い上げ時

cid1:mopera.ne.jp cid2:mopera.net (PPP) cid3:mopera.net (IP) cid4:mpr.ex-pkt.net (PPP) cid5~10:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

● Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPNを設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、1から10の登録番号 (cid) を付与して登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号の一部として使用します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid2、3にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が、cid4にはmopera Uの接続先(APN)「mpr.expkt.net」が登録されていますので、cid5~10に接続先 (APN)を設定してください。※1
- ◆ APNは「cid (1~10までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「*99***< cid番号>#」とするとcid番号の接続先に接続します。
- mopera に接続する場合は接続先番号を「*99***1#」に、mopera Uに接続する場合は、「*99***3#」にすると、簡単にmopera またはmopera Uを利用することができます。※2
- APN設定は、携帯電話に相手先情報(電話番号など)を登録するのと同じように接続先をFOMA 端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。

| | | APN設定 | 携帯電話の電話帳 |
|---------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| 登録するデータ | | APN | 電話番号 |
| | | cid | 電話帳のメモリ番号 |
| | | _ | 相手の名前 |
| 登録のしかた | パソコンを使って登録する | ○ (ドコモ コネクションマネージャ などを使用) | ○(専用ソフトが必要) |
| | 携帯電話を使って登録する | ×(確認もできません) | 0 |
| 使いかた | | cidを指定して接続 | 電話帳から検索してかける |
| | | _ | FOMA端末のダイヤルボタンから 直接電話番号を入力してかける |

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ※1:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄に APN を入力して接続するのではなく、FOMA 端末側に接続先(インターネットサービスプロバイダ)についてあらかじめAPN設定を行います。
- ※2: 他のインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cidの5~10番に登録してください。

<例: Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用する場合>

- ← FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2(別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02をパソコンに接続する

Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

- 「名前」欄に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。



「接続方法」から「FOMA NO2B」を 選択し、「OK」をクリックする

接続画面が表示されるので、「キャンセル」をクリックする

「FOMA NO2B」のCOMポートを選択できる 場合

COMポートのプロパティが表示されるので「OK」をクリックする

ここでは例として「COM3」を選択します。 実際に「接続方法」で選択する「FOMA NO2B」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.24)を参照して確認して ください。



「FOMA NO2B」のCOM ポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、以下の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」→「プロパティ」を選択(2)「sampleのプロパティ」画面の「接続の
- 設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA NO2B」を選択
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」の チェックを外す
- (4) [OK] をクリックする



7接続先(APN)を入力し、●を押す AT+CGDCONT=<cid> "PDP type" "APN

AT+CGDCONT=<cid>, "PDP_type", "APN" の形式で入力する

<cid>: 5~10までのうち任意の番号を入力

する

すでにcidが設定してある場合は設定が上書き されますので注意してください。

"PDP_type": "PPP" または "IP" と入力し

"APN":接続先 (APN) を""で囲んで入力 します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定

は完了です。

例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定

する場合

AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc"

┛と入力します。



⑥ 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「"sample"と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

おしらせ

- P.29の操作7以降、「ハイパーターミナル」で入力したATコマンドが表示されないことがあります。このようなときは、ATE1
 」と入力すれば、以降に入力するATコマンドが表示されるようになります。
- ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合
 - ・ リセットを行った場合、cid=1 の接続先 (APN) 設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=2、3の接続先 (APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=5~10の設定は未登録となります。

<入力方法>

- ATコマンドで接続先 (APN) 設定を確認する場合
 - 現在の設定内容を表示させます。

<入力方法>

AT + CGDCONT?

発信者番号の通知/非通知を設定する

- ●パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知する、しないの設定)を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。
- 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンドで設定できます。
- 発信者番号の通知/非通知、または「設定なし」(初期値)に戻すには*DGPIRコマンド(P.44)で設定します。

「ハイパーターミナル」を起動する

ハイパーターミナルの起動方法については、「接続先(APN)を設定する」(P.27)を参照してください。

2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知 (184) を設定する

「AT * DGPIR=<n>」の形式で入力します。

発信/着信応答のときに自動的に184(非通知) を付ける場合


AT * DGPIR=1 4 と入力する

発信/着信応答のときに自動的に 186(通知) を付ける場合

AT * DGPIR=2 4 と入力する

「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューの「ハイパーターミナルの終了」をクリックする





おしらせ

● ドコモのインターネット接続サービス mopera Uまたは mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」 に設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークでの186 (通知) / 184 (非通知) 設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 / 184を付けることができます。 *DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 / 184の設定を行った場合、以下のようになります。

| ダイヤルアップネットワー クの設定(cid = 1 の場合) | * DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定 | 発信者番号の 通知/非通知 | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | 設定なし | 通知 | |
| *99***1# | 非通知 | 非通知 | |
| | 通知 | 通知 | |
| | 設定なし | 非通知(ダイヤルアップネットワークの通知 18 | |
| 184 * 99 * * * 1# | 非通知 | が優先される) | |
| | 通知 | | |
| | 設定なし | 通知(ダイヤルアップネットワークの通知186が | |
| 186 * 99 * * * 1# | 非通知 | 優先される) | |
| | 通知 | | |

ダイヤルアップの設定を行う

- ここではパケット通信でmopera Uに接続する場合を例に説明しています。
- ●パケット通信で接続する場合、mopera Uでは「*99***3#」、moperaでは「*99***1#」を接続先の電話番号に入力してください。64Kデータ通信で接続する場合、mopera Uでは「*8701」、moperaでは「*9601」を接続先の電話番号に入力してください。

Windows Vistaでダイヤルアップの設定を行う

- ____「◎」→「接続先」を開く
- 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択し、「次へ」をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は、「FOMA NO2Bモデム」を クリックする

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをクリックしてください。

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在する ときのみ表示されます。



5 「ダイヤルアップの電話番号」欄を 選択し、接続先の番号を入力する

mopera Uまたはmopera の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



- 6 「接続」をクリックし、「スキップ」をクリックする ここではすぐに接続せずに設定の確認のみ行います。
- 「接続をセットアップします」をクリックし、「閉じる」をクリックする
- 【3 「◎」→「接続先」を開く

作成したダイヤルアップのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックする



1 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている 場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続しているときは、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA NO2B」のみにチェックが付いていることを確認します。


Bluetooth通信でワイヤレス接続しているときは、「接続の方法」欄で「モデムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」のみにチェックが付いていることを確認します。

チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」のみにチェックを付けます。ご利用になるプロバイダの指示がある場合は、「QoSパケットスケジューラ」および、その他の項目にチェックを付けます。





12 「オプション」タブをクリックし、「PPP設定」をクリックする

13 すべてのチェックを外し、「OK」を ppp 歳定 クリックする



「OK」をクリックする

Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

- 【フタート】→「すべてのプログラム】→「アクセサリ」→「通信」→「新しい接続ウィザード」の順に開く
- 2 「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🖊 「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された 場合は、「モデムーFOMA NO2B (COMx)」のみを選択し、「次へ」を クリックする

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、で 使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetooth モデムのみを選択してください。

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。 (COMx)は、「COMポートを確認する」(P.24)

(CUMX) は、「CUMホートを催認する」(で表示されるCOM ポートの番号です。



「ISP名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



・ 同話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



●「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー 名・パスワードについては空欄のままでも接続 できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から掲定されたユーザー名とパスワードを入力してください。



「完了」をクリックする 新しく作成した接続ウィザードが表示されま す。



↑ 作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



【】「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている 場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続しているときは、「接続方法」欄で「モデムーFOMA NO2B」のみにチェックが付いていることを確認します。

Bluetooth通信でワイヤレス接続しているときは、「接続方法」欄で「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」のみにチェックが付いていることを確認します。

チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。



画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。

「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。



- 16 「設定」をクリックする
- 16 すべてのチェックを外し、「OK」を クリックする



伊操作14の画面に戻るので「OK」をクリックする

Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダ ブルクリックする



「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
クリックする


「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、 操作5に進んでください。

- 「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリックする
- **「**ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をクリックする
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ▼「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット
 ワーク (LAN) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- ②「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」欄が、「FOMA NO2B」になっていることを確認 し、「次へ」をクリックする

「FOMA NO2B」になっていない場合は、 「FOMA NO2B」を選択します。

Bluetooth通信でワイヤレス接続する場合は、Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムを選択してください。

この画面は、複数のモデムが存在するときのみ 表示されます。




・ 「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「詳細設定」をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを 外してください。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに 接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手 続き」については、インターネットサービスプ ロバイダまたはネットワーク管理者から指定さ れたとおり設定します。



「アドレス」タブのIPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスを画面例のように設定し、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS (ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



4 操作10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする

⚠ 「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、右の画面のように「ユーザー名」、「バスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



15 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



- **16** 「いいえ」を選択し、「次へ」をク リックする
- 1 「完了」をクリックする
- 作成したダイヤルアップのアイコンを選択し、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



19「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている 場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続しているときは、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA NO2B」のみにチェックが付いていることを確認します。

Bluetooth通信でワイヤレス接続しているときは、「接続の方法」欄で「モデムーBluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」のみにチェックが付いていることを確認します。

チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



(イン・ローク) タブをクリックして各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」のみをチェックします。



- 21 「設定」をクリックする
- ずべてのチェックを外し、「OK」を PPP の設定 クリックする



介 操作20の画面に戻るので「OK」をクリックする

ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明しています。

<例: Windows VistaでFOMA 充電機能付USBケーブル 02を利用する場合>

◆ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売) でFOMA端末とパソコンを接続する

「取り付け方法」→P.7

2 「◎」→「接続先」を開く

3 接続先を選択して 「接続」 をクリックする



内容を確認し、「ダイヤル」をク リックする

右の画面はmopera Uに接続する場合の例です。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。



<接続中の状態を示す画面が表示されます>

この間にユーザー名、パスワードの確認など のログオン処理が行われます。



<接続の完了>

接続が完了すると、接続完了画面が表示されますので、「閉じる」をクリックしてください(OSによってはデスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、接続したことを通知するメッセージが数秒間表示されます)。

ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。

接続できない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.24)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.31) を再度確認してください。

通信状態については、P.23を参照してください。

切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作で確実に切断してください。ここではWindows Vistaを例に説明します。

> Windows XP、Windows 2000の場合 タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする インターネット接続の状態画面が表示されます。

🕖 「切断」をクリックする

おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

こんなときは

● ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

| 現 象 | チェックする箇所 |
|--------------------------|---|
| 「N-02B」がパソコン上で 認識できない | ・ お使いのパソコンが動作環境(P.4)を満たしているかを確認してください。 ・ FOMA 端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 くFOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売)を使用する場合> ・ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。 ・ USBモード設定(P.7)が「通信モード」になっているか確認してください。 くBluetooth通信を使用する場合> ・ Bluetooth機器がダイヤルアップ通信サービスで接続されているかを確認してください。 |
| 相手先に接続できない | ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 接続先のAPNが正しいかどうかを確認してください。 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。 |

WLAN機能対応パソコンに接続する

FOMA端末をアクセスポイントとすることで、WLAN機能対応パソコンとWi-Fi接続しパケット通信を行うことができます。

● あらかじめ FOMA 端末をアクセスポイントモードにしておく必要があります。アクセスポイントモードにする方法やアクセスポイントモード設定については、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

<例:Windows Vistaの場合>

- ____「◎」→「接続先」を選択
- 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- √「ネットワーク名」、「セキュリティの種類」に、N-02Bに設定されているESSID、セキュリティ方式をそれぞれ設定し、「次へ」をクリックする

「セキュリティの種類」の「WPA2-パーソナル」は「WPA2-PSK」と同じ意味です。

N-02Bに暗号化機能が設定されている場合

「暗号化の種類」、「セキュリティキーまたは パスフレーズ」をN-02Bと同じ設定にしま す。



「閉じる」をクリックする

ATコマンド一覧

FOMA端末から使用できるATコマンド

- ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。
 - [&F]:AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。
 - [&W]:AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZコマンドで設定値を呼び戻すことができます。
- 外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード/デュアルモードのときはAナンバーで、BモードのときはBナンバーで発信します。

モデムポートコマンド一覧

FOMA NO2B(モデム)で使用できるコマンドです。

● Bluetooth接続で実行する場合、「:」の後ろに半角スペースが付いてリザルトが表示されます。

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|----------------------------|--|---|--|
| A/ | 直前に実行したコマンドを 再実行します。またキャ リッジリターンは不要で す。 | _ | A/ OK |
| AT | _ | 本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。 | AT OK |
| AT%V | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | _ | AT%V Ver1.00 OK |
| AT&C <i>n</i> [&F] [&W] | DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。 | n=0: CDは常にONn=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変化する(初期値) | AT&C1 OK |
| AT&D <i>n</i> [&F] [&W] | DTEから受け取る回路ER 信号がON / OFF遷移した ときの動作を選択します。 | n=0: ER の状態を無視する(常に ON とみなす) n=1: ER が ON から OFF に変わると、オンラインコマンド状態になる n=2: ER が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる(初期値) | AT&D1 OK |
| AT&E <i>n</i> [&F] [&W] | 接続時の速度表示の仕様を選択します。 | n=0:無線区間通信速度を表示する n=1:DTE シリアル通信速度を表示する (初期値) | AT&EO OK |
| AT&Fn | すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。 | n=Oのみ指定可能(省略可) | (オフラインモード時) AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERROR (オンラインコマンドモード時) AT&F NO CARRIER (オフラインモードへ移行) |
| AT&S <i>n</i> [&F] [&W] | DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定します。 | n=0: DRは常にON (初期値) n=1: DRは回線接続時 (通信呼確立時) に ON | AT&SO OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|--------------------|---|--|---|
| AT&Wn | 現在の設定値を記憶します。 | n=0 のみ指定可能(省略可) | AT&WO OK AT&W OK AT&W ERROR AT&W? ERROR AT&W=? ERROR |
| AT * DANTE | FOMA端末の電波の受信レベルを表示します。 | 0: FOMA端末の電波の受信レベルが圏外と表示される状態 1: FOMA端末の電波の受信レベルが0本または1本の状態 2: FOMA端末の電波の受信レベルが2本の状態 3: FOMA端末の電波の受信レベルが3本の状態 | AT * DANTE * DANTE:3 OK AT * DANTE = ? * DANTE:(0-3) OK |
| AT * DGANSM=n | パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドによる設定は、設定コマンドによる設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着信呼に対し有効となります。 | n=0: 着信拒否設定 (AT * DGARL) および着 信許可設定 (AT * DGAPL) を無効にす る (初期値) n=1: 着信拒否設定を有効にする n=2: 着信許可設定を有効にする AT * DGANSM? : 現在の設定値を表示する | AT * DGANSM=0 OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK |
| AT * DGAPL=n[.cid] | パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定 します。APNの設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid> | n=0: <cid>で定義された APN を着信許 可リストに追加する n=1: <cid>で定義された APN を着信許 可リストから削除する <cid> が省略された場合には、すべてのcid に適用する AT*DGAPL? : 着信許可リストを表示する</cid></cid></cid> | AT * DGAPL =0,1 OK AT * DGAPL? * DGAPL:1 OK AT * DGAPL =1 OK AT * DGAPL? OK |
| AT * DGARL=n[.cid] | パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定 します。APN設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid> | n=0: <cid>で定義された APN を着信拒</cid> | AT*DGARL=0.1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL OK |
| AT * DGPIR=n | 本コマンドの設定は、パケット通信の発信時、着信時の通知・非通知設定が有効となります。 ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます(P.29)。 | n=1: APNIC "184" を付加して使用する (常に連通知) n=2: APNIC "186" を付加して使用する (常に通知) | AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK |
| AT * DRPW | FOMA端末の受信電力指標値を表示します。 | - | AT*DRPW *DRPW:0 OK AT*DRPW=? *DRPW:(0-75) OK |
| AT+CAOC | 現在の課金値の問い合わせ を行います。 | - | AT+CAOC +CAOC:"000014" OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------------------|---|--|--|
| AT+CBC | FOMA端末の電池残量を表示します。 | リザルト:+CBC: bcs: 0:電池パックから電源が供給されている 1:電池パックから電源が供給されている 1:電池パックがら電源が供給されていない 2:FOMA端末に電池パックが接続されていない 3:電源供給エラーによりFOMA端末からの発信不可 bcl: 0:電池残量なし、または電池パック未接続 1~100:電池残量あり | AT+CBC +CBC:0,70 OK AT+CBC? ERROR AT+CBC=? +CBC:(0-3),(0-100) OK |
| AT+CBST [&F] [&W] | 利用するベアラサービスを切り替えます。 | 書式: AT+CBST= <n>,1,0 n=116: 64,000 bps(bit transparent) (初期値) n=134: 64,000 bps (multimedia)</n> | AT+CBST=134,1,0 OK AT+CBST? +CBST:134,1,0 OK AT+CBST=? +CBST:(116,134), (1),(0) OK |
| AT+CDIP= <i>n</i> [&F] [&W] | 着信時に、着サブアドレス を通知するかどうかを設定 します。マルチナンバー契 約状態を問い合わせます。 | 値) | AT+CDIP=0 OK AT+CDIP? +CDIP:0,1 OK |
| AT+CEER | 直前の呼の切断理由を表示します。 | リザルト: +CEER: <report> report: 切断理由一覧 (P.56)</report> | AT+CEER +CEER:36 OK |
| AT+CGDCONT | パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。 | P.53 | P.53 |
| AT+CGEQMIN | PPP パケット通信確立時 にネットワーク側から通知 されるQoS(サービス品質) を許容するかどうかの判定 基準値を登録します。 | P.53 | P.53 |
| AT+CGEQREQ | PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。 | P.54 | P.54 |
| AT+CGMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | - | AT+CGMR 12345XXXXXXXXXXX OK |
| AT+CGREG=n | ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内/圏外を表示します。 | n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通 知する AT+CGREG? : 現在の設定値を表示する +CGREG: < n 、 < stat> n : 設定値 stat: 0:パケット圏外 1:パケット圏内 4:不明 | AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG: (0,1) OK (圏外) |
| [&F] [&W] | | 5:パケット圏内 | +CGREG:1 |
| AT+CGSN | FOMA端末の製造番号を表示します。 | | AT+CGSN 12345XXXXXXXXXXX OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------|---------------------------------------|--|--|
| AT+CLIP=n | 64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。 | n=0: リザルトを出さない(初期値) n=1: リザルトを出す AT+CLIP? : 現在の設定値を表示する +CLIP:n.m m=0: 発信時に相手に番号を通知しない NW設定 m=1: 発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m=2: 不明 | AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK (+CLIP=1 設定時に着 信) RING +CLIP: *23*,136 |
| AT+CLIR=n | 64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 | n=1: 通話相手に番号発信しない | AT+CLIR=O OK AT+CLIR? +CLIR:0,1 OK AT+CLIR=? +CLIR:(0-2) OK |
| AT+CMEE=n | FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。 | n=0:ERRORリザルトを用いる(初期値) n=1:+CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>しば数値を用いる n=2:+CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>しばったの。 AT+CMEE?:現在の設定値を表示する右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは以下のとおりです。 1:no connection to phone 10:SIM not inserted 15:SIM wrong 16:incorrect password 100:unknown</err></err></err></err> | AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted |
| AT+CNUM | FOMA端末の自局番号を表示します。 | リザルト: +CNUM:, <number>,<type> number: 電話番号 type: 129または145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></number> | AT+CNUM +CNUM:,"+8190XX XXXXXX",145 OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------|-------------------------------|--|---|
| AT+COPS | 接続する通信事業者を選択します。 | 書式:AT+COPS= <mode>、2、<oper> mode=0:オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) mode=1:マニュアル(<oper>に指定された通信事業者に接続する) mode=2:通信事業者との接続を解除(切断する) mode=3:マッピングを行わない mode=4:マニュアルオート(<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) <oper>は国番号(MCC)とネットワーク番号(MNC)からなる16進数の値で示す。書式は以下のとおりです。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8.</oper></oper></oper></oper></mode> | AT+COPS=0 OK AT+COPS: +COPS:0 OK AT+COPS=? +COPS:(2"44F00 1").(3"44F002")(0,1.3).(2) OK |
| AT+CPAS | FOMA端末への制御信号が 使用できるかどうかを表示 | Digit 2 of MNC…octet 3 bits 5 to 8. リザルト: +CPAS: <pas></pas> | AT+CPAS +CPAS:0 |
| | 関用できるかどうかを表示します。 | pas: | OK AT+CPAS? ERROR AT+CPAS=? +CPAS:(0-4) |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------------|---|---|--|
| AT-LCD | FOMA端末にPINコードを入力します。 | 本コマンドは AT+CPIN? を入力して 応答されるリザルトコードの状態に よってFOMA 端末のPIN 1 コード、PIN2 コードおよびPINロック解除 コードを入力するためのコマンドです。 画面にてPINコード入力やPINロック解除コードを要求されている場合でも、AT+CPIN?入力時のリザルトコードの状態によって本コマンドを使用しないできない場合があります。PINコード変更を目的として本コマンドを使用しないできない。 AT+CPIN?のリザルト +CPIN:READY:PIN1コード、PIN2コード、PIN1ロック解除コードが入力できない状態 +CPIN:SIM PIN2: PIN1カカラ・大野M・CPIN:SIM PIN2: PIN2カ持ち状態 +CPIN:SIM PUK:PIN1ロック状態 (PIN1ロック解除コードンク状態 (PIN1ロック解除コードンク状態 (PIN1ロック解除コードンク状態 (PIN1ロック解除コードンカーの) たるは、PIN1ロック解除コードンカーのと解除コードンカーの) もこは、PIN1ロック解除コード、PIN2ロック 大態 (PIN1コード、PIN2ロック 大態 (PIN1コード、PIN2ロック 大きない サード・アード・アード・アード・アード・アード・アード・アード・アード・アード・ア | (+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) PIN 1ロック状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PUKが応答される状態 |
| AT+CR=n | 回線接続時にCONNECTの リザルトコードを表示する 前に、ベアラサービス種別 を表示します。 | n=0:表示しない(初期値) n=1:表示する <serv>:パケット通信を意味する</serv> | AT+CR = 1 OK ATD * 99 * * * 1# +CR : GPRS CONNECT |
| AT+CRC=n [&F] [&W] | 着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。 | n=0: +CRINGを使用しない (初期値) n=1: +CRING 大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、大びは、 | AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC:0 OK (PPPoverUD着信時) +CRING:SYNC (AV64K着信時) +CRING:AV64K (PPPパケット着信時) +CRING:GPRS *PPP"" *(APN)* |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|------------------------------|--|--|--|
| AT+CREG=n | 圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ・ OSによっては設定できない場合があります。 | n=0:通知なし (初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CREG? :現在の設定値を表示する +CREG: <n> (お) < <n> (お) < <p>(お) < <p>(お) < </p></p></n></n> | AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG: 1,0 OK (圏外) (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG: 1 |
| AT+CUSD [&F] [&W] | 付加サービス等に関し、ネットワークの設定を変更、設定内容の問い合わせを行います。 | 書式:AT+CUSD= <n>,"<str>"[.0] n=0:中間リザルト</str></n> | AT+CUSD=0, "xxxxxxxx" OK AT+CUSD=1,"*148 *1 * 0000#",0 +CUSD:0,"148*7#",0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD =? +CUSD:(0,1) OK |
| AT+FCLASS=n [&F] [&W] | FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。 | n=0: データのみサポート (初期値) | AT+FCLASS=0 OK |
| AT+GCAP | FOMA端末のATコマンド のサポート範囲を表示しま す。 | リザルト:+GCAP: <area/> 、 <area/> 、area : +CGSM : GSMコマンドの一部またはす べてがサポートされている +FCLASS:+FCLASSコマンドがサポー トされている +W :+Wコマンドがサポートされて いる | AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+F CLASS.+W |
| AT+GMI | メーカ名を表示します。 | _ | AT+GMI NEC OK |
| AT+GMM | FOMA端末の製品名 (FOMA NO2B) を表示し ます。 | _ | AT+GMM FOMA NO2B OK |
| AT+GMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | _ | AT+GMR Ver1.00 OK |
| AT+IFC= <i>n,m</i> [&F] [&W] | フロー制御方式を選択します。 | n: DCE by DTE m: DTE by DCE O: フロー制御なし 1: XON / XOFFフロー制御 2: RS / CS (RTS/CTS) フロー制御 初期値は n.m=2,2 AT+IFC?: 現在の設定値を表示する | AT+IFC=2.2 OK AT+IFC? +IFC: 2.2 OK AT+IFC=? +IFC: (0.1.2) .(0.1.2) OK |
| AT+WS46 | FOMA端末の無線通信モードを表示します。 | 12:GSM/GPRS固定モード 22:3G固定モード 25:Autoモード | AT+WS46? 25 OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|----------------------------|---|--|---|
| AT¥S | 現在設定されている各コマンド、S レジスタの内容を表示します。 | | AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 \$003=013 \$004=010 \$005=008 \$006=005 \$007=060 \$008=003 \$010=001 \$030=000 \$103=001 \$104=001 OK |
| AT¥V <i>n</i> [&F] [&W] | 接続時の応答コード仕様を選択します。 | n=0: 拡張リザルトコードを使用しない (初期値)n=1: 拡張リザルトコードを使用する | AT¥VO OK |
| АТА | FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。 | - | RING ATA CONNECT |
| ATD | FOMA 端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。 | ATD * 99 * * * < cid># : パケット通信 <cid> 1 ~ 10 : + CGDCONT 設定した APN を表す</cid> | <パケット通信> ATD * 99 * * * 1 # CONNECT |
| | | AT+CBST=116,1,0設定時 ATD<電話番号> : 64K通信 | <64K通信> AT+CBST=116,1,0 OK ATD090XXXXXXX CONNECT |
| | | AT+CBST=134,1.0設定時 ATD<電話番号> : AV64K通信 | <av64k通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXX CONNECT</av64k通信> |
| ATE <i>n</i> [&F] [&W] | コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック の有無を指定します。 | n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期値) | ATE1 OK |
| ATH <i>n</i> | FOMA 端末に対してオンフック動作を行います。 | n=0:回線を切断する(省略可) | (パケット通信中) +++ OK ATH NO CARRIER |
| ATIn | 認識コードを表示します。 | n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する (+GMMと同じ) n=2: FOMA端末のバージョンを表示する (+GMRと同じ) n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する | ATIO NTT DoCoMo OK ATII FOMA NO2B OK |
| ATO <i>n</i> | 通信中にオンラインコマン ドモードから、オンライン データモードに戻ります。 | n=0: オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに戻す(省略可) | ATO CONNECT |
| ATQ <i>n</i> [&F] [&W] | DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。 | n=0:リザルトコードを表示する(初期値) n=1:リザルトコードを表示しない | ATQO OK ATQ1 (このとき、OKは応答 されません) |
| ATS0= <i>n</i> [&F] [&W] | FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定 します。 | n=0:自動着信しない(初期値) n=1-255:指定したリング回数で自動着 信する ATSO?:現在の設定値を表示する | ATS0=0 OK ATS0? 000 OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------------|----------------------------------|--|--|
| ATS2=n [&F] | エスケープキャラクタの設定を行います。 | n=43 : 初期値 n=127: エスケープ処理は無効 ATS2? : 現在の設定値を表示する | ATS2=43 OK ATS2? 043 OK |
| ATS3= <i>n</i> [&F] | キャリッジリターン (CR) キャラクタの設定を行います。 | | ATS3=13 OK ATS3? 013 OK |
| ATS4= <i>n</i> | ラインフィード (LF) キャ ラクタの設定を行います。 | n=10: 初期値 (n=10のみ指定可) ATS4?: 現在の設定値を表示する | ATS4=10 OK ATS4? 010 OK |
| ATS5= <i>n</i> | バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。 | n=8 : 初期値 (n=8のみ指定可) ATS5? : 現在の設定値を表示する | ATS5=8 OK ATS5? 008 OK |
| ATS6= <i>n</i> | ダイヤルするまでのボーズ 時間(秒)を設定します。 | 本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。 | ATS6=5 OK ATS6? 005 OK ATS6 = ? ERROR |
| ATS8=n | カンマダイヤルによるポー ズ時間 (秒) を設定します。 | 本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。 | ATS8=3 OK ATS8? 003 OK ATS8=? ERROR |
| ATS10=n | 自動切断遅延時間設定(1/10秒) | 本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。 | ATS10=1 OK ATS10? OO1 OK ATS10=? ERROR |
| ATS30=n | ユーザデータの送受信がない場合、この時間で切断します。 | n=0: 不活動タイマオフ(初期値) n=0~255 nは分単位で設定します。 | ATS30=0 OK ATS30? 000 OK ATS30=? |
| [&F] | 羊井ブスドレフキルこ りり | | ERROR |
| ATS103=n | 着サブアドレスキャラクタ を設定します。 | n=0:* n=1:/(初期値) n=2:¥(¥マークあるいはバックスラッシュ) | ATS103=0 OK ATS103? 000 OK ATS103=? |
| [&F] | | | ERROR |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------------------|--|---|--|
| ATS104=n | 発サブアドレスキャラクタ を設定します。 | n=0:# n=1:%(初期値) n=2:& | ATS104=0 0K ATS104? 000 0K ATS104=? |
| [&F] | | | ERROR |
| ATV <i>n</i> [&F] [&W] | | n=0: リザルトコードを数値で返送する n=1: リザルトコードを文字で返送する (初期値) | ATV1 OK |
| ATX <i>π</i> [&F] [&W] | 速度表示の有無を設定します。 また、ビジートーン、ダイ | n=0:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし n=1:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=2:ダイヤルトーン検出なり、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=3:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出あり、速度表示あり n=4:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、ビジートーン検出あり、でジートーン検出あり、が表表示あり (初期値) | ATX1 OK |
| ATZ | 設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。 | _ | (オンラインコマンド モード時) ATZ NO CARRIER (オフラインコマンド モード時) ATZ OK |
| +++ | オンラインデータモードの とき、エスケーブシーケン スが実行されると回線を切 断することなくオンライン コマンド状態に移ります。 | - | (オンラインデータモード) +++(表示は見えない) OK |

● ATコマンドの補足説明

■ 動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

- · ATT (トーン設定)
- ATP (パルス設定)

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

· 書式

+CGDCONT=[<cid>[,"<PDP_type>"[,"<APN>"]]]

・パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

 $< cid > *1: 1 \sim 10$

<PDP type>*2: PPPまたはIP

<APN>*3: 任意

- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=2、3にはmopera.netが、<cid>=4にはmpr.ex-pkt.neが初期値として登録されていますので、cidは5~10に設定します。
- ※2:<PDP_type>は、接続方式です。FOMA 端末は PPP または IP を指定できます。<cid>=1、2、4には PPPが、<cid>=3には IPが初期値として登録されています。なお、アクセスポイントモードの接続先として使用する場合は PPPを指定します。
- ※3:<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

・パラメータを省略した場合の動作

- +CGDCONT=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。
- +CGDCONT=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGDCONT=?: 設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

・概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準 値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

. 建式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>[,<Maximum bitrate DL>]]]

・パラメータ説明

<cid>*1 : 1~10

<Maximum bitrate UL>*2: なし(初期値)または5.760

<Maximum bitrate DL>*2: なし(初期値)または7,232

- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。
- ※2: <Maximum bitrate UL>および <Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps] の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますが、5,760 および7,232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。

・パラメータを省略した場合の動作

- +CGEQMIN=:すべての<cid>に対し初期値を設定します。
- +CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGEQMIN=?:設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
- (2) 上り5,760kbps/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4,5760,7232 OK
- (3) 上り5,760kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5,,5760 OK
- (4) 上りすべての速度/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (cidが6の場合) AT+CGEQMIN=6,,7232 OK

■ コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ]

・概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

· 書式

+CGEQREQ=[<cid>]

・パラメータ説明

<cid>* : 1~10

※: <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGEQREQ=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGEQREQ=?:設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り5,760kbps/下り7,232kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定(P.27)、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知/非通知の設定およびAT+CLIRコマンドによる64Kデータ通信発信時の番号通知/非通知の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF/ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。なお、[&W] が付いているコマンドについては、設定後にAT&W

と入力することにより保存できます。このとき、[&W] が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF/ON後であっても、

ATZ 📮

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

リザルトコード

■ データ通信に関するリザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|-------------|---------------------|
| 0 | OK | 正常に実行しました。 |
| 1 | CONNECT | 相手と接続しました。 |
| 2 | RING | 着信が来ています。 |
| 3 | NO CARRIER | 回線が切断されました。 |
| 4 | ERROR | コマンドを受け付けることができません。 |
| 6 | NO DIALTONE | ダイヤルトーンの検出ができません。 |
| 7 | BUSY | 話中音検出中です。 |
| 8 | NO ANSWER | 接続完了タイムアウト。 |
| 100 | RESTRICTION | ネットワークが規制中です。 |
| 101 | DELAYED | リダイヤル発信規制中です。 |

■ 拡張リザルトコード

· &EOの時

| 数字表示 | 文字表示 | 意 味 |
|------|-----------------|-----------------------------------|
| 122 | CONNECT 64000 | FOMA端末-基地局間速度64,000bpsで接続しました。 |
| 125 | CONNECT 384000 | FOMA端末-基地局間速度384,000bpsで接続しました。 |
| 133 | CONNECT 3648000 | FOMA端末-基地局間速度3,648,000bpsで接続しました。 |
| 135 | CONNECT 7232000 | FOMA端末-基地局間速度7,232,000bpsで接続しました。 |

· &E1の時

| 数字表示 | 文字表示 | 意 味 | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | CONNECT 1200 | FOMA端末-PC間速度 1,200bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 10 | CONNECT 2400 | FOMA端末-PC間速度2,400bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 11 | CONNECT 4800 | FOMA端末-PC間速度4,800bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 13 | CONNECT 7200 | FOMA端末-PC間速度7,200bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 12 | CONNECT 9600 | FOMA端末-PC間速度9,600bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 15 | CONNECT 14400 | FOMA端末-PC間速度14,400bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 16 | CONNECT 19200 | FOMA端末-PC間速度19,200bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 17 | CONNECT 38400 | FOMA端末-PC間速度38,400bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 18 | CONNECT 57600 | FOMA端末-PC間速度57,600bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 19 | CONNECT 115200 | FOMA端末-PC間速度115,200bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 20 | CONNECT 230400 | FOMA端末-PC間速度230,400bpsで接続しました。 | | | | | | | |
| 21 | CONNECT 460800 | FOMA端末-PC間速度460,800bpsで接続しました。 | | | | | | | |

■ 通信プロトコルリザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | PPPoverUD | PPPoverUDで接続 (BC=UDI、+CBST=116,1,0) |
| 3 | AV64K | AV (テレビ電話) [64K]で接続 |
| 5 | PACKET | パケットで接続 |

おしらせ

- ATVnコマンド(P.52)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth通信で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- 「RESTRICTION」(数字表示:100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらく してから接続し直してください。

リザルトコードの表示例

■ ATXOが設定されている場合

AT¥Vnコマンド(P.50)の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 1#

CONNECT

数字表示例: ATD * 99 * * * 1#

■ ATX1 が設定されている場合

ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 1#

1 21

· ATX1、AT¥V1が設定されている場合**

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT <FOMA端末−PC間の速度> PACKET <接続先APN> / <上り方向(FOMA端末→無線基地局間)

の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大5,760kbps、受信最大7,232kbpsで接続したことを表します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/5760/7232 数字表示例: ATD * 99 * * * 1#

1 21 5

※:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥VOだ

けでのご利用をおすすめします。

切断理由一覧

■ パケット通信

| 値 | 理 由 |
|----------|---------------------------|
| 26 27 | APNが存在しないか、もしくは正しくありません。 |
| 30 | ネットワークより切断されました。 |
| 33 | 要求したサービスオプションは申し込まれていません。 |
| 36 | 正常に切断されました。 |

■ 64K データ通信

| 値 | 理 由 |
|----|--------------------------------|
| 1 | 指定した番号は存在しません。 |
| 16 | 正常に切断されました。 |
| 17 | 相手側が通信中のため、通信ができません。 |
| 18 | 発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 |
| 19 | 相手側が呼び出し中のため通信ができません。 |
| 21 | 相手側が通信を拒否しました。 |
| 63 | ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 |
| 65 | 提供されていない伝達能力を指定しました。 |
| 88 | 端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。 |

区点コード一覧

区点コード一覧

<区点コード一覧の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

● 区点コード一覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。

| 区点 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 区点 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|---|--|---|
| 010 011 012 v ン ジ // 全 々 グ 〇 二 一 013 - / 〜 ~ ······· | 075 076 077 078 | БВГДЕЁЖЗИЙ 191 蟹開階員凱劾外咳害害 КЛМНОПРСТУ 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸害浬 ФХЦЧШЩЪЫЬЭ 3 193 軽扩接核虧雞礦産産 |
| 016 | 080 081 082 083 | |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 130 131 132 133 134 135 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ ⑨ 201 勘勧巻 喚 堪姦完官 官 寛 相 値 ① ② ③ ④ ⑥ ⑥ ⑨ ⑥ ⑨ 202 幹 患 感 博 嫁 換 環 環 電 相 程 図 I II II V V V IV IV IV IV 203 款 汗 漢 凋 潅 環 海 に 報 新 肝 艦 莞 額 と 204 字 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 額 |
| $\begin{bmatrix} 0.26 \\ 0.27 \\ 0.28 \\ 0.29 \end{bmatrix} \angle \begin{array}{c} \bot & \frown & \partial & \nabla \\ \times & \times & \ddots & \int & \iint \\ A & \% & \# & b & b & \uparrow & \uparrow & \P \end{bmatrix}$ | 136 137 138 139 | ™ |
| 031 | 160 161 162 163 164 | 西 |
| 037 | 164 165 166 167 168 | 以伊位依偉囲夷委 216 宮弓急救朽求汲立灸球 威尉惟意慰表奇清違遺と 217 空窮叛級糾給旧年 務維緯賈委衣 黃寶養養 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 黃寶子 |
| 042 ごさざしじ すずせぜそそ 043 ぞただちに 040 とどなにない 044 とどびびふぶぶへ べばほ 045 ひびび | 169 170 170 171 | |
| 048 ゐ ゑ を ん | 172 173 173 | 云運雲 |
| 051 オカガキギ クグケゲコ 052 ゴサザシジスズセゼソ 053 ゾタダチヂッツヅテデ 054 トドナニヌネノハバパ | 174 175 176 177 178 | 在期叡営嬰影映 227 曳栄永泳洩疫益緊領顯英 228 駒具劇唱 聲樂 28 衛隊極所 28 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| 060 ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ | 178 179 180 181 182 | 於 汚 甥 232 233 共 型 |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 182 183 184 | 陽大 「四位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位作 「一位。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一 |
| 070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ 073 ЬЭЮЯ | 185 186 187 188 189 | 我 分 画 臥 芽 蛾 貨 雅 賊 篤 243 絃 舷 言 諺 限 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 |
| 074 a | 190 | 恢 懐戒 拐 改 |

| 区点 1~3桁目 | | 4桁目 5 6 7 8 9 | 区点 1~3桁目 | 0 | 1 2 | | | 桁目 | 6 7 | 8 | 9 | 区点 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 3 | | 4桁目 | | 7 | 8 | 9 |
|---|--|--|---|---------|--------------------|---|----------|--------|--------------------|-------------|-----------|--|----------|-----------|--|--|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 245 246 247 248 249 250 251 252 | 糊顧御乞効 巧拘 袴鼓悟鯉勾后巷控股五梧交厚喉幸攻 胡互檎佼口坑広昂 | 虎午碁候 好康更跨呉語倖 孔弘杭 新山東部 本恒校 新山東 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 大山東市 | 315 316 317 318 319 320 | 須炊 | - 酢睡髄菅澄 図料崇頗摺 | 1 厨 | 逗衰数裾 | 遂枢起 | 垂帥錐 | 笥推錘据 | 諏水随杉 | 377 378 379 380 381 382 383 384 | 岩盗答 鐙憧鴇独 | 島淘筒董陶撞匿読 | 嶋湯糖蕩頭洞得栃 | 投灯到討闘童流凸 | 謄働胴特突 | 当 豆動菊 | 痘 踏同道禿届 | 梼祷 逃堂銅篤鳶 | 棟等 透導峠毒苫 |
| 253 254 255 256 257 258 259 260 261 | 江紅航砿号告忽 昏洪紘荒綱角降拷酷狛今梱港綱衡降拷酷狛今梱 | 考 | 320 321 322 323 324 325 326 327 328 | 栖西脆籍接蝉扇 | 姓正誠隻績摂仙撰 | 背話 医肾分子 医骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨 医骨骨骨骨 医骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨 | 成生逝戚赤窃占泉 | 政盛醒斥跡節 | 欧整精青昔蹟説専先是星聖静析碩雪尖染 | 晴声斉石切 | 制棲製税積拙舌戦煎 | 385 386 386 387 388 388 389 | 寅頓 謎軟 虹 | 香 灘難 廿 | 日 孚 | 京楢 尼入 | 那馴ご弐 | 内縄 | 乍畷 | 凪南 | 遁 薙楠 肉 |
| 261 262 263 264 265 266 | 佐詐哉災載堺 受鎖塞采際科 人 | さ 差 査 強 発 し 強 し き し き し き し き し き し き き り し え り し え り し え り し り し え り し え り し え り し え り え り | 329 330 331 332 332 333 | 選全 | 旋繊遷禅 楚 | | - 7 | | 薦 詮 | 賎漸 | 践然 曾素 | 390 390 391 392 393 | 袮粘脳 | 寧乃 | 尿 | 任め | ~の 年嚢 | | 捻 | 濡撚納 | 禰燃能 |
| 267 268 269 270 271 272 273 | 咋鮭 鯖慘 辨冊 關 無 開 無 開 無 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開 報 開 | 常 策 索 錯 桜 札 殺 薩 雑 皐 晒 三 傘 参 山 | 334 335 336 337 338 339 340 | 組倉捜漕草霜 | 蘇喪掃燥荘騒 | 紅奏掻痩蒼増 | 遡爽操相藻 | 鼠宋早窓装 | 曽層曹漕走 | 惣槍綜遭 | 叢想槽聡鎗 | 393 394 395 396 397 398 399 | 波拝倍陪柏牌 | 排培這 | 琶敗媒蝿白莫 | 盃牌組 | 罵牌 | 芭背狽伯 | 肺買剥 | 輩 売 | 杷廃配賠拍漠 |
| 273 274 275 276 277 | 使子施紙 紫 脂 至 | し 仕 仔 伺 四 士 始 姉 姿 思 指 支 孜 斯 | 341 342 343 344 345 | 捉卒 他柁 | 臓束袖 多舵带苔菌 人格谷袋 | 見が 大き 大き 大き 大き 大き かいこう はんしょう いんしょ かいき | 速存。記駄 | 俗孫 唾騨戴 | 則属尊の 堕本替乳則賊損の 妥堆泰然 | 族村 惰対 | 息続遜 打耐胎 | 400 401 402 403 404 405 | 畑抜半犯 | 函畠筏反班 | 吴箱八閥叛畔挽 | 箸浇噺搬般 | 発塙斑藩 | 販 | 隼氾範 | 伴汎 | 肌罰判版煩 |
| 278 279 280 281 282 283 284 285 | 字 耳軸湿屡社等 医神湿医性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神 | 璽鹿 執 | 346 347 348 349 350 351 352 353 | 台宅諾 | 带苔大托茸叩谷探耽待袋第折师但狙旦胆 | 明達 | 沢只辰 | 濯 ± | 替隊竜豕 脱丹炭団泰黛瀧託 巽単短壇 | 竪嘆端 | 代啄濁 辿坦箪断 | 405 406 407 408 409 410 411 | 卑比誹枇 肘 | 泌費毘 | 妃疲避琵柊必 | ₹ 碑 飛 | 秘樋 疋逼 | 髭桧 | 罷備 彦姫 | 披肥尾 膝媛 | 匪斐被微 菱紐 |
| 286 287 288 289 290 291 292 | 尺惹腫緩終杓主趣需宗婦調節可首収州臭爾守首収州臭酮手儒周修舟 | 釈朱受 弱殊明 若狩男 治療男 治療 熱療 | 354 355 356 357 358 | 暖智畜 | 檀 池竹仲縣 新新田 | 男 椎蓄忠 | 談書 | 6 値致秩屋 | 知知室注诸 | 弛馳 | 恥築着衷貯 | 412 413 414 415 415 416 | 百評蛭敏 府 | 謬豹鰭瓶 | | だおがず は は は は は ままままままままままままままままままままままままままま | 氷秒浜 | 漂苗瀕 婦 | 瓢錨貧 富 | 票鋲賓 冨 | 表蒜頻 布腐 |
| 293 294 295 296 297 298 | (従夙述旬醇署 計祝春淳初期 數稱與 一种 | 獣粛竣潤暑 動 類 動 類 類 所 に 選 級 に に る は え に に る り る り る り る り る り る り る り る り る り | 359 360 361 362 363 | 丁暢調 | 耐兆帖朝諜朕 湖北縣 | 間 保 庁 牒 | 龍弔町銚 | 張賜長 | 影 | 懲腸勅 | 挑蝶捗 | 417 418 419 420 421 422 | 膚武伏 | 芙舞副福 | 公譜葡復腹分紛 经重点 经通过 经现金 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 鼠無弱夏切賦部服覆噴 | 赴封 淵墳 | 楓弗 | 附風払 | 侮葺 沸 | 《無路 仏奮 |
| 299 300 301 302 303 304 305 | 勝匠升召 好解 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 | 哨商唱警奨 附 | 363 364 365 366 366 367 | 漬嬬 | 追柘紬 貞 | 1 篇 | 綴釣 | 鶴 | | 槻坪 | | 422 423 424 425 426 | 幣僻片鞭 | | 弊 帮票 | 別返 | 蔽瞥遍 | 丙閉蔑便 | 併陛箆勉 | 米 | 塀頁変弁 |
| 306 307 308 309 310 311 | 群文情醸 触心 | 月祥衝鍾城状 織侵森氏沙称裳鐘場畳 職唇棒式烟章訟障壌穣 色娠浸薪焼笑証鞘嬢蒸 触寝深報馬柱詔上常譲 食審申診 | 368 369 370 371 372 373 | 悌艇 的鉄転 | 貞抵訂邸笛典顛呈扱語奠適場点 | 是 提 提 時 到 額 天 伝 | 涯 | | 淀 滴 放 添 田 瀬 瀬 郷 電 | | | 426 427 428 429 430 431 | 穂俸抱 蜂亡 | 保募包捧法褒贷 | 舗墓呆放泡訪剖棒吠穆凡錄素執方烹豐坊冒郏銀名 | 圃戊奉 朋砲邦炸 | 捕暮宝 縫鋒帽 | 歩母峰 胞飽き | 甫簿峯 芳鳳片 | 補善崩 萌鵬屋 | 輔倣庖 蓬乏暴 |
| 312 313 314 315 | 心 展 板 和 育 神 察 身 甚 尽 腎 訊 | 森臣 秦芯仁陣 類 三 秦 志 二 大 一 八 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 373 374 375 376 | | | | ے | - | 社 渡 房 塔 | 兎 | 吐菟奴套 | 432 433 434 435 436 | 1望鉾牧本 | 党某防睦翻 | が棒吠穆凡 | 奶紡北勃 | 帽肪僕没 | 心膨ト殆 | 1.謀墨堀 | 房貌撲幌 | 恭貿朴奔 一 |

| 区点 | | | | IZ. | 占/ | 1桁目 | | | | | 다キ | | | Z. | 点4桁 | В | | | D.E | | | F | ₹占/ | 4桁目 | 1 | | |
|------------|-----------|-----------------|------------|------------|---------|----------|----------|-----|-------------|------|-------------|--------------------------|---|---|---|-----|------|---|-------------|--------------|---|--|-------------|-----|--|------------|----------------------------------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 区点 1~3桁目 | 0 1 | | 3 4 | 4 5 | 6 | 7 | 8 9 | 区点 1~3桁目 | _ | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 9 |
| 436 | | | | | a 摩 | | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 | 491 492 | 童 價 儡 僕 | | 嚴係 | 島 農 儿 | | 儕兒 | 儔 儚 兌 兔 | 567 | | 褱 惰賴 懺 | | 懆懿 | | | | 懍 懦 |
| 437 438 | 昧詞 | 枚き桝刃 | 更见 | 里 | 槙 | 幕 | | 枕沫 | 鮪迄 | 柾侭 | 493 494 | 兢 競 | 兩 | 兪~ | 1 翼 | 冠 | 囘 | 册 冉 | 569 | | 戎 戌 戞 甚 | | 戛戮 | 戰 | 喦 | 224 | 三 ‡ |
| 439 | 繭」 | 磨り | <u>,</u> 1 | 吴曼 | 満 | 抓 | * | 冰 | ڪر | 1/2/ | 495 | ン は | 置 | 沪 》 | 水況 | 冽 | 涸 | 冩 冪 凉 凛 | 571 | 扞 | 11 扫 | [扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 : | 扁 扎找 抒 |
| 440 | , | 曼曼 | Ē | | д | + | | | | | 496 497 | 几處 | 凤剛 | 凭刮 | 副 山 | 凾剏 | 双剄 | 刋 刔 剋 剌 | 572 573 | | 斗 扐詹 拈 | | 抔拌 | 拗 | 扫: | 抻:拇: | 拏 拿 抛 拉 |
| 440 | cta . | ± ± | . [| 块 | 未 | 魅 | 믇 | 箕 | 鱈 | 密 | 498 | 剞 剔 | 剪 | 剴泵 | 削剳 | 剿 | 剽 | 劍劔 | 574 | 挌: | 吉井 | ‡ ‡73 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 挾 |
| 441 | 蜜 : | 奏 | ₹₹ | 团 | 脈す | | 柱 | 氏 | 眠 | | 499 500 | 劒剱 | 幹劬 | 劑熟 | 片 計 券 | 勁 | 勍 | 勗 勞 | 575 576 | 提 掉 | 19 指 定 指 | 計判 | 掎捩 | 掀掾 | 掫 揩 | 捶!揀: | 掣 掏 揆 揣 |
| 441 442 | 盐: | 無≠ | <u> </u> | 궂. | 972 | 計包 | 右 | 旭 | 加 | 務 | 501 502 | 勣 第 甸 匍 | 的飭 | 勠熏 | 動勵 | | 勹 | 弱 匆 匮 | 577 578 | 揉 ! | 重 押島 揚 | 『揄 | 搖摧 | 掾搴摰 | 指講 | 搓 : | 弱搶攬撕 |
| | 55' ; | m - | | <u>1</u> ′ | か労 と | D D | 小 | ХĦ | ХIX | | 503 | | 草 | # t | 出卉 | 1 | 凖 | | 579 | 撓扌 | 發扬 | そ 撈 | 撼 | _ | | .— : %: | 見別 |
| 442 | 名: | 命日 | 月日 | 盟 | 迷 | 얾 | 鳭 | 姪 | 牝. | 冥滅 | 504 505 | 危 列 厰 ム | 修及 | 卷月 | 進叟 | | 厦燮 | 厥厮叮叨 | 580 581 | 舉 | 康 揺齊 擡 | 擅抬 | 擇擣 | | 擘 | 擂 | 閣 擧 擴 擲 |
| 444 | 免 | 命用棉 | 帛 | 緬 | | 麺 | - 713 | - | ,,, | **** | 506 | 刚叼 | 「匠 | 吽贝 | 牙听 | 吭 | 吼 | 吮 吶 | 582 | 擺 | 櫱 撈 | 钅攘 | 攜 | 攅 | 攤 | 攣 : | 戄 攴 |
| 444 | | | | | t | כ | 摸 | 模儲 | 茂 | 妄 | 507 508 | | 明明 | 咏叫 | 可咎出附 | 呟 | 呱哇 | 呷 呰 尽 | 583 584 | 女 微 | 孜放旃旱晏收高旅杲昐 | 数 | 畋斂 | 斃 | 變 : | 斛 | 敍 敘 斟 斫 |
| 445 446 | 孟 | 毛杢門 | 孟门 | 盲胼 | 網尤 | 耗戻 | 蒙籾 | 儲貰 | 木問 | 黙悶 | 509 510 | 座 肾 | | 呶哈咤哭 | 答 巴 | 府 | 哥 | 哦唏 | 585 586 | 斷 | 海 婚 | 5 旁 | 旄 | 旌 | 旒 | | 旙 无 昶 昴 |
| 447 | 紋i | 剪え | ğ, | W1 | , | | כלוי | ~ | 100 | PCS | 511 | 一一時 | 哮 | | 前時 | ・唹 | 啀 | 啣啌 | 587 | 无 易 | 早早時 | 昊晉 | 昃晁! | 晞 | 書 | 晤 | 晧 晨 |
| 447 | | | 1 | 也 | t 冶 | 夜 | 爺 | 耶 | 野 | 弥 | 512 513 | 售吸咯响 |) 晫喟 | 啻吲 | 舣 喘 | 唳 | | 喙 喀 啼 喃 | | 晟覧 | 哲 時 | 罪職 | 量瞥 | 暎 | 暉 | 暄 | 場暝 |
| 448 449 | 矢雄 | 包 沧 | 设 名 | 約 | 薬 | 訳 | 躍 | 耶靖 | 柳 | 薮 | 514 515 | 喩 味 嘔 嗷 | 刂喨 | 嗎 吗 | 臭暖 | 嗄 | 嗜 | 嗤 嚊器 營 | 590 591 | l 6 | 華氏 | そ 曖 | · 曚 朞 | 曠朦 | | | 曩 曰 朮 朿 |
| | | | | | ķ | Þ | | | | | 516 | 嘴唭 | F 嘲 | 嘸 | 意際 | 嘯 | 噬 | 噪噶 | 592 | 曳和 | 入材 | 〕朷 | 杆 | 杞 | 杠: | 杙 : | 杣杤 |
| 449 450 | | 偷負輸 | 俞[| 唯 | 癒佑 | 優 | 勇 | 友 | 宥 | 幽 | 517 518 | 嚀嚊嚼 | | 嚏嚩 | 恵 嚥 | 嚮囑 | 嚶囓 | 嚴囂口囮 | 593 594 | 柳 コオ | 杰 玄 | ₹ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 杪枳 | 粉柩 | | | 枡 枅作 柝 |
| 451 452 | | 憂抱 | 를 7 系 3 | 有 | 柚 | 優湧郵 | 涌 | 猶融 | 猷 | 由 | 519 520 | | 囿 | 吾 国 | 国連 | | 嗇 | — +1 | 595 596 | 柢 | 出格 | 刨柎 | 拉梳 | 柧 | 檜 | 栞 | 框栩 |
| | 14口 1 | TH A | 75) | <u>ur</u> | ᆵ | 判 | 丛土 | 門工 | 9 | | 521 | 圷 址 | 」坎 | 圻圠 | 止坏 | 坩 | 埀 | 園 圦 垈 坡 | 597 | 梟 | 告 核 | ,梔 | 條 | 梛 | 梃: | 檮 | 梹 桴 |
| 452 453 | 余. | 与着 | ¥ 1 | 輿 | 預 | 傭 | 幼 | 妖 | 容 | 予庸 | 522 523 | 坩 圪 | 1 垓 浮 | 現 対 堊 地 | 行 垤 埣 | 垪堋 | | 埃 埆 堝 場 | 598 599 | 梵 i 椢 i | 呂 報 | 極標 | 梍棍 | 桾 | 椁 | 棊 : | 掬棘 |
| 454 | 余湯 | 摇扬 | 推 | 曜 | 楊 | 様 | 洋 | 溶 | 熔 | 用 | 524 | 堡 塢 | 好學墺 | > セラマ マラマ マラマ マラマ マラマ マラマ マラマ マラマ マラマ マラマ | 设墙 | 堤 | 塹 | 墅 墹 | 600 | 1 1 | 香槟 | 控制 | 椶椪 | 椒 | 接 | | 逮 |
| 455 456 | 窯 養 | 羊 影 挑 | 单位 | 未 | 楊蓉沃 | 要浴 | 翌 | 踊翼 | 遥淀 | 陽 | 525 526 | 燼 増 | ₹ ■ | 堰堆 | 星 壌 | 壟 | | 壓壑壺壹 | 601 602 | 楷相 | 胡桶 | Ι楫 | 楔 | 楾 | 楮 | | 棆 楹 |
| 456 | | | | | Ē | ò | | | | 羅 | 527 528 | 壻去奪 | 壽夸奥 | 夕夾獎 | 复变 | 夛奐 | | 夥 夬 奚 奘 | 603 | 楙 | 耶 橘高 槓 | | 楝样 | 榁 | 楪; | | 榮 槐 榻 槃 |
| 457 | 螺乱 | 裸を卵り | ŧ. | 莱欄 | 頼濫 | 雷 | 洛蘭 | 絡 | 落 | 酪 | 529 | 天 李 奠 | 奧 | 獎 | | | | | 605 | 榧 | 贾 榑 | [榠 | 槎榜 | 榕 | 榴 | 槞 | 鄭 樂 |
| 458 | 乱! | | 鼠 1 | 阑 | 温 ! | | 闌 | 覧 | | | 530 531 | 姜奶妈 | · 好 班 | 放射 奶奶 | 妄 侫 我 娟 | 妣娑 | 妲娜 | 姆 姨妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 | 606 | 樛 t 樔 t | 堇 楢 | 槹榕 | 槲櫁 | 槧樣 | 樅樓 | 榱 ; | 樞 槭慣 橲 |
| 458 459 | 履: | 李季 | U q | 理 | 璃 | | | | 利 | 吏 | 532 533 | 婀娟 | 妊婦媽 | 娵 引 | (我医區) | 女 嫩 | 媚嫖 | 媼 媾 嫻 | 608 | ┃樶ᅦ | 專品終 | 樒橢檢 | 橙檣 | 橦 | 橈 | | 鳩 檐 |
| 460 | 1 | 痢 暑 | 夏 | 悝 | 荲 | | | 律 | | 立 | 534 | 标品 | 嬖 | 嬲娚 | 聈 嬪 | 嬶 | 嬾 | 孃 婣 | 610 | | 葉蘗 | 〖檻 | 櫃 | 櫂 | 檸 | 檳 | 濛 櫞 |
| 461 462 | 葎: | 掠竜 | 苔藓 | 呂 | 流慮 | 旅 | 琉虜 | 留了 | 硫亮 | 粒僚 | 535 536 | 婦婦 婦子 学 | - 1需 | 《字亡實專 | 学官實尓 | 孩宸 | 孰冤寫尢 | (| 611 | 櫑槽 | 樂模 | 模糊 | 櫪欷 | | | 檗物 | 櫺 欒歇 歃 |
| 463 464 | 両 | 麦 乳良 訓 | 2000年1 | 呂炓意 | 梁量 | 涼陵 | 猟領 | 療力 | | 稜倫 | 537 538 | 寔 窺 乾 | [寤 | 實事 | 夏 | 寥勘 | 寫 | 寰彦 | 613 614 | 歉 [| 歌多 | 、敷 | 歛殘 | 歟殕 | | 歸湯 | 歇 |
| 465 | | 林湯 | | 公姓 | 琳 | 臨 | 輪 | 隣 | 鱗 | 麟 | 539 | 尹匠 | 国 | 屎属 | 3 | | | | 615 | 殯 9 | 韱 殖 | · · · · · | 殷 | 殼 | 殿 | 毋 1 | 毓 毟 |
| 466 | 瑠: | 显派 | 灵 - | 累 | る^ 類 | -れ 令 | 伶 | 例 | 冷 | 励 | 540 541 | 居 岑 岔 | 展安装瓷 | 房岫山 | 氏 山白 | 岼 | 岷 | 屹 岌峅 岾 | 616 | 毬気 | 毫鄙表別 | 」注 | 麾汪 | 沂 | 冱: | 沚: | 氛 氥沁 沛 |
| 467 | 嶺 | h B | 合 | 忆 | 苓 | 鈴 | 隷 | 零 | 霊 | 麗憐 | 542 | 岑 | 義 | 峽崛 | 更能 | 嶌 | 影峪崚 | 華 崛 | 618 | 氣 治 | 表 日 月 月 月 月 月 月 月 | 沒 | 沫 | 泄 | 浃 | 泓 : | 活洒 |
| 468 469 | | 暦 原 原 通 | 産業 | 列練疎 | 劣聯 | 烈 | 衣 | 脒 | <i>i</i> Si | 194 | 543 544 | 嵌 亞 | 嵎 | 媚り | 复筹 | 嵶 | 晶 | 嶄 嶂 | 620 | 泅 | ルコン | 汇混 | 泙 | 泪洒 | 洟 | 衍: | 匈洫 |
| 470 | | 連迫 | £ £ | 錬 | 7 | 5 | | | | | 545 546 | 嶢鰻 | 議議 | 嶮 ¾ | 談隆 | 嶷巵 | 嶼帋 | 巉巍帚帙 | | 治浚 涵 | 日斥田光夾其 | 洵 | 洳涕 | 洒濤 | 洟洌涅淞 | 浣 淹 | 涓 浤 渕 渊 |
| 470 471 | æ . | ₩ € | E 1 | 首7 | 呂弄 | 魯朗 | 櫓楼 | 炉榔 | 賂浪 | 路湿 | 547 548 | 帑斥 | 帶 | 帷巾 | 屋帽 | 幀 | 幎 | 幗幔 | 623 | 涵 | 其治 | 涸 | 淆 | | | 淌 : | 淨 淒 |
| 472 | 牢 | | 音 : | 郎老 | が聾 | 朔蝋 | 俊郎 | 党 | 液 | 漏禄 | 549 | 幟 幡 | 夏 | 廐鴈 | 干 質 | | _ | 广庠 | 625 | 淅 | · 養爱眇 | 淤渾 | 淕渣 | 湫 | 渫: | 湶 : | 湮 菏湍 渟 |
| 473 | | 録言 | | | * |) | | | | | 550 551 | 廖廬隠 | 廣 | | 計 廛 | | | 解 廩 葬 | 626 627 | 湃浇 | 眇滔图 | 渤澤 | 滿 | 渝 | 游 | 測 : | 溪溘滕溏 |
| 473 | ++- ' | ** T | | | | 話 | | | | | 552 | 彜弋 | V-D | | 7777 | חחה | 7=7 | 700 7275 | 628 | 元 溥 : | 四旁 活 | 関源 | | 灌 | 滬 | 許 | 滾漿 |
| 474 475 | 枠员碗」 | <i>鳴 △</i> 腕 | <u>1</u> | ≝ | 畤 | 託 | 喿 | 陜 | 椀 | 湾 | 553 554 | 湾 岩 往 往 | 計構 | 家 誓 徊 1 | 東東 | シ徇 | 影從 | ィ 彷徙 徘 | 630 | 巻 | 拟 消蒙 湛 | 派圖 | 滌澆 | 潺 | 濟: | 澁 : | 歰 潯 |
| 480 | | + 7 | Ę : | 不 | 个 | ЦЦ | ` | 口 | J | V | 555 556 | 往來惠見 | 徭 | 徼忄 | 寸忻 | 忤怩 | 忸乍 | 忱系包 | 631 | 潜源 | 替清幹 | 激漫 | 潼澹 | 潘潭 | 澎淒 | 溜 | 廉潦湿 |
| 481 | 乖 | 乘 | įį: | j | 豫 | 争 | 舒 | 鈓 | 主 | 亞 | 557 | 心性協思 | 評 | 愥! | 永志 | 恁 | 悠恪 | 心体 恫 恙 | | 濔 | 7 寧上 | 漢 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 暴養 |
| 482 483 | 四. | 工厅 | 7 刀 (| 見り | 亳 仟 | 温价 | 从伉. | 1)) | 人估 | 1) 佛 | 558 559 | 協性情 | 1 恍 | 必 ** 悃 ** | 守 恤 束 | 恂 | 怙 | 恫 恙 | 634 635 | 瀏 | 感 凝 | 閣の | 潴炒 | 歴炯 | // // // // // // // // // // // // // | 瀟 炬 | 瀰 瀾 炸 烦 |
| 484 485 | 佝 佐 | に 作べる | <u> </u> | 吉会 | 侈僡 | 侏但 | 侘供 | 佻 | 佩伊 | 佰俗 | 560 561 | 事修 | 後級 | 悖 " | 免恨 | 悧炬 | 悋惘 | 惡悸 | | 炮 | 因然 | 孫 | 烙炮 | 焉婬 | 烽愕 | 焜重 | 焙燥 |
| 486 | 俑 | 性側 | | 第 | 僅 | に | 佐 | 温 | 倪 | 倥 | 562 | 您售 | 意 | 愀 | 岩惺 | 惶 | 惚 | 惻惱 | 638 | 煩 | が対対 | 八燗 | 誓 | 熾 | 燒 | 燉 | 蜃 燎 |
| 487 488 | 倅 | PP 個 | 似 1 | 昌皆 | 倩修 | 倬偈 | 俾做 | 俯偖 | 們偬 | 倆偸 | 563 564 | 惠愆愍愴熠 | 認意 | 愾 fi | ※ 情 ※ は ※ は ※ は ※ を ※ を が が が が が が が が が が が が が が が が が が | 慊慘 | 息慙 | 愼 愬 慚 慫 | 639 640 | 燠 | 毀 燧 燔 | 屋燥 | 燼爐 | 爛 | 驟: | 爭」 | 他 爰 |
| 489 | 乖亟仂佝侑俑倅偃傀 | | 事 付 | | 傲健 | 信 | 俨 | - 1 | 供来 | 扶 | 565 | 熠暢 | 5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 与象徊徼恠快恣悃悖忰愀愾慄慱憚 1 | | 慓 | 慵 | ^惡 慍惻愼慚憙懌 悖愕惱愬慫慭懊 | 641 | 爲和 | 父姐 | 計 | 脈 | 牆墙 | 牋 | 續 : | 滾 澀濂濕暴彌炸焙燻燔 爬抵犲 漿 潯潦濬瀁瀾炳煥熄燎 爰牾狃 |
| 490 | | 坎特 | ≅ 1 | 寻 | (安 | 旧 | 局 | 侊 | 首 | 俏 | 566 | 思傷 | 7.1.1.1.1 | 1半 1/ | 思慮 | 「闵 | 1無 | 1辛 「揆 | 642 | 年 2 | 羊 辫 | 桐 | 牢 | 愪 | 11110 | υL : | M 111 |

| 区点 1~3析目 | 区点4 | | 区点 | 0 1 9 | 区点4桁 | | 8 9 | 区点 | 0 1 | | 4桁目 | 7 8 9 |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|
| 区点 1~3桁目 643 644 645 646 647 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 | ○ 种猗獎獺琅瑁璧 瓷甦畩疊痃痣瘋瘰縮○ 狆猗獎獺琅瑁璧 瓷甦畩疊痃痣瘍瘻鎬2 狎猜默玳琥瑩瓏瓣甃甼畧疂疽痾瘉癇癧3 狒猖獗珎珸瑰瓔瓧甅畄畫疔疸痿瘟癈癬癇症4 狢猝獪玻琲瑣珱瓩甌畍畭疚疼痼瘧癆癬 | 5 狠猴獨珀琺瑪 瓮甎畊畸疝疱瘁瘠癜 7 狹猩獸珮琿瑾 瓰甕畉當疥痍痰瘡癘 8 狷猥獵珞瑟璋 瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢 贮甕邮噩疣痊痺癜癡 | 1~3桁目 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 | 同蒡蓼 - 薨藉蘊 三莠蓼 - 薨藉蘊 三莠藜 三菱藕 三菱藕 三菱藕 三菱藕 三菱藕 三菱藻 □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 3 茉茗茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蕋薛薹藾5 茱莚莵菽萢蒄葹蓚蔘 薀薇藕藘 | 6 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤薜藝蘢蚓蚰7 茹莟荵菘莽葫蓊蓁蔟 薈蕷藥蘚蚣蛉 | 席蒂·薑蕾藜蘰蚩蠣 毘蔔·薊薐藹蘿蚪蚫 | 区点 1~3桁目 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | 攝閔閹關陏 險雋霈霹靤靺鞴韶顏 飆鑽閖閾閳陋陜隧雉霓霽靦鞆韃韵顋顱飩 | 2 攢閘闍闧餡踄濦萑霳孲靨銈籧碵顚頧跃3 鑼閙濶闢陜陦隲襍霑靄勒鞏韈頌顯顳餃4 鑾閠闃阡陞陲隰雜霏靆靫鞐韋頸顰颪餉 | 5 钁閨闍阨 陬隴霍霖靈靱鞜韜頤 颯餒6 鑿開闌阮 隍隶雕霙靂靹鞨韭頡 颱餔 | 7 門閣閖址 盆隷直蓋饕姎楸齏額 颶蜍 8 開闢關陂 隕隹霄霪靜靼鞣韲頹 飄餡 |
| 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 | 皖盍眈眸瞎瞽砌碚碾 礫禊秕稟穢窖窕癩皓盖眇睇瞋瞻砒碌碼磧祀禝秧禀穩窩社癶皙盒眄睚瞑矇礦碣磅磚祠禧秬稱龝竈竏癸皚盞眩睨瞠矍砠碵磊磽祗齋秡稻穰窰讼웣皰衋胒睫瞞矗礪碪磬磴崇禪秣稾穹窶竏 | 自一次 | 736 737 738 740 741 742 743 744 745 746 747 749 750 751 752 753 754 755 | 和袍裝褓樓 覈覺記社表裹襃禪襦覊覽監袵袰褂褞褝襤覓覿I | 蛬蜑蜩蝮蝪雖蠏蠢衙衲袿裼褥襠襭覘觀缸蛟蜉蜚蝙蠅螫蠍蠡衞袂袱裴褪襞襪覡觚쌃蛛蜍蝠 螢螢蟾蠱衢袗裃裨禠 襯覩觜町 | 蛯蛹蝟 螟螳蟶蠶衫袒裄裲襁 襴覦觝訥詢誣蜒蜊蝸 螂蟇蟷蠹袁袮裔褄襄 襷覬觧訶誅諄 | 蜆蜴蝌 螯蟆蠎蠧衾袙裘禈褻 襾覯觴詁誂諍蜈蜿蝎 蟋螻蠎蠻袞袢裙褊褶 覃覲觸詛誄諂 | 812 813 814 815 816 817 818 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 | 餞饐馮駲驅驢髏硻 鬨魎鮠鯣鰔鰛鱠鴃鳼 鶫餤饙駇駻驂驥髑髮髺鬩魑鮨鯢鰉鰥鱧鴆鴿鵝鵯 | 垪禨驷綅菷獽隨斥惄訠藂崊趗忠瑡鱶嗚鴵毊鱪餬饒駛騁驃驩體髱鬘鬮魴鯀鯔鰌鰡鱸鴦鵆鵤鶚醔饌駝騏騾龘髞髷鬚鬯鮓鯊鯡鰆鰰鳧鸄鵈鵑鸀 | 朗賽貽騅驕驪髟 鬟鬲鮃鮹鰺鰈鱇鳬鴣 鵐瞀餾馗駑駢驍骭髢 鬢魄鮑鯆鯲鰒鰲鳰鴟 鵙鶲 | 溫減垓鳫釋投琴。 氢苉跖蜊號楝嫜鳻鳻 鴞礦鐘馭駱騷驟髀髯 鬧魍鮟鯑鲶鰄鰾鴈鴕 鶉鍋饅馭駱騷驟髀髯 |
| 680 681 682 683 684 685 686 687 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 | 箚筬族簟籘粭粽櫔 紵經緇緘縡縵繙辮纖箋蒃簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽錩縒縹繚繿衋箒篝篳簫籤粫糅糶紜栙絛綫牃縱繃繹纈纉釿筝簑簗籌籋粨糘紆紊裄秥綢緻縉縲繩繢紤 | 室箝箙簔簍籃籬稉糒 絅絲綛綯緲縋縺繼纒 傑 凭箘篋篦篶籔籵粲糜 紘絨綺緜緡縢繧繻纐 四筵箟篁篥篢簱粃粱糢 紮絮綮綸縅繆繝纃纓 呂笪箍俴籠簧籒粐粮鬻 紲絏綣綟縊綴繖緕纔 岡笠慾蕢鳌髈噶椊糯 緃紛綵繀縣麇繞縕쒧 | 758 759 760 761 762 763 764 765 766 766 769 770 771 772 773 774 775 | 讣詒誨諚諞噩證 讓豐貍貳賻賍趾跟蹂 蹣嬦躱軾輌轆芯詆諴諌諛鞫譖譟讖豖貎貳贄贔趺跣踵蹇蹕躓躾輊輦轎逑짒詆諴諌諛鞫譖靀鑯豖貎貳贄贔趺跣踵蹇蹕躓躾輊輦轎 | 譚譯讚豬豼賈贊赧跚踈踴蹌蹲 譫譴谺豸貘賁贇赭跖踉蹊蹐蹼 譽豁豺戝賤贏赱跌跿 蹈躁 | 認譁 讀谿貂貭賣瞻赳跛踝 蹙躇躡軣輓轂謐譌 讌豈貉貪賚贐趁跋踞 蹤躅躬軼輺輾 | 軻 軫 輛 | 832 833 834 835 836 837 838 840 | 鷯麋麭黠黽齔齲 鷽麌靡黥鼇齣齶 | 鵤鷯諆餐黨篭魽龕塡鷏鸛麕湬黯皷齠龜遙 | 鹵 麝 霧 緊 門 題 門 題 門 題 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 | 鷄 強趺黜怖軒語 鷦鹿麸點轍齊齪 翻麈麪黝黼齒齷 |
| 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 711 712 713 714 715 716 717 | 聚 算 駐 特 | 罐罰羚翆耆耻聲肓胚腑膀膵臟舁舸艨芫苺、网羂羣翊耄聊聰肚胖胼膂膽臘舂舳艪芟莓罕羆羯翕耋聆聶肭脉腱膠膸臈舅艀艫芻范罔羃羲翔耒聒聹冐胯腮膕膽臚與艙舮芬苻閔覊羹騣耓畦駸肰朓 腥膻鶥舊艘鄞苡苹 | 776 777 778 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 | 辭 辯 远 透 透 遏 遐 | 轜迚逑逹湦遶邨鄙酲醺釼鉗鉄鍄錚鎰鏃鐐纅轢迥逕逬遒隨邯鄲醋釀釵鉅跧錮錣鎬鏝鐶鑢轣迢逡 逎遲邱鄰醉譻釶鉉銛 錺鎭錽鐫鑞 | 逍遥 | 邇 迴 逋 蓪 | | | | | |